EPSON PC-285VF

user's manual

ユーザーズマニュアル・

基本操作編

初めてお使いになるときに 基本的な操作方法 使用する装置 ディップスイッチとメモリスイッチ


応用活用編

ハードウェア ソフトウェア その他

付錄

PC-286VFの仕様 ソフトウェア/ハードウェアオブション

コード表索引



PC286VFML2 Y18999100201



EPSON PC-286VF

user's manual

ユーザーズマニュアル・

ご注意

- (1)本書の内容の一部、または全部を無断で転載することは、固くお断りします。
- (2)本書の内容について、将来予告なしに変更することがあります。
- (3)本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一誤り・お気 付きの点がありましたら、ご連絡くださいますようお願いいたします。
- (4)運用した結果の影響については、(3)項にかかわらず責任を負いかねますの でご了承ください。

本製品を日本国外へ持ち出す際のご注意

本製品は「外国為替及び外国貿易管理法」に定める戦略物資(または 役務)に該当します。

したがって、本製品を輸出する場合には同法に基づく日本国政府の輸 出許可が必要です。

MS-DOS は米国マイクロソフト社の商標です。

CP/M, CP/M-86は米国デジタルリサーチ社の商標です。

PC-9800シリーズは日本電気株式会社の製品です。

PC-PR シリーズは日本電気株式会社の登録商標です。

ESC/P はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。

IBM は米国 International Business Machines 社の登録商標です


©1989 セイコーエプソン株式会社

マニュアルの使い方

別冊の「必ずお読みください」は、お読みいただけましたか?

「必ずお読みください」には本機に添付されている4冊のマニュアルの役割と位置付けについて簡単 に説明してあります。まだ読んでいない方は一読してください。

ここでは、ハンドブックとユーザーズマニュアルの構成と内容についてもう少し詳しく説明します。 どういうステップで読み進めていけば良いかの参考にしてください。



セットアップ編


最初にこの項を見ながら、パソコンを使うために最低限の準 備をします。

さらに、機械が故障したりデータが壊れてしまったりすることがないように、基本的な操作方法を理解してください。 特に、初めて電源を入れるときは「ユーザーズマニュアル」 の「1.2 立ち上げのときのチェック」の項もご覧ください。

本機を動かすための準 備と基本的な操作方法

ソフトウェア編

日本語 Disk BASIC や、MS-DOS の基本的 な使い方と注意事項 パソコンを初めて使う方、あまり使ったことがない方はこの項をご覧になってパソコンの操作に慣れてください市販のソフトウェアをお使いになる子定の方もこの項を一読して、操作の基本を理解してください。



基本操作編

本機に内蔵されている 装置や接続できる装置 の使い方・使用上の注 パソコンについてある程度理解された方、ある程度知識のある方、それぞれの装置についてもう少し詳しく知りたいという方、ご覧ください。

また、ハンドブックで説明していない装置や操作方法についても記載されています。



応用活用編

知っていると便利な情 報や困ったときのヒン トなど パソコンを使っていて、「おやっ」と思ったり、「もう少しな んとかならないかな」と思ったらぜひお読みください。 役に立つヒントがあるかもしれません。

これら2冊のマニュアルのほかに、ご使用になるソフトウェアや周辺装置の説明書を見ながら本機を ご使用ください。

マニュアル中の記号

ユーザーズマニュアルの中では、次のような記号を使っています。ユーザーズマニュアルを読み進める前に、これらの記号の意味を知っておいてください。

【例】 注意 落としたり倒したりしないで ください。

操作する際に注意しなければならないことは、上のように示しています。装置が故障したりデータが 壊れないように、この注意事項は絶対に守ってください。

【例】 1ハードディスクアクセスランプが消灯していることを確認します。 2電源スイッチをオフにします。

四角の枠線(□) で囲った番号で示した部分は、操作方法や接続作業の説明です。この記号で説明した順番に操作すると、目的の作業を実行できます。

【例】[6]:

上のような枠で囲まれた記号は、キーボードのキーを表しています。キーボードを使って操作をする ときなどに使います。

また「四十 127 というように書かれている場合は、「四 を押し下げたまま 127 を押すことを意味しています。

【例】 FORMAT DB: 4-

上のような形の文字(ゴシック文字)は、キーボードから入力する文字や画面に表示される文字を表 しています。

四角 (□) はスペース (空白) を入力することを意味しています。スペースを入力するには、キーボードの下の部分にあるスペースキー (横に細長いキー) を押します。 □□ はリターンキーを押すことを意味しています。

コンピュータに対して、命令を入力するときに使います。

【例】 10h

上のように、最後に「h」がついた数字は、16進数であることを意味します。

【例】	ディップスイッチSW1 1	ディスプレイ
	OFF	640ドット×200ライン
	ON	640ドット×400ライン

上のように表の中で となっている部分は、スイッチ類の工場出荷時の基本設定を表しています。

目次

第1部	基本操作編——		1
	第 1	部 詳細目次————	2
	第 1	章 初めてお使いになるときに―――	
	1.1	使用上の注意	
	1.2	立ち上げのときのチェックー	5
	1,3	使用中のトラブルのチェック-	12
	1.4	自己診断機能—————	16
	1.5	NiCd 電池————————————————————————————————————	17
	第 2	章 基本的な操作方法 ―――――	
	2.1	電源ケーブルー	
	2.2	出力用電源コネクター	21
	2.3	電源スイッチー	22
	2.4	リセットボタンー	23
	2.5	スイッチパネルカパー	25
	第 3	章 使用する装置 —	27
	3.1	キーボードー	27
	3.2	ディスプレイー	
	3.3	フロッピーディスクドライブー	33
	3.4	ハードディスクドライブー	4 5
	3.5	RAM#-ド-	-58
	3.6	プリンター	71
	3.7	RS-232C インターフェイス-	76
	3.8	マウスー	90
	3.9	数値演算プロセッサー	93
	3.10	拡張スロット	99
	第 4	章 ディップスイッチとメモリスイッチ―――	105

4.1 ディップスイッチー

4.2 メモリスイッチー

-105

-109

第2部	応用活用編		117
		第2部 詳細日次————	118
		第1章 ハードウェア	119
		第2章 ソフトウェアー	161
		第3章 その他	173
付録—			177
		仕様一覧 ————————————————————————————————————	179
		ソフトウェア/ハードウェアオプション	181
		コード表	183
		用語集一	204
		索引一	212

第1部

基本操作編

第1部 基本操作編 目次

第1	章 初めてお使いになるときに	-3
	使用上の注意	-3
***	環境条件	-3
	174.70	
	クリーニングー	-3
	移動・輸送時の注意点	-4
1.2	立ち上げのときのチェック	-5
	立ち上げの手順一	- 5
	立ち上げ時の確認手順	-7
1.9	使用中のトラブルのチェック	-12
1.3		2.73
	トラブル内容の確認	-12
	トラブル発生時の確認ポイント	-13
	EPSON PCシリーズをもう1台持っている場合	-15
1.4	自己診断機能	-16
	NiCd 電池	-17
	a market same and	5.00
第 2	章 基本的な操作方法	-19
2.1	電源ケーブルー	-19
2.2	出力用電源コネクター	-21
2.3	電源スイッチー	-22
	リセットボタン	-23
	スイッチバネルカバー	-25
4.0		
	スイッチパネルカバーの開け方	-25
	CPU スピードスイッチ	-25
	ディップスイッチー	-26
	ボリューム	-26
	ジャンパースイッチ	-26
		-
	章 使用する装置	-27
3.1	キーボード	-27
	キーボードの接続	-27
	キーの役割	-28
3 2	ディスプレイー	-30
4,6	ディスプレイの種類	-30
		-
	ディスプレイの接続と取り外し	-31
	ディップスイッチー	-32
	メモリスイッチ	-32
3.3	フロッピーディスクドライブー	-33
	フロッピーディスクドライブの構造と動作	-33
	フロッピーディスクー	-34
	フロッピーディスクドライブの操作	-39
	フロッピーディスクドライブの増設	100.00
		-42
	ディップスイッチ	-43
3.4	ハードディスクドライブー	45
	ハードディスクドライブの構造と動作	-45
	取り扱い上の注意	-46
	PC-286VF-H20/H40Ø	
	ハードディスクドライブ	-48
	ハードディスクドライブの増設	-49
	ディップスイッチー	15.5
	17 3.72 11 10 2 10 2	-56
	メモリスイッチ	-56
3.5	RAM#-F-	-58
	RAM ボードとは	-58
	RAM ボードの種類	-58
	RAM ボードとソフトウェアー	-60
	専用 RAM ボードの装着	-65
	ディップスイッチー	
	Programme and the control of the con	-70
3.6	プリンター	-71
	プリンタの分類	-71
	プリンタとソフトウェアー	-73
	プリンタの接続	-74
	メモリスイッチ	-75

3.7	RS-232C インターフェイス-	76
	RS-232C & は	76
	接続する装置	77
	接続	78
	ディップスイッチ	78
	メモリスイッチ	79
	接続ケーブルの例	81
	通信方式	83
	通信パラメーター	84
	RS-232C = 3.02	89
3.8	マウス	90
4,0	マウスとは	-90
	マウスの種類	90
	接統	91
	ジャンパースイッチー	92
3.9	数値演算プロセッサー	93
42.44	数値演算プロセッサとは	93
	数値演算プロセッサの取り付け	93
	メモリスイッチ	97
3.10	0 拡張スロット	99
	拡張スロットの働き	-99
	拡張ボードの取り付け方法	-99
	拡張ボードの取り外し	102
	電源容量	103
	45 vo. 17 Mc	100
ME 4	章 ディップスイッチとメモリスイッチ ―	105
	ディップスイッチ	105
	ディップスイッチ SWI	-106
	ディップスイッチ SW2	107
	ディップスイッチ SW3-	108
4.2	メモリスイッチー	109
	メモリスイッチ SW1-	-111
	メモリスイッチ SW2	112
	メモリスイッチ SW3	-113
	メモリスイッチ SW4-	114
	メモリスイッチ SW5	115
	メモリスイッチ SW6	116
	Charles and Market	110

第1章 初めてお使いになるときに

1.1 使用上の注意

1.1 使用上の注意

環境条件

	使用時	保管時
電源	AC100V ± 10% 50/60Hz ± 0.5Hz	
温度条件	10°C ~ 35°C	5 °C ~ 40°C
湿度条件	20%~80%	80%11 F

注意

温度や湿度が上記の範囲であっても、ケース表面などに結露してはいけません。結露は冷えた部屋から暖かい部屋に移動したときなどに起こりますので、急激な温度変化は避けてください。結露した場合は露がとれるまでしばらく放置しておいてください。

1.1 使用上の注意

クリーニング

本体が汚れたら、柔らかい布に中性洗剤を滴らない程度に染み込ませて軽く拭き取ってください。ペンジン、アルコール、シンナーなどは絶対に使わないでください。

キーボードのキーの間にホコリがたまったり、異物が落ちた場合は掃除機 で吸い取ってください。キーボードは絶対に分解しないでください。故障の 原因になります。

移動・輸送時の注意点

移動時の注意点

設置する机や部屋を変えるなど、本機を移動するときは次のことを守って ください。

- ●フロッピーディスクが挿入されていないことを確認してください。
- ●電源をオフにしてください。
- ●ケーブル類を外してください。
- ●ぶつけたり、落としたりしないでください。

輸送時の注意点

本機を遠隔地に輸送する場合は上記の点に加えて次のことも守ってください。

- ●フロッピーディスクドライブに保護シートを挿入してください。
- ●ハードディスクドライブを内蔵している場合、磁気ヘッドのリトラクトを してあることを確認してください。
- ●本機をお求めいただいたときに梱包されていた梱包箱を利用してください。 専用の梱包箱は振動・衝撃などの影響を受けにくくする構造になっています。

1.2 立ち上げのときのチェック


初めてアプリケーションソフトやオペレーティングシステムを立ち上げる ときは、正しく操作できるかどうか不安なものです。

立ち上げの一般的な手順とトラブル防止のためのチェック方法を以下に説明します。


1.2 立ち上げのときのチェック

立ち上げの手順

立ち上げの一般的な手順は次のようになります。



①本機のディップスイッチの設定が、 使用するソフトウェアや周辺装置で 指定している状態になっていること を確認します。特に指示がない場合 は基本設定の状態になっていること を確認します。



②各周辺装置と本機の電源スイッチを オンにして、電源表示ランプが点灯 することを確認します。

異音や異臭などの異常があるときは すぐに電源スイッチをオフにして接 続を確かめてください。接続が正し いのに異常があったときは、お買い 上げの販売店に連絡してください。


RAM check: 640KBOk

③電源スイッチをオンにすると、ディスプレイの画面左上に RAM チェックの状態を表示します。このとき内蔵の自己診断プログラムが動作して本体のチェックをしています。

【システムディスクをセットしてください】

4自己診断が正常に終了するとディス プレイの画面中央に「システムディ スクをセットしてください」と表示 されます。

ただし、ハードディスクを起動用に 設定してある場合は、自己診断が終 了するとすぐにハードディスクから ソフトウェアが立ち上がります。




5本機の上側のフロッピーディスクドライブ (ドライブ1) にシステムディスク (日本語 MS-DOS、日本語 Disk BASIC、アプリケーションソフトのシステムディスクなど) をセットします。フロッピーディスクアクセスランプが点灯し、コトコトというような音が聞えます。このとき、システムディスクから立ち上げに必要な情報が読み込まれています。しばらくするとソフトウェアが立ち上がり、初期画面が表示されます。

1.2 立ち上げのときのチェック

立ち上げ時の確認手順

立ち上げ時に異常があった場合は、次の点を確認してください。

1. 電源スイッチをオンにしても電源表示ランプが点灯しない。



●冷却ファンは回っていますか?

本体左側面の通風孔に手をあてて確認します。


冷却ファンが回っているのに電源表示ランプが点灯しないときは電源表示 ランプが切れているなどの原因が考えられます。

冷却ファンが回っていない場合は次のチェックをします。

●電源ケーブルはしっかり接続してありますか?
電源ケーブルの両側のコネクタがしっかり差し込んであることを確認します。

電源ケーブルがしっかり差し込んであっても電源表示ランプが点灯しない 場合は次のチェックをします。

●電源コンセントに電気がきていますか? 電源コンセントにほかの電気製品を接続して確認します。 電源コンセントに電気がきている場合は、電源ケーブルが断線しているか 本体の故障が考えられます。 2. 電源スイッチをオンにしてもディスプレイに何も表示されない。または 表示がおかしい。



- ●ディスプレイの電源スイッチはオンになっていますか?
- ●ディスプレイの電源ケーブルと接続ケーブルはしっかり接続されています 1. ?
- ●ディスプレイの接続ケーブルは正しいコネクタに接続されていますか? 特にモノクロディスプレイの場合、ケーブルのコネクタをデジタル RGB ディスプレイコネクタに間違えて挿入していないか確認します。
- ●ディップスイッチ SW1-1の設定が接続しているディスプレイと合ってい ますか?
- ●画面の明るさ、コントラストの調整は大丈夫ですか? ディスプレイの明るさやコントラストを調整しても何も表示されなければ ディスプレイの故障が考えられます。
- 3. 自己診断の途中でブザーが鳴り、メッセージが表示される。また、RAM チェックを640KBまで表示しない。

自己診断機能の結果、本体内部に異常が発見されました。本書16ページ 「1.4 自己診断機能」を参照してください。


ブザー音やメッセージとその原因は次のとおりです。

ブザーの音	メッセージ	原因
	ERR: RO	ROM BIOSの異常
	ERR: RA	メイン RAM の異常
	ERR: VR	グラフィック用 VRAM の異常
	ERR: TR	タイマ用ICの異常
	ERR: DM	DMA コントローラの異常
	ERR: IR	割り込みコントローラの異常


ブザーの音 : ピ (約0.5秒) : ピー (約2秒)

VRAM 等の異常の場合、メッセージは表示されないこともあります。

4. フロッピーディスクをセットしたがフロッピーディスクアクセスランプ が点灯しない。または、ハードディスクアクセスランプが点灯しない。




- ●フロッピーディスクドライブの着脱レバーは縦になっていますか?着脱レバーが縦になっていないとフロッピーディスクをセットしたことになりません。
- ●ハードディスクを使っている場合、ディップスイッチ SW2-6が ON になっていませんか?
 ディップスイッチ SW2-6が ON だとハードディスクドライブを使用できません。
- 5. フロッピーディスクアクセスランプは点灯したが、RAM チェックを繰り 返すばかりでソフトウェアが立ち上がらない。



そのままでは本機で動作しないソフトウェアの可能性があります。添付のソフトウェア・インストレーション・プログラムの取扱説明書に従ってソフトウェアの書き換えをします。

6. フロッピーディスクアクセスランプが点灯したままいつまでもソフトウェアが立ち上がらない。



リセットボタンを押し、フロッピーディスクアクセスランプが消えたら 着脱レバーを横にしてフロッピーディスクを取り出します。

- ●フロッピーディスクは正しい向きにセットされていますか? 間違っている場合は正しい向きにセットし直します。
- ●正しいフロッピーディスクをセットしていますか? 起動のための情報が書き込まれていないフロッピーディスクでは立ち上げることができません。

ソフトウェアの操作説明書を読んで正しいフロッピーディスクをセットします。

- ●セットしたフロッピーディスクのタイプは?
 本機の内蔵フロッピーディスクドライブで使用できるフロッピーディスクは2HD と2DDの2種類です。ほかのタイプのフロッピーディスクでないか確認します。
- ●本体に添付の日本語 Disk BASIC のシステムディスクをセットして立ち 上げてみます。日本語 Disk BASIC が立ち上がれば本体の故障ではなく、 セットしたフロッピーディスクに問題があると考えられます。
- 7. フロッピーディスクをセットしているにもかかわらず「システムディス クをセットしてください」と表示される。

【システムディスクをセットしてください】

●メモリスイッチのSW5で立ち上げ装置をハードディスクドライブだけに 設定していませんか? ディップスイッチ SW2-5を OFF にしてリセットボタンを押して離します。接続されているすべてのディスクドライブを順番に見て、オペレーティングシステムの入っているディスクから立ち上がります。

上記を確認しても立ち上がらない場合は、本機が故障と考えられます。

- 8. ソフトウェアは正常に立ち上がったが、カレンダ時計の日付や時刻、ま たはメモリスイッチの値がおかしい。
 - NiCd 電池は充電してありますか? 本機は充電式の NiCd 電池を内蔵しています。NiCd 電池はカレンダ時計 やメモリスイッチのデータを保持しています。本機をお買い上げの直後や、

長期間使用しなかった場合は NiCd 電池が放電している可能性があります。 本書「1.5 NiCd 電池」を参照して、NiCd 電池を充電してください。

十分な時間充電しても、カレンダ時計やメモリスイッチの値がおかしい場合は、NiCd電池の寿命が来たと考えられます。NiCd電池を交換してください。NiCd電池の交換はお買い上げの販売店またはお近くのエプソンサービスセンターにご相談ください。


1.3 使用中のトラブルのチェック

1.3 使用中のトラブルのチェック

■トラブル内容の確認

本機で使用できるソフトウェア、周辺装置にはさまざまなものがあり、使 用中に発生するトラブルについてひとつひとつ説明することはできません。

まず、次のようにして、発生した現象が使用上のミスでないこと、再現性 があることを確認してください。



1.3 使用中のトラブルのチェック

■ トラブル発生時の確認ポイント

コンピュータ本体 ●ディップスイッチの確認

ディップスイッチは本機の動作状態を設定するスイッチです。通常は基本 設定で動作しますが、ソフトウェアによってはディップスイッチの設定を 変更する必要があります。また、周辺装置を接続する場合もディップスイッチの変更が必要になる場合があります。

● CPU スピードスイッチの確認

ソフトウェアによってはコンピュータのクロックスピードに依存している ものがあります。また、CPUのクロックスピードが速すぎるとソフトウェ アや周辺装置の動作が追い付かずにエラーを起こすものがあります。この ような場合、ソフトウェア/ハードウェアライブラリーで指定しているク ロックスピードに CPU スピードスイッチを合わせます。

●メモリスイッチの設定

データ通信をする場合、ハードディスクドライブ、増設フロッピーディスクドライブ、数値演算プロセッサなどを使う場合にはメモリスイッチの変更が必要になることがあります。メモリスイッチの設定の変更や確認はソフトウェア上で、コマンドやプログラムによって変更します。

本機に添付の日本語 Disk BASIC のユーティリティプログラム 「BMENU」を使うと簡単に変更できます。

なお、変更したメモリスイッチの値はディップスイッチ SW2-5を ON にしてリセットを行うか、一度電源を入れ直さないと有効になりません。また、ディップスイッチ SW2-5が OFF になっていると、メモリスイッチの値は常にシステム設定値になります。

ソフトウェア **●**操作方法

現在市販されているソフトウェアは非常に高機能になっており、操作方法 も複雑になってきています。ソフトウェアの操作説明書を参照して、操作 のまちがいがないことを確認します。

●機器の設定

モデムやプリンタなどはソフトウェア上で機種の設定をする必要があります。接続している周辺装置がソフトウェアの設定と合っているかどうか確認します。

●フロッピーディスク

使用しているアプリケーションソフトのシステムディスクがオリジナルの システムディスクからバックアップしたものである場合は、オリジナルの システムディスクを使って操作してみます。

周辺装置

●周辺装置の種類

周辺装置によっては使用できるコンピュータが制限されます。使用している周辺装置がソフトウェア/ハードウェアライブラリーに記載されている ものかどうか確認します。

●周辺装置のスイッチ類の設定

周辺装置によっては、接続するコンピュータ、周辺装置の動作状態によってスイッチ類の設定が必要になります。また、インターフェイスボードを使って接続するものはインターフェイスボードの設定も確認します。

●接続状態

接続ケーブル、電源ケーブルがまちがいなく、しっかりと取り付けられていることを確認します。また、インターフェイスボードを使う場合は、正しい番号のスロットに装着していることも確認します。


●周辺装置の使用前の準備

周辺装置によっては、ただ接続するだけでなくソフトウェアで装置を使用するための準備が必要になる場合があります。また、ハードディスクドライブはフォーマットをしなければ使えません。ソフトウェアの設定や操作方法について確認します。

発生した現象が操作や設定のまちがいではなく、再現性のあるトラブルであることが確認できても、この段階ではトラブルの原因が本機の側にあるのか、それともソフトウェアや周辺装置にあるのかわかりません。ほかのコンピュータを持っている場合はさらに次ページのようにしてトラブルの原因を絞り込んでみてください。

1.3 使用中のトラブルのチェック

EPSON PC シリーズをもう 1 台持っている場合



1.4 自己診断機能

電源をオンにすると、本体内蔵の自己診断プログラムによって本体内部の ハードウェアの状態を診断します。

自己診断で異常が発見された場合は、次のようにブザー音とメッセージで 異常を知らせます。

なお、VRAM等に異常が発生した場合は、ブザー音のみで、メッセージは 表示されないこともあります。

ブザーの音	メッセージ	原因
	ERR: RO	ROM BIOS の異常
56	ERR: RA	メイン RAM の異常
0.01	ERR: VR	グラフィック用 VRAM の異常
100 L	ERR: TM	タイマ用 IC の異常
COS FI II	ERR: DM	DMA コントローラの異常
	ERR: IR	割り込みコントローラの異常
		+

ブザーの音 : ピ (約0.5秒) : ピー (約2秒)

また、ユーザーメモリについてもチェックを行います。

ユーザーメモリに対して128KB ごとにリードアフタライトチェック (書き 込んだデータと読み出したデータが同じかどうかのチェック) を行い、チェックの結果が正常な範囲を表示します。

RAR チェックの結果、異常が発生した場合、その時点で RAM チェックを 終了します。したがって、RAM チェックが640KB まで行かずに終了した場 合はユーザーメモリに異常が発見されたことを意味します。

以上のような現象が発生した場合、お買い上げの販売店またはお近くのエ プソンサービスセンターにご相談ください。

注意 次の場合は、RAM チェックが640KB まで行われなくても異常ではありません。

●ディップスイッチ SW3-6が ON になっている場合 ディップスイッチ SW3-6はユーザーメモリの一部 (128KB) を切り離す スイッチです。ディップスイッチ SW3-6が ON のときは、RAM チェッ クが512KB まで行われれば正常です。

1.5 NiCd 電池

本機は NiCd 電池を内蔵しています。この電池は内蔵カレンダ時計とメモリスイッチのデータを保持するためのものです。

カレンダ時計の日時がくるってしまうような場合は NiCd 電池が放電した と考えられます。NiCd 電池の充電を行ってください。

NiCd 電池の充電方法と充電時間は次のとおりです。

●充電方法:電源スイッチがオンのときに充電されます。

本機を使用していれば自然に充電されます。

●充電時間:完全放電した状態から満充電になるまで約50時間です。


NiCd電池を1時間充電すると、約50時間カレンダ時計とメモリスイッチのデータを保持します。したがって、本機を1日平均で約30分ほど使用していれば内蔵カレンダ時計やメモリスイッチのデータは常に保持されます。

十分な時間電源を入れておいてもカレンダ時計の日時がくるってしまうと きは電池の寿命と考えられます。NiCd 電池を交換してください。

電池の交換についてはお買い上げの販売店またはお近くのエプソンサービ スセンターにご相談ください。

第2章 基本的な操作方法

2.1 電源ケーブル



電源ケーブルを接続する前に、次の点を確認してください。

- ●電源スイッチがオフになっていること。
- ●フロッピーディスクドライブにフロッピーディスクや保護シートがセット されていないこと。

また、電源ケーブルの接続の際は、次の点に気をつけてください。

●電源ケーブルは壁のコンセントに直接接続して、テーブルタップは使わないでください。

タコ足配線になると十分な電圧が供給されず、誤作動の原因となります。 またコンセントが加熱する可能性があり、危険です。

注意


本機を接続するコンセントと同じ系統のコンセントに冷蔵庫、洗濯機、クーラーなど消費電力の大きい電気製品やモーターを使った電気製品を接続しないでください。これらの製品の電源がオンになるときにコンセントの電圧が下がって本機が誤動作することがあります。また、安全のためにできるだけアースをとってください。アースをとると感電事故や、落雷による装置の破損を防ぎます。アース線は感電のおそれのない場所に接続して

ください。コンセントにアース端子がついている場合はそこにアース線を 接続すると良いでしょう。

2.2 出力用電源コネクタ

本体背面には出力用電源コネクタが2個あります。


出力用電源コネクタは本機で使用する周辺装置の電源ケーブルを接続する ためのコンセントで、本機の電源スイッチと連動しています。周辺装置の電 源スイッチを常にオンにしておくと、本機の電源スイッチのオン/オフに連 動して周辺装置の電源もオン/オフされるので大変便利です。



出力用電源コネクタの電源容量は2個合わせて最大300Wです。接続する 周辺装置の消費電力が300Wを越えないように注意してください。

2.3 電源スイッチ

電源スイッチのオン/オフはコンピュータの回路に電気的な衝撃を与えます。電源をオフにしてからオンにするまでには少なくとも5秒程度の間隔を開けてください。




注意

電源スイッチをオン/オフする前に、次の点を確認してください。

- ●電源スイッチオンの前
 - フロッピーディスクドライブに保護シートやフロッピーディスクがセットされていないことを確認してください。
- ●電源スイッチオフの前
 - フロッピーディスクアクセスランプやハードディスクアクセスランプ が消灯していることを確認してください。
 - フロッピーディスクドライブからフロッピーディスクを抜き取ってく ださい。
 - ハードディスクドライブを内蔵している場合、磁気ヘッドのリトラクトを行ったことを確認してください。

2.4 リセットボタン



リセットボタンを2~3秒押して離すことにより、電源スイッチを操作せずにコンピュータの状態を電源をオンにした直後と同じ状態にできます。このような状態にすることを「リセットする」といいます。

リセットは、使用中のコンピュータの電源ををいったんオフにして、もういちどオンにするのと同じことです。しかしリセットは電源スイッチを操作するのに比べ、次のようなメリットがあります。

- ●コンピュータ本体に電気的な負担がかからない 電源スイッチをオン/オフする場合、本体に電気的な負担をかけないよう に5秒間程度の間隔を開けなければなりませんが、リセットの場合はリセットボタンを押して離すだけです。
- ●フロッピーディスクを抜く必要がない 電源をオン/オフする場合、フロッピーディスクを抜いておかないと、データが壊れたり、フロッピーディスクドライブが壊れるおそれがあります。これに対してリセットの場合はフロッピーディスクをセットしたままでかまいません。

次のような場合にリセットを行います。

- ●別のプログラムを使うためにオペレーティングシステムを変えなければならないとき。例えば Disk BASIC から MS-DOS に変えるときなど
- ●メモリスイッチの設定を変更したとき
- ●プログラムが暴走 (キーボードからの入力を受け付けず、でたらめな処理

を行っている状態) したとき

注意

リセットはコンピュータの電源スイッチをオン/オフするのと同じように コンピュータを初期化するための機能です。したがって、リセットを行う と電源をオフしたのと同じようにメモリ中のデータは消えてしまいます。 リセットを行う前に必要なデータはフロッピーディスクなどに保存してく ださい。

2.5 スイッチパネルカバー


2.5 スイッチパネルカバー

■ スイッチパネルカバーの開け方

本体前面にはスイッチパネルカバーがあります。

スイッチパネルカバーはカバー右下のつまみを下に押すと開きます。

スイッチパネルには CPU スピードスイッチ、ボリューム、ジャンパースイチ、ディップスイッチがあります。



2.5 スイッチパネルカバー

■ CPU スピードスイッチ

本機はCPUにクロックスピード12MHzで動作するi80286相当品を使っています。クロックスピードはCPUスピードスイッチで3段階に切り換えられます。クロックスピードに従って電源表示ランプの色が変わりますので、現在のクロックスピードが一目でわかります。

クロックスピードはコンピュータの処理速度を決めるもので、12MHz に したときに最も速度が速くなります。しかし、ソフトウェアや周辺装置によ っては特定のクロックスピードでしか正常に動作しないものがあります。そ のためにクロックスピードが切り換えられるようになっています。通常は12 MHz にセットします。

クロックスピード	電源表示ランプの色	
6 MHz	赤	
IOMHz	オレンジ	
12MHz	緑	12MHz 6MHz 10MHz

注意

クロックスピードの変更は電源がオンの状態でもできます。

ただし、RS-232C インターフェイスでデータ転送中はクロックスピードを変えないでください。転送スピードが途中で変わってしまうため、データ転送が正常に行われません。パソコン通信サービスなどで回線を接続している場合はデータ転送中でなくてもクロックスピードを変更しないでください。

2.5 スイッチパネルカバー

ディップスイッチ


スイッチパネルには8連のディップスイッチが3つあります。ディップス イッチは本機の動作状態を設定するスイッチです。

各ディップスイッチの機能については「第4章 ディップスイッチとメモリスイッチ」を参照してください。

2.5 スイッチパネルカバー

ボリューム

内蔵スピーカの音量を調節します。



2.5 スイッチパネルカバー

ジャンパースイッチ

ジャンパースイッチはマウスの割り込みレベルを設定します。通常は基本 設定の状態で使用します。

第3章 使用する装置


3.1 キーボード

3.1 +-#-


キーボードの接続

本機のキーボードは本体と分離したセパレートタイプです。

キーボードの底面には、折りたたみ式の脚があります。脚を起こすか、倒 すかによって、キーボードの傾斜角度を調整できます。




キーボードのケーブルを下図のように本体前面のキーボードコネクタに接続します。



■ キーの役割

キーの機能

キーの機能は使用するオペレーティングシステムやアプリケーションソフトによって違います。詳細については使用するソフトウェアの操作説明書を参照してください。ここでは一般の文字キーについて、キーに印刷されている記号と入力される文字との関係を説明します。



リピート機能

文字キーを押したままにしていると、同じ文字が連続して入力されます。 この機能をリピート機能といいます。0.4秒以上キーを押し続けると0.04秒間 隔で連続して文字が入力されます。この文字入力の速さは、使用するソフト ウェアによって変わります。

Nキーロールオーバ 押したキーを離す前に次のキーを押しても、次のキーの文字が入力できま す。この機能を N キーロールオーバといいます。タイプスピードが速くて前 のキーが戻る前に次のキーを押したとしても文字が抜けることはありません。

3.2 ディスプレイ

3.2 ディスプレイ

■ ディスプレイの種類

現在市販されているCRTディスプレイにはアナログ RGBディスプレイ、 デジタル RGBディスプレイ、モノクロディスプレイの3種類があります。 本機にはどのディスプレイも接続できますが、一般的に使われるのはアナ

本機にはどのディスプレイも接続できますが、一般的に使われるのはアナログ RGB ディスプレイです。

アナログ RGB ディスプレイ

アナログ RGBディスプレイは光の3原色 (赤 (Red)、緑 (Green)、青 (Blue)) のそれぞれの明るさの度合い (輝度) を16段階に変えることができ、この組み合わせで4096色 (16×16×16) を表示します。本機で使用するときはこのうち16色を同時に表示することができます。

デジタル RGB ディスプレイ

デジタル RGB ディスプレイは光の 3 原色を組み合わせることによって 8 色を表示することのできるディスプレイです。

モノクロディスプレイ 1色しか表示できないディスプレイです。色は、グリーン、アンバーイエ ロー、ホワイトなどがあります。

参考

それぞれのディスプレイには解像度が640ドット×200ラインの標準ディスプレイと640ドット×400ラインの高解像度ディスプレイがあります。標準ディスプレイでは漢字を表示することができないため、通常は640ドット×400ラインの高解像ディスプレイを使用します。


参考 CR-4000は640ドット×400ラインの高解像度アナログRGBディスプレイです。

3.2 ディスプレイ

ディスプレイの接続と取り外し

接続

- 1本機とディスプレイの電源をオフにします。
- 2ディスプレイを水平でしっかりした台の上、または本機の上に置きます。
- ③ディスプレイの接続ケーブルを接続します。ケーブルがディスプレイに固定されているものはケーブルの先のコネクタを、ディスプレイと別になっているものはケーブルの一方の端のコネクタを本機のディスプレイコネクタに接続します。ディスプレイの種類によってコネクタが違うので注意してください。ディスプレイに固定されていないケーブルは、もう一方の端のコネクタをディスプレイに接続します。コネクタにネジがついている場合は必ず全部のネジを締めます。



- 4ディスプレイの電源ケーブルを家庭用電源コンセント、または本体背面の 出力用電源コネクタに接続します。出力用電源コネクタに接続する場合、 ディスプレイの電源スイッチを常にオンにしておくと、本体の電源スイッ チのオン/オフに従ってディスプレイの電源もオン/オフされるので大変 便利です。
- 5本機の電源ケーブルを接続します。

これでディスプレイの接続は完了です。続いてディスプレイの表示状態を 調整します。

- 6本機とディスプレイの電源をオンにします。
- ①ディスプレイ上に画面が現れたらディスプレイの輝度調整ボリューム、コントラスト調整ボリュームを調整して画面を見やすい状態にします。画面が乱れている場合は、このほかに水平同期、垂直同期などをディスプレイの取扱説明書に従って調整します。

取り外し

- 1本機とディスプレイの電源をオフにします。
- 2ディスプレイの電源ケーブルを電源コンセントから抜きます。
- 3本体背面のコネクタからディスプレイの接続ケーブルを外します。

3.2 ディスプレイ

ディップスイッチ

ディスプレイに関係するディップスイッチは、ディップスイッチ SW1-1と SW2-3/477.

ディップスイッチの設定は電源をオンにするときに読み込まれます。設定 の変更は、必ず電源をオフにして行ってください。

ディップスイッチ SW1-1

ディップスイッチ SW1-1は本機で使用するディスプレイの解像度に合わ せて設定します。

ディップスイッチ SWI-I	ディスプレイ
OFF	640ドット×200ライン
ON	640ドット×400ライン

ディップスイッチ SW2-3/4

ディップスイッチ SW2-3/4によって、起動時の画面の表示行数と、表示文 字数を変更することができます。

	ON	OFF
ディップスイッチ SW2-3	80文字/行	40文字/行
ディップスイッチ SW2-4	25行/画面	20行/画面

MS-DOS の場合、起動時の画面は常に80文字×25行になります。

3.2 ディスプレイ

■ メモリスイッチ

メモリスイッチ SW3-6によって、日本語 Disk BASIC または日本語 MS-DOSを立ち上げたときのテキスト画面の文字の色を変えることができます。

W3-6	機能
0	テキスト画面の文字を白で表示します。(システム設定値)
1	テキスト画面の文字を緑で表示します。


メモリスイッチの設定を変えたときは、かならずディップスイッチ SW2-5 をONにして、リセットしてください。

3.3 フロッピーディスクドライブ

3.3 フロッピーディスクドライブ

■ フロッピーディスクドライブの構造と動作

5インチフロッピーディスクドライブの構造は下図のようになっています。



フロッピーディスクドライブにフロッピーディスクを挿入し、着脱レバー を縦にすると、フロッピーディスクが回転します。

データの読み書きは磁気ヘッドがフロッピーディスクの上を移動して、ディスク面に接触して行います。

磁気ヘッドがデータの読み書きを行っているときはフロッピーディスクアクセスランプが点灯します。アクセスランプ点灯中に電源をオフにしたり、フロッピーディスクを取り出すと、磁気ヘッドがフロッピーディスクを傷つける可能性があります。また傷つけないまでも、データが正しく書き込まれないために後でデータが読めなくなる可能性があります。フロッピーディスクアクセスランプ点灯中は絶対に電源をオフにしたりフロッピーディスクを取り出さないでください。

フロッピーディスク

フロッピーディスクの種類 フロッピーディスクは大きさで分けると3種類があり、記録できるデータ 量によってさらに何種類かに分けられます。それぞれについて、下表のよう な呼び方があります。

本機の内蔵フロッピーディスクドライブで使用できるのは5.25インチマイクロフロッピーディスクの2HDまたは2DD (MD2HDまたは MD2DD) です。5.25インチは通常5インチと表記されます。本書でも5インチと表記しています。

大きさデータの量	3.5インチ マイクロ フロッピーディスク	5インチ ミニフロッピー ディスク	8インチ フロッピーディスク
320KB	-	MD2D	b
640 KB (720 KB)	MF2DD	MD2DD	
1.2MB(1MB)	MF2HD	MD2HD	FD2D

この表で、同一のフロッピーディスクでも記録できるデータの量が1.2MB と1MBというように2種類あるのは、フォーマット形式の違いによるもので す。

参考

MD2HD や MD2DD などの記号の意味は一般的に次のとおりです。

MD2HD ートラック密度を表します D: Double track (倍トラック) 半径方向1インチに96トラックの密度です。 S: Single track (単トラック) 半径方向1インチに48トラックの密度です。 書かれていない場合もあります。 例:FD2D 書き込み密度を表します。 H: High density (高密度) D: Double density (倍密度) S: Single density (単密度) 書き込み面 (サーフェイス) 数を表します。 2: Double sided (両面) 1: Single sided (片面) フロッピーディスクの大きさを表します。 MD: Mini-floppy disk (5インチ) (M だけのこともあります。) MF: Micro-floppy disk(3.5インチ) FD: Floppy disk (8インチ)

フロッピーディスク の取り扱い

フロッピーディスクの取り扱いについては次の点に注意してください。

●フロッピーディスクの磁性面には手を触れないでください。

フロッピーディスクの磁性面に指紋や脂、ホコリがつくと書き込みや読み 取りエラーの原因になります。

特に5インチと8インチフロッピーディスクは、ジャケットにアクセスホール(磁気ヘッドがデータを読み書きするための穴)が開いていて、磁性面がむき出しになっていますので注意してください。

3.5インチフロッピーディスクはアクセスカバーでフロッピーディスクの 磁性面が覆われています。アクセスカバーを手で開けないでください。

- ●シンナー、アルコール、フレオンなどの溶剤類は近づけないでください。 フロッピーディスクが腐食されるおそれがあります。
- ●磁石を近づけたり、磁石のそばに置かないでください。 記録したデータが壊れることがあります。
- ●フロッピーディスクの上に物をのせないでください。 フロッピーディスクが変形すると使用できなくなります。 特に5インチと8インチフロッピーディスクは、柔らかいジャケットに覆

われているだけなので注意してください。 3.5インチフロッピーディスクはプラスチック製のケースに入っています が無理な力を加えると変形して使用できなくなることがあります。

●フロッピーラベルは、必要事項を記入した後で貼ってください。 フロッピーラベルをフロッピーディスクに貼った後で記入すると、フロッ ピーディスクに傷をつけるおそれがあります。

どうしてもフロッピーディスクに貼った後で記入しなければならない場合は、サインペンなどの柔らかいもので記入します。

- ●必ず収納箱に入れて保管してください。裸のまま横積みにするとホコリが付いたり反ったりしてフロッピーディスクが使用できなくなることがあります。
- ●直射日光の当る場所や暖房器具の近くに置かないでください。フロッピーディスクが熱で変形することがあります。
- ●フロッピーディスクドライブへの出し入れは静かに丁寧に扱ってください。 乱暴に出し入れするとフロッピーディスクだけでなくフロッピーディスク ドライブの痛みも激しくなります。

ライトプロテクト

ライトプロテクトとはフロッピーディスクへデータを書き込めなくすることです。大切なデータをまちがって消してしまうことを防ぐために行います。 ライトプロテクトの方法はフロッピーディスクのサイズによって異なります。

●3.5インチフロッピーディスク

スライドできるライトプロテクトタブが付いています。これをスライドして穴が見える状態にするとライトプロテクトになります。

ライトプロテクトタブを反対側にスライドして穴をふさぐとライトプロテクトが解除されます。

●5インチフロッピーディスク


ジャケットにノッチ (切り欠き) があり、この切り欠きをライトプロテクトシールでカバーするとライトプロテクトになります。

シールをはがすとライトプロテクトが解除されます。

●8インチフロッピーディスク

ジャケットに切り欠き (ライトプロテクトノッチ) を作ると書き込み禁止 となります。

切り欠きの上にシールを貼るとライトプロテクトが解除されます。



フロッピーディスクをライトプロテクトにするとデータの書き込みはできなくなりますがデータの読み出しはできます。大切なプログラムや書き換えてはいけないデータの入ったフロッピーディスクはライトプロテクト状態にしておくとデータを誤って消したり、書き換えたりすることを防げます。

ただし、一部のソフトウェア(学習機能付きの辞書を持ったワープロソフトなど)には動作中にシステムディスクに書き込みを行うものがあります。 このようなソフトウェアのフロッピーディスクにはライトプロテクトをして はいけません。


なお、システムディスクの中には始めからライトプロテクトの状態に固定 されているものがあります。

このようなフロッピーディスクにデータを書き込む場合はシステムディスクのバックアップを取って、パックアップしたフロッピーディスクに対して書き込みを行います。

フロッピーディスクのフォーマット

新しいフロッピーディスクを使用するときは、最初に必ずフォーマットという作業をしなければなりません。フォーマットとは、フロッピーディスク上にデータを書くための領域を作る作業です。

フロッピーディスクの表と裏の両面 (サーフェイス) にはトラックと呼ばれるドーナツ状の領域があります。フォーマットを行うとこのトラックが同じ中心角で区切られた複数の領域に分けられます。この領域は「セクタ」と呼ばれ、フロッピーディスク上にデータを読み書きするための最小単位になります。



サーフェイス、トラック、セクタにはそれぞれ番号がつけられており、そ の番号で、どのデータがどこに書かれているかを管理します。 トラックやセクタの数などは、フロッピーディスクの種類やフォーマットするオペレーティングシステムによって異なります。たとえば、5インチ2HDのフロッピーディスクを MS-DOS でフォーマットすると次のようになります。

●サーフェイス番号: 0、1

●トラック番号 : 0~76

●セクタ番号 : 1~8

参考

トラック番号は、サーフェイス0のトラック0をトラック0、サーフェイス1のトラック0をトラック1として下表のように付ける場合があります。

	トラック0	トラックト	トラック2	1 + 7 1/274	トラック75	トラック76
サーフェイス0	0	2	4	148	150	152
サーフェイスト	1	3	5	149	151	153

3.3 フロッピーディスクドライブ

フロッピーディスクドライブの操作

保護シート

本機をお買い上げになった直後には、フロッピーディスクドライブに保護 シートが挿入されています。保護シートは、輸送時の振動や衝撃からフロッ ピーディスクドライブを守るためのものです。

本機を使用するための準備ができたら、電源をオンにする前に保護シート を抜いてください。

また、本機を輸送する場合は必ず保護シートをフロッピーディスクドライブに挿入してください。

注意

保護シートを入れたまま電源をオンにしないでください。保護シートを入れたまま電源をオンにすると磁気ヘッドを損傷するおそれれがあります。 本機をお買い上げの直後や、輸送後再び使用するときは、電源をオンにする前に必ず保護シートを抜いてください。

動作モード

本機のフロッピーディスクドライブは自動識別モードと、固定モードの2 つの動作モードを持っており、ディップスイッチ SW3-1/-2で動作モードを 変更することができます。

一般のソフトウェアを使う場合は、動作モードの設定に関係なく1MBフロッピーディスクと640MBフロッピーディスクの両方を読み書きできます。しかし市販のアプリケーションソフトの中にはフロッピーディスクドライブを直接制御しているものがあり、このようなソフトウェアを使う場合、自動識別モードではフロッピーディスクドライブが動作しないことがあります。

このような場合、動作モードを1 MBまたは640KB固定モードに設定します。

ソフトウェアの取扱説明書に特に指示がないときは自動識別モード (どちらも OFF) で使用してください。


フロッピー ディスクの セット

注意


フロッピーディスクのセットの際には必ず次の点を確認してください。

- ●保護シートを抜き取ってあること 本機をお買い上げになった直後には、保護シートが挿入されています。 フロッピーディスクは電源をオンにしてから挿入しますが、このとき保 護シートが入ったままだと磁気ヘッドを損傷するおそれがあります。
- ●電源がオンになっていること フロッピーディスクをセットしてから電源をオンにすると、フロッピー ディスクに磁気ヘッドが接触して、データが壊れたり、磁気ヘッドが損 傷するおそれがあります。

フロッピーディスクのセットは次の手順で行います。




①フロッピーディスクのラベルを貼っ てある部分を持ってエンベローブから取り出します。



②フロッピーディスクのラベル面を上 にしてラベルの貼ってある側を手前 にしてフロッピーディスクドライブ の挿入口に差し込みます。

フロッピーディスクを差し込んでい くと最後にカチッと音がします。こ こまで押し込むとフロッピーディス クから手を離してもフロッピーディ スクが手前に押し戻されません。



3 着脱レバーを時計方向(右回り)に 回して垂直にします。これでフロッ ピーディスクのセットは終了です。

注意 ガタガタと異音がしたら、レバーを水平にしてフロッピーディスクを取り 出し、もう一度セットし直します。


フロッピー ディスクの 取り出し

注意


フロッピーディスクを取り出す際には、必ずフロッピーディスクアクセス ランプが消えていることを確認してください。

フロッピーディスクアクセスランプ点灯中にフロッピーディスクを取り出 すとフロッピーディスクに傷がついたりデータが壊れるおそれがあります。


フロッピーディスクの取り出しは次の手順で行います。



1フロッピーディスクドライブの着脱レバーを反時計方向に回して水平にします。フロッピーディスクが1~2 cm 飛び出してきます。



2フロッピーディスクのラベル面を持 って静かに引き出し、エンベローブ に保管します。



③フロッピーディスクは収納箱に立て て置きます。重ねて置くと変形して データが読めなくなるおそれがあり ます。


■ フロッピーディスクドライブの増設

増設できるフロッピー ディスクドライブ

本機には次のようなフロッピーディスクドライブを増設することができます。


●1 MB タイプのフロッピーディスクドライブ

5 インチと3.5インチの1 MB タイプのフロッピーディスクドライブと 8 インチフロッピーディスクドライブです。本体背面の増設フロッピーディ スクドライブコネクタに接続します。



●640KB タイプのフロッピーディスクドライブ

5 インチと3.5インチの2 DD タイプのフロッピーディスクドライブです。 フロッピーディスクドライブで指定しているインターフェイスボードを拡 張スロットに装着し、インターフェイスボードにフロッピーディスクドラ イブを接続します。



接続の方法は、各フロッピーディスクドライブの取扱説明書を参照してください。

増設時のドライブの順序

本体内蔵のフロッピーディスクドライブと、増設フロッピーディスクドライブのドライブの順序は、通常は内蔵ドライブが先になっています。この順序はディップスイッチ SW1-4によって変更することができます。

● SW1-4の設定を変えていない (OFF) とき

ドライブの種類	ドライブ名/番号		
トラインの対象が	MS-DOS	Disk BASIC	
内蔵フロッピーディスクドライブ 1	A	1	
内蔵フロッピーディスクドライブ2	В	2	
増設フロッピーディスクドライブ 1	С	3	
増設フロッピーディスクドライブ?	D	4	

● SW1-4の設定を ON にしたとき

V = 1 = 1 = 10 = 10 = 10	ドライブ名/番号		
ドライブの種類	MS-DOS	Disk BASIC	
内蔵フロッピーディスクドライブ 1	С	3	
内蔵フロッピーディスクドライブ2	D	4	
増設フロッピーディスクドライブ 1	A	1	
増設フロッピーディスクドライブ2	В	2	

3.3 フロッピーディスクドライブ

ディップスイッチ

フロッピーディスクドライブに関係するディップスイッチはディップスイッチ SW1-4と SW3-1/2です。

注意 ディップスイッチの設定は電源をオンにするときに読み込まれます。設定 の変更は、必ず電源をオフにして行ってください。

ディップスイッチ SW1-4

フロッピーディスクドライブを増設した場合、ディップスイッチ SW1-4によって、内蔵フロッピーディスクドライブと増設フロッピーディスクドライブのドライブ名の順番を変えることができます。

ディップスイッチ SWI-4	ドライブの順番
OFF	内蔵フロッピーディスクドライブ: 1、2 増設フロッピーディスクドライブ: 3、4
ON	内蔵フロッピーディスクドライブ: 3、4 増設フロッピーディスクドライブ: 1、2

ディップスイッチ SW3-1/2

ディップスイッチ SW3-1/2によって、内蔵フロッピーディスクドライブ の動作モードを変更することができます。

しかし、ソフトウェアの取扱説明書に特に指示がない場合は工場出荷時の基本設定(どちらもOFF)で使用してください。

ディップスイッチ SW3-1 ディップスイッチ SW3-2	OFF	ON
OFF	1MB 自動識別モード	1MB固定モード
ON	640KB 自動識別モード	640KB 固定モード

参考

内蔵フロッピーディスクドライブは、ディップスイッチ SW3-1/2の設定に関係なく2HD、2DD どちらのフロッピーディスクも読み書きすることができます。ただし、古いバージョンのオペレーティングシステムを使用している場合はフロッピーディスクを自動識別できないことがあります。

3.4 ハードディスクドライブ


3.4 ハードディスクドライブ

ハードディスクドライブの構造と動作

ハードディスクドライブは記録密度を上げるために硬い (ハードな) 材料で作った円盤 (ディスク) を使っています。また、フロッピーディスクはディスクが1枚なのに対してハードディスクドライブでは記憶容量を大きくするために数枚のディスクを使い、その分磁気へッドの数も多くなります。(ディスクの枚数は機種によって異なります。)

ハードディスクドライブは、電源がオンのときはディスクが常に高速で回転しています。フロッピーディスクドライブが通常360回転/分くらいの回転速度であるのに対し、ハードディスクドライブは約3600回転/分の高速で回転しています。

またハードディスクドライブは、フロッピーディスクドライブのように磁気へッドをディスク面に接触させてデータの読み書きを行うわけではありません。高速でディスクが回転しているときは、磁気へッドはディスク上の薄い空気の層に浮かんでいます。すなわち、ヘッドとディスク面が離れた状態でデータの読み書きを行っているわけです。しかし、この空気の層はタバコの煙の粒子の直径よりも薄いためハードディスクドライブに振動や衝撃が加わると、磁気ヘッドがディスクに接触してディスク面を傷つけてしまいます。このため電源がオフのとき、磁気ヘッドはディスク上のデータを書き込まない部分(シッピングゾーンと呼ばれます)に固定されています。



ハードディスクドライブの電源をオンにすると、磁気ヘッドが自動的にディスク上に移動してデータを読み書きします。しかし電源をオフにするときには操作する人が磁気ヘッドをシッピングゾーンに移動してやる必要があります。この操作を「リトラクト」または「シップディスク」と呼びます。

電源がオンのときに振動やショックを与えたり、リトラクトせずに電源を オフにすると、ハードディスクに傷を付けたりデータを破壊するおそれがあ ります。ハードディスクドライブの取り扱いはていねいに行ってください。

注意

PC-286VF-H20/H40の内蔵ハードディスクドライブはオートリトラクト機能を持っています。本体の電源をオフにすると自動的にリトラクトが行われるためリトラクトのための操作をする必要はありません。ただし電源をオフにする前に、必ずハードディスクアクセスランプが消灯していることを確認してください。

また、オプションの内蔵ハードディスクドライブでオートリトラクト機能 を持っているものは次のとおりです。

内蔵ハードディスクドライブ	オートリトラクト機能
PC286V HD20 PC286V HD21	1; L
PCVHD22 PC286VHD40 PCVHD41	<i>5</i> 5 9

3.4 ハードディスクドライブ

取り扱い上の注意

前項でも説明したとおり、ハードディスクドライブはたいへん精密な構造 になっており振動や衝撃に弱い装置です。したがって、取り扱いには細心の 注意が必要です。以下の注意は必ず守ってください。

●ハードディスクアクセスランプ点灯中は絶対に移動したり、電源をオフに しないでください。

ハードディスクと磁気ヘッドが接触して、ハードディスクの記録面を傷つけたり、データが正しく記録されなくなるおそれがあります。

●ハードディスクドライブは絶対に分解しないでください。 ハードディスクドライブは内部にホコリなどが入らないように気密構造に なっています。ドライブの中にホコリが入ると磁気ヘッドやハードディス クを傷つけるおそれがあります。 ●電源をオフにする前に、リトラクトしたことを確認してください。 リトラクトとは前項で説明したようにハードディスクドライブの磁気へッドをシッピングゾーンと呼ばれる場所に移動して固定することです。 リトラクトの方法はオペレーティングシステムによって違いますが、代表的な方法は次のとおりです。

日本語 Disk BASIC	CLOSE 文を実行
日本語 MS-DOS	STOPを押す

なお、ハードディスクドライブによってはオートリトラクト機能を備えているものもあります。このような機種ではリトラクトのための操作は必要ありません。ただし、電源をオフにする前に必ずハードディスクアクセスランプが消灯していることを確認してください。

参考

PC-286VF-H20/H40の内蔵ハードディスクドライブとオプションの内 蔵ハードディスクドライブ (PC286VHD20/21を除く) はオートリトラク ト機能を装備しています。

3.4 ハードディスクドライブ

PC-286VF-H20/H40のハードディスクドライブ

PC-286VF-H20/H40は、それぞれオプションのハードディスクユニット (PCVHD22/41) 相当品を内蔵しています。

オートリトラクト機能

PC-286VF-H20/H40に内蔵のハードディスクドライブはオートリトラクト機能を持っています。

オートリトラクト機能とは、本体の電源スイッチをオフにすると自動的にリトラクトを行う機能です。このため電源オフの前にリトラクトのための操作をする必要ありません。ただし、電源をオフにする前に必ずハードディスクアクセスランプが消灯していることを確認してください。

参考

・電源スイッチをオフにせずにリトラクトを行うこともできます。リトラクトの方法はオペレーティングシステムによって違いますが、代表的な方法は次のとおりです。

日本語 Disk BASIC	CLOSE 文を実行
日本語 MS-DOS	STOPを押す

オプションの内蔵ハードディスクユニット(PC286VHD20/21を除く)もオートリトラクト機能を持っています。

3.4 ハードディスクドライブ

ハードディスクドライブの増設


増設できるハードディスクドライブ 本機に接続できるハードディスクドライブは次のとおりです。

●ハードディスクユニット

(PC286VHD20/21/40, PCVHD22/41)

オプションの内蔵ハードディスクドライブです。


PC-286VF-STD に1台内蔵することができます。ハードディスクユニットの装着方法、操作方法については各ハードディスクユニットの取扱説明書を参照してください。



各ハードディスクユニットの仕様は次のとおりです。

ハードディスク ユニット	記憶容量	増設ハードデ ィスクドライ ブコネクタ	特徵
PC286VHD20 PC286VHD21	20MB	あり	オートリトラクト機能なし
PCVHD22	20MB	あり	PC-286VF-H20に内蔵のハード ディスクドライブに相当します。
PC286VHD40	40MB	なし	AIF (不良セクタの代替処理)機能を装備。不良セクタを見かけ上ゼロにすることができます。
PCVHD41	40MB	あり	PC-286VF-H40に内蔵のハード ディスクドライブに相当します。


注意 8ハードディスクユニットには、下図のようなハードディスクアクセスラ ンプシールが添付されています。本機に内蔵する場合、このシールは使用 しません。



●1台目、2台目共用ハードディスクドライブ (EPSON HDD-20R/40Rなど)

コンピュータの拡張スロットにハードディスクインターフェイスボードを 取り付けて接続するタイプのハードディスクです。ハードディスクインタ ーフェイスボード上のスイッチの設定により、2台まで増設することがで きます。


本機にハードディスクドライブを内蔵している場合、これらのハードディ スクドライブは接続できません。



●1台目専用ハードディスクドライブ

コンピュータの拡張スロットにハードディスクインターフェイスボードを 取り付けて接続するタイプのハードディスクです。

本機にハードディスクドライブを内蔵している場合、これらのハードディスクドライブは接続できません。




● 2 台目専用ハードディスクドライブ (EPSON HDD-20E など)

増設ハードディスクドライブコネクタにインターフェイスケーブルを接続 して増設するタイプのハードディスクドライブです。

1台目専用ハードディスクドライブ、オプションの内蔵ハードディスクユ ニットの増設ハードディスクドライブコネクタに接続します。

なお、オプションの PC286VHD40は増設ハードディスクドライブコネク タがないため、このタイプのハードディスクドライブは接続できません。



ハードディスクドラ 本機にハードディスクドライブを接続する場合、接続可能な組み合わせは次 イブの組み合わせ のとおりです。

注意 オプションのPC286VHD40には増設ハードディスクドライブコネクタがあ りません。PC-286VF-STDにPC286VHD40を内蔵した場合、ハードディ スクドライブを増設することはできません。

增設方法	本体内蔵				外部接続	
モデル名	PC286VHD20 PC286VHD21 PCVHD22	PC286VHD40	PCVHD41	1台目	2台目	
	〇(注1)	×	×	×	-	
	○(î£1)	×	×	×	O(H:3)	
	×	0	×	×	×	
DC-206VE-STD	×	×	O(i1.2)	×	5-1	
PC-286VF-STD	×	×	○(注2)	×	○(i±3)	
	×	×	×	0		
	×	×	×	○(注4)	〇(注4)	
	×	x	×	〇(注5)	O(iE5)	
PC-286VF-H20	×	×	×	×	〇(注3)	
PC-286VF-H40	×	×	×	×	○(i±3)	

○:接続する ×:接続できない -:接続しない

注1: PC-286VF-H20と同等品になります。(PCVHD22を内蔵した場合)

注 2: PC-286VF-H40と同等品になります。

注3:2台目専用機 (EPSON HD-20Eなど) を接続する。

注4: HDD-20R/40R (40MBモード) を2台接続する


注5:1台目専用機にディジーチェーンで2台目専用機を接続する

2 台目専用ハードディスク ライブの増設方法


PC-286VF-H20/H40に2台目専用ハードディスクドライブ (EPSON HDD-20E など)を増設する場合、本体に内蔵のハードディスクドライブのディップスイッチを設定しなければなりません。

2台目ハードディスクドライブの増設は、次の手順で行います。


- ①本機と、接続している周辺装置の電源をオフにします。 PC-286VF-H20/H40はオートリトラクト機能を装備していますので、電源スイッチをオフにすると同時にリトラクトが行われます。
- ②本機に接続しているすべての周辺装置を外します。また、電源ケーブルも コンセントから抜きます。
- ③本体背面と側面のネジ(9本)をドライバーを使って外します。外したネジは本体カバーの取り付けに使います。なくさないように保管してください。




①本体カバーを背面側に引き抜くようにして外します。
本体カバーを外すときに、本体を立てたりせず、横に置いたまま行ってください。




5本体内部のハードディスクユニット上面には8連のディップスイッチ SW1と4連のディップスイッチSW2があります。増設するハードディス クドライブの容量に合わせてディップスイッチSW1-6~8を次の表に従っ て設定します。ほかのスイッチは設定を変えないでください。スイッチの 基本設定については次ページを参照してください。





- ⑥本体内部にネジなどの部品が落ちていないことを確かめて本体カバーをも とどおりに取り付けます。
- 7本体カバーを、側面と背面から9本のネジで固定します。


82台目専用ハードディスクドライブの接続ケーブルを本体背面の増設ハードディスクドライブコネクタに接続し、コネクタの固定金具で接続ケーブルを固定します。




9で取り外した周辺装置やケーブルを元のように接続します。

参考 内蔵ハードディスクドライブのディップスイッチの基本設定は次のとおり です。

● PC-286VF-H20



● PC-286VF-H40



ディップスイッチ

ディップスイッチ SW2-6によって、接続しているハードディスクドライブ を使用するかしないかを決めることができます。

注意 ディップスイッチの設定は電源をオンにするときに読み込まれます。設定 の変更は、必ず電源を切って行ってください。

ディップスイッチ SW2-6	ON	ハードディスクドライブを使用しない
7177X177 3W2-0		ハードディスクドライブを使用する

Disk BASIC では接続しているディスクドライブの数によってユーザーエリアの大きさが変化します。ハードディスクドライブを接続しているとユーザーエリアが小さくなりますので、大きなユーザーエリアを必要とするプログラムは実行できないことがあります。

このようなときにはディップスイッチSW2-6をONにしてハードディスクドライブを切り離すことにより、プログラムを実行できるようになります。

3.4 ハードディスクドライブ

メモリスイッチ

ハードディスクドライブに関連するメモリスイッチはメモリスイッチ SW5-1/2とSW5-4~7です。

注意 メモリスイッチの設定を変更したときは必ずディップスイッチ SW2-5を ON にしてリセットをしてください。

メモリスイッチ SW5-1 Disk BASIC 使用時、フロッピーディスクドライブとハードディスクドライブに付けるデバイス名の順序を決めます。

SW5-1	意味			
0	フロッピーディスクドライブから先にデバイス名を割り当てる			
1	ハードディスクドライブから先にデバイス名を割り当てる			

例えば、フロッピーディスク2台、ハードディスクドライブ1台の場合、 次のようになります。

ドライブの種類	SW5-1が0のときの ドライブ名	SW5-1が1のときの ドライブ名	
フロッピーディスクドライブ 1	1	2	
フロッピーディスクドライブ 2	2	3	
ハードディスクドライブ	3	1	

メモリスイッチ SW5-2 日本語 Disk BASIC 使用時にユーザー識別名を使うかどうかを決めます。

SW5-2	意味	
0	ユーザー識別名を使用する	
1	ユーザー識別名を使用しない	

メモリスイッチ SW5-4 から SW5-7

オペレーティングシステムの立ち上げ装置を指定します。

				メモリスイッチ SW5
7	6	5	4	意味
0	0	0	0	フロッピーディスクドライプ→ハードディスクドライブの順 番でシステムを探し、最初に見つかった装置を起動装置とす る。
0	0	1	0	640KB フロッピーディスクドライブだけを起動装置とする
0	1	0	0	1MB フロッピーディスクドライブだけを起動装置とする
1	0	1	0	1台目のハードディスクドライブだけを起動装置とする
1	0.	1	1	2台目のハードディスクドライブだけを起動装置とする

メモリスイッチ SW5-4から SW5-7の設定が「0000」以外の場合、指定した 装置にオペレーティングシステムがないと起動できません。この場合は電源 をオフにしてディップスイッチ SW2-5を OFF にしてから、再び電源をオン にします。これにより SW5-4から SW5-7の設定が「0000」になりますので、 接続しているいずれかの装置にオペレーティングシステムがあれば起動しま す。

3.5 RAM ボード

3.5 RAM #- F

RAM ボードとは

RAM ボードは、増設メモリ、拡張メモリとも呼ばれます。RAM ボードの RAM とは Random Access Memory の略で、データの読み書きを自由に行 えるメモリのことです。この RAM を基板上に実装したものを RAM ボード と呼びます。

RAM ボードを装着することにより、コンピュータの持つメモリの容量を 増やすことができます。しかし、RAM ボード上のメモリを利用するためには 特別なソフトウェアが必要です。

3.5 RAM #- F

RAM ボードの種類


RAM ボードのデータを扱う方法には次の2つの方法があります。

プロテクトモード 対応の RAM ボード

i80286はリアルモードとプロテクトモードという2つの動作モードを持っています。

リアルモードで扱うことのできるアドレス空間はIMBであるのに対し、プロテクトモードで扱うことのできるアドレス空間は16MBまでです。

プロテクトモード対応のRAMボード上のメモリは、リアルモードでは扱うことのできないアドレス空間に割り当てられています。




MS-DOS や Disk BASIC などはリアルモード上で動作しますので、直接 RAM ボード上のデータを扱うことはできません。プロテクトモード対応の RAM ボードのデータを扱うためには、一時的に CPU の動作モードをプロテ クトモードにするか、プロテクトモード上で動作するオペレーティングシス テム (OS/2など) を使います。

バンク切り換え方式 の RAM ボード

バンク切り換え方式のRAMボード上のメモリは、コンピュータの持つメモリの一部と同じアドレス空間 (80000h~9FFFFh) に割り当てられています。RAMボード上のメモリは複数のバンク (BANK:英語で「貯蔵庫」の意味)に分割され、CPU は割り当てられたアドレス空間を通じてバンクのデータを扱います。このアドレス空間を通じて扱うバンクを切り換えながらRAMボード上のメモリを扱います。

バンク切り換え方式の RAM ボードを使用する場合は、コンピュータ本体 内蔵のメモリのうち、上記のアドレス空間のメモリを切り離します。

ディップスイッチ SW3-6を ON にすると切り離すことができます。



RAM ボードとソフトウェア

はじめに説明したように、RAM ボードは専用ソフトウェアによっているいるな使い方ができます。

RAM ディスク用 デバイスドライバ

デバイスドライバとは、MS-DOSの機能を拡張するソフトウェアのこと です。

MS-DOS が通常の状態で扱えるメモリは640KBまでです。したがって、 RAM ポードを装着しても、そのままでは RAM ボード上のメモリは扱えません。MS-DOS では RAM ボードに対応したデバイスドライバを組み込むことによって、RAM ボード上のメモリを扱えるようになります。

RAM ボード用デバイスドライバには RAM ボード上のデータの扱い方に よっていろいろな種類があります。ここでは代表的な例として、RAM ディス クドライバ、キャッシュディスクドライバ、EMS エミュレータについて説明 します。

● RAM ディスクドライバ

RAM ディスクとは、RAM ボードに対してフロッピーディスクやハード ディスクと同じようにデータを読み書きできるようにしたものです。

RAM ボードを RAM ディスクとして使うと、ドライブ装置を増設したの と同じ感覚で扱うことができます。

例えばフロッピーディスクドライブを2台、ハードディスクドライブを1 台接続しているコンピュータに、RAM ボードを接続して RAM ディスク を1つ作成した場合、ドライブ名は次のようになります。

ドライブ装置	ドライブ名
フロッピーディスクドライブ 1	A
フロッピーディスクドライブ 2	В
ハードディスクドライブ	C
RAM ディスク (RAM ボード)	D

RAMディスクは次のような特長を持っています。

・データの読み書きが速い

フロッピーディスクやハードディスクのデータの読み書きはドライブ装置の磁気ヘッドがディスク上を移動しながら行います。

これに対して RAM ディスクの場合は、データは RAM に電気的に記録

されていて、データの読み書きる RAM の中で電気的に行われます。 このため、RAM ディスクのデータの読み書きはフロッピーディスクド ライブやハードディスクドライブに比べてはるかに高速です。

・電源をオフにするとデータが消えてしまう RAM ディスクは、データの記録も電気的に行われています。したがって コンピュータ本体の電源を切れば、RAM ボード上のデータもすべて消 えてしまいます。

注意 コンピュータの電源をオフにするとRAMボード上のデータは消えてしま います

> したがって、コンピュータの電源をオンにした直後とオフにする前に必ず 必要なファイルをフロッピーディスクやハードディスクからコピーしなけ ればなりません。

> 本機は、EPSON PCシリーズ用オプションの RAM ボードと、PC-9801 V シリーズ用のさまざまな RAM ボードが使用できます。

> オプションの PC286RB2/PCRB3はプロテクトモード対応の RAM ボードです。専用 RAM ディスクドライバ (RAMDISK.SYS) と組み合わせて使用することにより、RAMディスクとして使用できます。また、PCRB3 は増設RAMモジュール (PCZRM) を装着することにより、メモリ容量を6MBまで増設できます。

専用RAMディスクドライバの仕様は次のとおりです。

RAM ボード		PC286RB2	PCRB3	
	最小	16KB		
RAMディスク	最大	装着されている RAM ボードの合計容量		
の容量		4MB	12MB (増設RAMモジュール PCZRMの使用による)	
ディレクトリ数		RAM ディスクの容量による。 16KB で32個 1MB 以上で1024個		
ドライブ数		最大4ドライブ		

市販のRAM ボードの場合は、それぞれのRAM ボードに添付のRAM ディスクドライバによってRAM ディスクとして使用します。RAM ディスク して使用します。RAM ディスクの仕様については、それぞれのRAM ボードの取扱説明書を参照してください。

●キャッシュディスク

キャッシュディスクのキャッシュ (Cache) は、英語で「隠す」という意味 の言葉です。RAM ボードをキャッシュディスクとして使う場合、RAM ボ ードは、コンピュータとドライブ装置の間のデータの一時保管場所になり ます。


キャッシュディスクを作成した場合、キャッシュディスクとほかのドライブ装置との関係は次のようになります。



この図のとおり、ドライブ装置に対するデータの読み書きは必ずキャッシュディスクを経由して行われます。

キャッシュディスクを作成した場合のデータの流れは次のようになります。

①キャッシュディスクにないデータを読み出すとき



②キャッシュディスクにないデータを読み出すとき

③データを書き込むとき

キャッシュディスクは次のような特長を持っています。

- ・データの読み込みが高速化される フロッピーディスクやハードディスクからのデータの読み込みが RAM ディスクの場合と同等に速くなります。
- 必要なデータが自動的にコピーされる

RAMディスクの場合は、必要なファイルは COPY コマンドなどを使って RAM ディスクにコピーしなければなりません。これに対してキャッシュディスクでは、必要なファイルをドライブ装置から読み込めば、自動的にキャッシュディスク内にコピーされます。

・データが自動的に保存される

RAM ディスクの場合は、必要なファイルはコンピュータの電源をオフにする前にドライブ装置にコピーして保管しなければなりませんが、キャッシュディスクの場合はディスク装置と RAM ボードの両方にデータを書き込みます。したがって、ドライブ装置にデータをコピーする必要はありません。


キャッシュディスクはときどきディスク装置に対してもアクセスするため、 RAM ディスクに比べるとデータの読み書きは遅くなります。

● EMSエミュレータ

EMS は Expanded Memory Specification と呼ばれるメモリ使用方法の略です。MS-DOS が通常扱えるメモリは640KBまでですが、EMSではRAM ボード上のメモリをユーザーメモリの一部として扱うことができます。

EMSエミュレータは、この機能をソフト的に実現したもので、ハードウェアが EMS をサポートしていなくても EMS として使うことができます。 ただし、この場合、使用するアプリケーションソフトが EMS をサポートしているものでなければなりません。

EMSのメモリ使用方法は次の図のようになります。



EMSではコンピュータのメモリの一部を RAM ボードとのデータのやり とりの窓口として使います。これを EMS バッファと呼びます。EMS バッ ファとして使うメモリアドレスは、使用する EMS エミュレータとアプリ ケーションソフトの仕様によって決まります。

RAM ボードの RAM はいくつかのバンクに分けられていて、CPU から EMS バッファを通じて、バンクを切り換えながらアクセスすることによ り RAM ボード上のメモリを使用します。

OS/2の内部メモリ 現在最新のオペレーティングシステムとして注目されているオペレーティ ングシステムに OS/2があります。

しかし、OS/2を動作させるためには、MS-DOSと比べて非常に大きなメモリを必要とします。最低で2.5MB、実際にOS/2上で作業を行う場合は3.5MB程度のメモリが必要になります。

一般のコンピュータが持っているメモリはIMBですから、このままでは MS-DOSを使うには十分ですが、OS/2を使うことはできません。

このような場合には RAM ボードを装着して、コンピュータの持つメモリを十分な大きさに増やします。

3.5 RAM #-F

専用 RAM ボードの装着


オプションの2MB 内蔵 RAM ボード (PC286RB2/PCRB3) は本体内部の拡張スロットに装着します。また、PCRB3はオプションの増設 RAM モジュール (PCZRM) を装着することにより、メモリ容量を増やすことができます。

専用 RAM ボードの ディップスイッチの設定


RAM ボードを装着する前に RAM ボード上にあるディップスイッチを設定します。

● PCRB2

RAM ボード上に8連のディップスイッチ SW1があります。



ディップスイッチ SW1は次のように設定します。




注意

ディップスイッチ SW1-1~4は RAM ボードのメモリを割り当てるアドレス空間を指定します。SW1-1~4の設定については次の点に注意してください。

- ・下位アドレスから順番に設定してください。
- ・RAM ボードを複数枚装着する場合、それぞれのRAM ボードが使用するアドレス空間が連続するように設定してください。

PCRB3


RAM ボード上に2つのディップスイッチと1つのスライドスイッチがあります。



それぞれのスイッチは次のように設定します。

・ディップスイッチ SW1

本機に接続する場合、次のとおり設定します。




注意 ディップスイッチ SW1-1~3は PCRB3に実装されているメモリの容量に 合わせて設定します。

> PCRB3には標準で2MBのメモリが実装されています。オプションの増設 RAM モジュール (PCZRM) を装着してメモリを増やす場合に、ディップ スイッチ SW1-1~3を設定してください。

・ディップスイッチ SW2

ディップスイッチ SW2は PCRB3が使うアドレス空間のスタートアドレスを指定します。

ディップスイッチ SW2




1	2	3	4	スタートアドレス
ON	ON	ON	ON	# II:
OFF	ON	ON	ON	100000h
ON	OFF	ON	ON	200000h
OFF	OFF	ON	ON	300000h
ON	ON	OFF	ON	400000h
OFF	ON	OFF	ON	500000h
ON	OFF	OFF	ON	600000h
OFF	OFF	OFF	ON	700000h
ON	ON	ON	OFF	800000h
OFF	ON	ON	OFF	900000h
ON	OFF	ON	OFF	A00000h
OFF	OFF	ON	OFF	B00000h
ON	ON	OFF	OFF	C00000h
OFF	ON	OFF	OFF	D00000h
ON	OFF	OFF	OFF	E00000h
OFF	OFF	OFF	OFF	禁止

注意 ディップスイッチ SW2と SW1-1~3の設定で RAM ボードが使用するア ドレス空間が決まります。ディップスイッチ SW2の設定について、次の点 に注意してください。

- 下位アドレスから順番に設定してください。
- ・RAM ボードを複数枚装着する場合、それぞれの RAM ボードが使用するアドレス空間が連続するように設定してください。
- ・スライドスイッチ SW3


本機に装着する場合、下図のとおりディップスイッチ SW2と反対側に設定します。




専用 RAM ボードの装着

専用RAMボードは次の手順で装着します。


- 1本体と、接続している周辺装置の電源をオフにします。
- ②本体に接続しているすべての周辺装置を外します。また、電源ケーブルも コンセントから抜きます。
- ③本体背面と側面のネジ (9本) をドライバーを使って外します。外したネジは本体カバーの取り付けに使います。なくさないように保管してください。




4本体カバーを背面側に引き抜くようにして外します。 本体カバーを外すときに、本体を立てたりせず、横に置いたまま行ってく ださい。




5専用RAMボードを装着する内部拡張スロットの位置は次の図のとおりです。本体内部は精密な電子部品から構成されています。大きな衝撃を加えたり、ネジなどの部品を落とさないように慎重に作業してください。




6本体内部のRAM ボード押さえ板を外します。RAM ボード押さえ板を固定しているネジをドライバーで外してRAM ボード押さえ板を外してください。



□専用RAMボードを内部拡張スロットのコネクタに差し込みます。専用 RAMボードの部品が実装されている面を CPU ボードの側に向けて、静か にまっすぐ差し込みます。



8 RAM ボード押さえ板を元どおりに取り付けます。RAM ボード押さえ板の先端の溝の間にRAM ボードを挟むようにしてRAM ボード押さえ板を取り付け、ネジで固定します。



- 9本体内部にネジなどの部品が落ちていないことを確かめて本体カバーをも とどおりに取り付けます。
- 10本体カバーを、側面と背面から9本のネジで固定します。
- 11本体の向きを戻し、元の位置に設置します。
- 12取り外した周辺装置やケーブルを元のように接続します。

3.5 RAM #- F

ディップスイッチ

RAM ボードに関係するディップスイッチはディップスイッチ SW3-6です。

注意 ディップスイッチの設定は電源をオンにするときに読み込まれます。設定 の変更は、必ず電源を切って行ってください。

ディップスイッチ SW3-6により本体内蔵メモリの内、80000h~9FFFFh の範囲を切り離すことができます。

市販のパンク切り換え方式の RAM ボードの多くは、この範囲の RAM を パンク切り換えの窓口として使っています。このような RAM ボードを使用 する場合、ディップスイッチ SW3-6を ON にしてください。

3.6 プリンタ

本機には PC-9801V シリーズ用のほとんどのプリンタを接続できます。プリンタケーブルも PC-9801シリーズ用のケーブルが使用できます。なお、ソフトウェアによっては使用可能なプリンタに制限を受けることがあります。

3.6 プリンタ

プリンタの分類

プリンタは、印字方式、最大印字桁数、コントロールコード体系、印字へッドのピン数などによって分類することができます。

印字方式

●ドットインパクトプリンタ (ワイヤドットマトリクスプリンタ) インクリボンの上から何本もの細いピンを紙に強く打ちつけて印字します。 複写紙への印字もできます。

●熱転写プリンタ

インクリボンのインクを熱で溶かして紙に転写して印字します。感熱紙を 使えばインクリボンなしでも印字できます。印字速度は遅いのですが、小 型、軽量、廉価で、音も静かです。

●インクジェットプリンタ

液状インクをノズルから紙に吹き付けて印字します。複写紙への印字はできませんが、音が静かです。

●ページプリンタ

コピー機と同じ原理で1ページ分のデータを1度に印字します。ドラムに 光で文字の潜像を作り、文字の部分にトナーを付着させ、そのトナーを紙 に転写します。文字の潜像を作るのにレーザー光をオン/オフするのがレ ーザープリンタ、液晶シャッターで光をオン/オフするのが液晶プリンタ です。

最大印字桁数

半角文字で80桁印字可能なものと136桁印字可能なものがあります。 ただしこの桁数は標準設定でのもので、文字間調整によって変化します。 136桁印字可能なものは B4サイズの用紙を横置きにして印字できます。

コントロールコード プリンタはコンピュータから送られてくる文字を単純に印字するだけでな く、拡大、縮小、強調印字など各種の付加的な機能を持っています。これら の機能はコントロールコードを使って利用することができます。コントロー ルコードにはいくつかの体系があり、大別すると PC-PR 系と ESC/P 系に 分けることができます。

印字ヘッドのピン数

コンピュータが漢字を使用できなかった時代はプリンタも英数字だけを印 字できれば良かったので、8、9、または16ピンの印字ヘッドをもったプリ ンタが主流でした。しかし、少ないピン数では漢字をきれいに印字すること ができないため、現在では24ピン以上のプリンタが主に使われています。

●24ピン系プリンタ

市販のプリンタのほとんどが24ピン系プリンタです。漢字を印字するには 24ピンプリンタが必要です。

ただし、画数の多い漢字をきれいに印字する場合や、さらに高品質の印字 が要求される場合には36ピン、48ピンなどのプリンタが用いられます。

●16ピン系プリンタ

現在ではほとんど使われません。8ピンと9ピンのヘッドのものもこの系 列に含まれます。主に英字の印字に使われます。漢字が印字できるものも ありますが印字品質は良くありません。この系列のプリンタを使う場合に のみ、メモリスイッチ SW5-0の設定を変える必要があります。

プリンタ名を初期設定で指定するソフトウェアではメモリスイッチの設定 にかかわらず動作します。

本機は漢字コードとして JIS 第 1 水準と JIS 第 2 水準を持っています。し かし、古いプリンタには JIS 第1水準しか持っていないものがあります。 その場合、JIS 第2水準の漢字はディスプレイ上には表示されますが、印字

また、本機が内蔵している文字の形とプリンタが内蔵している文字の形の 食い違いにより、表示と印字結果が異なることがあります。

3.6 プリンタ

プリンタとソフトウェア

プリンタとアプリケ「コントロールコードによる分類」で説明したように、プリンタの使用して ーションソフト いるコントロールコードにはESC/P系とPC-PR系の2種類があります。

アプリケーションソフトでプリンタを使う場合、アプリケーションソフトはコントロールコードで文字の拡大、縮小をプリンタに指示します。したがって、アプリケーションソフトが使用しているコントロールコードとプリンタのコントロールコードが一致しなければなりません。また、自分でプログラムを作る場合には使用するプリンタのコントロールコード体系に合わせてプログラムを作る必要があります。

市販のアプリケーションソフトでは、使用するプリンタの機種を選べるものが多くなっています。このようなアプリケーションソフトでは、プリンタの機種を選択することによって、コントロールコード体系などがそのプリンタに合わせて設定されますのでコントロールコード体系を意識する必要はありません。

プリンタドライバ

MS-DOSでは次の方法でプリンタで印字することができます。印字できるファイルはテキストファイルだけです。

● PRINT コマンドを使う 次のように入力します。

A > PRINT *****

___この部分に印字したいファイルの
ファイル名を入力します。

◆COPY コマンドを使う 次のように入力します。

A > COPY ****** PRN この部分に印字したいファイルの ファイル名を入力します。

□ + □ を押す
 □ + □ を押すと、画面に Pと表示されます。
 これ以降、入力した文字や画面に表示されるメッセージなどが印字されま

す。

一部の MS-DOS では、プリンタで印字するための制御部分を MS-DOS 本体から切り離して、デバイスドライバとしているものがあります。(セイコーエプソン (株) 製の MS-DOS V3.1 Rel.2など)

このような MS-DOS でプリンタで印字するには、CONFIG.SYS ファイル の中にプリンタドライバを組み込んでおかなければなりません。

セイコーエプソン (株) 製の MS-DOS V3.1 Rel.2は、プリンタドライバと して『ESCP.SYS』と「PRINT.SYS」の2つを持っています。使用するプ リンタのコード体系に合わせてプリンタドライバを選んでください。

ESC/P系プリンタ	ESCP.SYS
PC-PR 系プリンタ	PRINT.SYS


3.6 プリンタ

プリンタの接続

接続方法の詳細はプリンタの取扱説明書も参照してください。ここでは基本的なことだけを説明します。

プリンタは水平で安定した場所に設置してください。特にファンフォルド 紙 (連続用紙) を使う場合には、プリンタの後ろに用紙を置くための場所を 確保してください。またプリンタの電源を本機の出力用電源コネクタからと る場合、プリンタの消費電力に注意してください。

- 1本機とプリンタの電源をオフにします。
- ②インターフェイスケーブル (PC-9800シリーズ用) を本機とプリンタに接続 し、固定金具を使ってケーブルを固定します。



3.6 プリンタ

メモリスイッチ

使用するプリンタと機能によってはメモリスイッチを変更する必要があります。ただし、アプリケーションソフトで使用するプリンタを選択できる場合はメモリスイッチの設定を考慮する必要はありません。

●16ピン系プリンタを使用するとき (日本語 Disk BASIC、日本語 MS-DOS)

SW5-0を0にします。

- ●日本電気製 PC-PR201系カラープリンタでカラー画面ハードコピーをとるとき(日本語 Disk BASIC のみ)
 SW5-3と SW6-4を1にします。
- PC-PR201系以外のプリンタで画面ハードコピーの拡張機能を使うとき (日本語 Disk BASIC のみ)
 SW6-4を1にします。

注意 メモリスイッチの設定を変えたときはディップスイッチ SW2-5を ON に して、リセットしてください。

3.7 RS-232C インターフェイス

本機はほかのコンピュータやパソコン通信サービスなどとデータ通信を行うための RS-232C と呼ばれるインターフェイスを持っています。このインターフェイスの出入口が本体背面にある RS-232C コネクタです。プリンタインターフェイスがデータの出力のみであるのに対して、RS-232C インターフェイスは入出力ともに扱うことができます。

3.7 RS-232C インターフェイス

RS-232C とは

RS-232CというのはEIA (米国電子工業会) が定めたコンピュータなどのデータ処理装置 (DTE) とモデムなどの波形変換装置 (DCE) の間のデータ交換のためのインターフェイスに関する規格です。 2 つの装置の間のデータ交換に必要な信号とレベル、信号の流れる方向、およびコネクタのピン配列などに関して規定しています。RS-232C インターフェイスを持った機器どうしは、信号を規定どおりに接続することによりデータをやりとりすることができます。

注意

RS-232C インターフェイスでデータ転送中は CPU スピードスイッチを操作しないでください。CPU のクロックスピードを変えるとデータ転送速度が途中で変わってしまい、データ転送が正常に行われません。

データ転送中でなければクロックスピードを変えても設定した転送速度は 変わりません。

3.7 RS-232C インターフェイス

接続する装置

データ通信のための装置 データ通信とは、複数のコンピュータを RS-232C インターフェイスを介 して接続し、データのやり取りを行うことです。

> RS-232C インターフェイスには、次のような装置を接続してデータ通信を 行います。

- ●モデム (SR-240AT など)
- ●ほかのコンピュータ (EPSON PCシリーズなど)
- ●ワープロ (ワードバンクノートなど)

接続する装置により、使用するケーブルが異なります。

接続するコンピュータどうしが近くにある場合、「クロスケーブル」というケーブルで直接接続してデータ通信を行うことができます。

遠隔地にあるコンピュータとデータ通信を行う場合、電話回線を利用して データのやり取りをします。この場合、コンピュータの信号を電話回線で送 ることができるように、モデムなどの信号を変換する装置が必要になります。 コンピュータとモデムを接続するには「ストレートケーブル」というケーブ ルを使用します。

接続する装置	ケーブル
モデム	モデムケーブル (ストレートケーブル)
ほかのコンピュータ	クロスケーブル (リバースケーブル)


そのほかの装置

RS-232C インターフェイスはデータ通信装置以外にもいろいろな装置を 接続することができます。

- ●イメージスキャナ (GT-3000V など)
- ●マウスタブレット (MT-20など)

接続

RS-232C インターフェイスコネクタは本体背面にあります。接続ケーブル のコネクタにネジがあるものは、下図のようにネジで本体にしっかりと止め てください。




3.7 RS-232C インターフェイス

ディップスイッチ

RS-232C インターフェイスに関係するディップスイッチはディップスイッチ SW1-5/6です。

注意

ディップスイッチの設定は電源をオンにするときに読み込まれます。設定 の変更は必ず電源を切って行ってください。



ディップスイッチ SW1-5と SW1-6により同期方式を設定できます。

		ディップスイッチ SW 1
-5	6	機能
OFF	OFF	調步同期式
OFF	ON	同期刻時機構(データの受信に、受信データから作られるタイミング 信号を用いる。送信時は内部のタイミング信号を用いる。)
ON	OFF	ST2 同期式(データの送受信に相手側機器のタイミング信号を用いる。)
ON	ON	BCI 同期式(データの受信に相手側機器のタイミング信号を用いる。 送信時は内部のタイミング信号を用いる。)

通常は調歩同期式 (非同期通信) に設定します。

3.7 RS-232Cインターフェイス

メモリスイッチ

RS-232C インターフェイスに関係するメモリスイッチは、メモリスイッチ SW1/SW2と SW3-7です。

メモリスイッチでは通信方式以外の通信パラメータを設定します。日本語 Disk BASICでのみ意味を持つスイッチもありますので注意してください。 以下の表で BASIC および MS-DOS 欄の○はそのオペレーティングシステムで使用していることを示します。

また、以下のパラメータはメモリスイッチに関係なく、MS-DOSや日本語 Disk BASICで変更することができます。

バラメータ	MS-DOS (SPEED コマンド)	Disk BASIC (OPEN 文)
パリティ データビット長 ストップピット長 XON/XOFF パラメータ	变更可能	変更可能
SI/SO パラメータ	変更不可	変更可能
転送速度	変更可能	変更不可

注意 メモリスイッチの設定を変えたときはディップスイッチ SW2-5を ON に して、リセットしてください。

メモリスイッチ SW1 (システム設定値: 48h)



メモリスイッチ SW2 (システム設定値: 05h)

7	6	5	4	3	2	1	0

	機能				10	味	BASIC	MS-DOS
	転送速度	0	.0	0	0	無効		
		0	0	0	1	75 bps		
		0	0	1	0	150 bps		
		0	0	1	1	300 bps		
L		0	1	0	0	600 bps	0	0
		0	1	0	1	1200bps		
		0	1	1	0	2400bps		
		0	1	1	1	4800bps		
		1	0	0	0	9600bps		
	未使用	0	常に	のにす	3			
		0	常に	のにす	3			
		0	常に	のにす	3			
	SI/SO	0	無効				0	
	パラメータ	1	有効					

□:システム設定値

メモリスイッチ SW-7 (システム設定値:0)

0	DEL コード受信時に DEL コード	(7Fh)	として処理します。
1	DEL コード受信時に NUL コード	(00h)	に変換して処理します。


3.7 RS-232C インターフェイス


接続ケーブルの例

●モデムケーブル (ストレートケーブル)





●クロスケーブル (クロスケーブル)





●ワードバンクノートとの接続ケーブル






通信方式

通信方式には同期通信と非同期通信(調歩同期式通信とも呼びます)の2 つがあります。

RS-232Cを使ったデータ通信では、1本の信号線を使って1ビットずつ順番にデータを転送しています。このため各ビットを送る時間と受ける時間を決めるタイミング信号が必要になります。タイミング信号を一方が他方から供給してもらうのが同期通信です。また、それぞれの側でタイミング信号を独自に発生させてデータの送受信を行うのが非同期通信です。非同期通信ではタイミング信号の周期を合わせても開始の時間が合っていないと正しくデータが転送されません。そのため、開始のタイミングを合わせるためのスタートビットと、1バイトのデータが終わったことを示すストップビットを使います。受信側で各スタートビット毎にタイミング信号を開始するようにして、正しくデータを受信します。非同期通信の方が信号線の数が少なくて済みますが、高速の通信には向きません。

通信方式はディップスイッチで設定します。ディップスイッチの設定は78 ページを参照してください。

EPSON PC シリーズどうしの通信には通常、非同期通信を使います。また、パソコン通信で一般的に使われている2400bps までのモデムは、ほとんど非同期通信を使っています。



通信パラメータ

装置をケーブルで接続するだけではデータ通信を行うことができません。 RS-232C 規格は接続のための電気的/物理的な条件を決めているだけで、信 号のやりとりのタイミングやデータの形式などは決めていません。このよう なデータ通信のための最小限の約束事を決めるのが通信パラメータです。通 信パラメータは両方の装置で同じにする必要があります。

通信パラメータには次のようなものがあります。これらのパラメータの初期値はメモリスイッチで設定しますが、オペレーティングシステムや市販のアプリケーションソフトで変更することもできます。

転送速度

転送速度はデータを転送する速さで、1秒間に送信されるビット数 (bps) を表します。本機は75bps、150bps、300bps、600bps、1200bps、2400bps、4800 bps、9600bps のいずれかの速度を選ぶことができます。

データフォーマット

RS-232Cによるデータ通信では、データを最小単位の1ビットに分解して 転送し、受信側はそのデータを元の形に組み立て直して処理します。しかし、 ただデータをビット単位で転送するだけでは、受信側ではどのようにして組 み立て直せば良いかがわかりません。そこで、データを受信側が元のバイト 単位のデータに組み立て直すことができるようにデータの形式を決めておき ます。例えば、どこからどこまでが1パイト分のデータであるかが判るよう に1パイト分のデータの先頭と終わりを示す信号を付けます。これをスター トビットとストップビットと呼びます。スタートビットは1ビットに固定されていますが、ストップビットは長さを変えられます。このようなデータの 形式をデータフォーマットといいます。以下にデータフォーマットを決める 通信パラメータを説明します。

●データ長

1バイトのデータがいくつのピットで構成されるかを決めます。 7 ビット と 8 ビットの 2 種類があります。

データ長が7ビットのときは00hから7Fhまでのデータを転送できます。 転送するデータが英数字だけのときはデータ長7ビットで十分です。データ長7ビットでも日本語を転送することができますが、この場合「日本語シフトコード」を設定する必要があります。

データ長が8ビットのときは00hからFFhまでのデータを転送できます。

●ストップビット長

スタートビットは1ビットに固定されていますがストップビットはその長さを変えることができます。

●パリティビット


判断します。

パリティビットはデータが正確に送られたかどうかを確認するための信号です。データビットの終わりとストップビットの間に付けられます。
パリティビットなし以外に設定すると送信データに自動的にパリティビットが付けられ、受信側ではこのパリティビットによるチェックを行います。
奇数パリティと偶数パリティはパリティビットの付け方を設定します。
奇数パリティの場合は、まず送信側で1バイトのデータの中に1のビットがいくつあるかを数え、1の数が奇数ならパリティビットとして0、偶数なら1を付けます。データの受信側では受信した1バイトのデータの中に1のビットがいくつあるかを数え、その数とパリティビットの1または0

偶数パリティの場合は、上記の偶数と奇数の関係を逆にしてチェックしま す。

が合っているかどうかを調べます。違っている場合はデータエラーとして

たとえば、データフォーマットとしてデータ長7ビット、1ストップビット、 ト、奇数パリティを設定するとデータは次のような形式で転送されます。



通信制御

日本語 Disk BASIC や MS-DOS でデータ通信を行う場合には、転送速度 やデータフォーマットのほかに次のような約束事 (プロトコル) があります。

● XON/XOFF パラメータ (X パラメータ)


データの転送速度より受信側のデータ処理速度が遅いと受信バッファがオーバーフローしてしまいます。このような事態を防ぐために用意されたのが XON/XOFF パラメータです。XON/XOFF パラメータを有効にすると、受信側の受信バッファにデータが 3/4以上たまると送信側に対して XOFF コード (送信中断コマンド) が送出されます。送信側は XOFF コードを受け取ると自動的に送信を中断します。受信側の処理が進み、受信バッファの 1/4 までデータが減ると、XON コード (送信再開コマンド) が受信側から送信側に送出されます。送信側は、XON コードを受け取ると 送信を再開します。XON コードは11h、XOFF コードは13h を使います。



なお、XON/XOFF コードの送信は、X パラメータを「有り」に設定すれば自動的に行われますが、データ送信の中断や再開はプログラムからの命令によって行われます。したがって通信プログラムを自作する場合はXON/XOFFパラメータを考慮して作らなければなりません。

● SI/SO (シフトイン/シフトアウト) パラメータ

データ長を 7 ビットとしたときには、00h から7Fh までの128種類のコード しか送ることができません。カタカナが含まれる80h から FFh までのコードを送ることができません。 7 ビットで 8 ビットのデータを送るために80 h から FFh までを00h から7Fh に置き換えて送信し、 8 ビットコードであ ることを示すために 8 ビットコードの始まりにシフトイン (SI) コード、 終わりにシフトアウト (SO) コードを送信します。これにより、受信側で は SI と SO の間の00h から7Fh までのデータを80h から FFh までのデー タに正しく復元することができます。日本語 Disk BASIC でデータ長を 7 ビットにしたときは必ず SI/SO パラメータを有効にしてください。



●日本語シフトコード

英数字は1バイトですべての文字を扱うことができます。しかし、1バイトで扱える文字種は00hから FFhまでの256種類です。日本語で使う漢字には日常使うものだけでも数千種類あります。そこで日本語を扱う場合には1文字につき2バイトのデータを使います。これにより0000hからFFFFhまでの65536種類までの文字が扱えることになります。しかし、単純に英数字を扱うのに1バイト、漢字を扱うのに2バイトのデータを使うと、2バイトのデータを受信したとき、受信側ではそれが漢字なのか2文字の英数字なのかが区別できません。そこで、日本語データの始まりと終わりにそれを示すコードを付加します。始まりのコードを漢字イン(KI)コード、終わりのコードを漢字アウト(KO)コードといいます。これにより KI コードから KO コードまでの間のデータは漢字、それ以外は英数字

と判断できるわけです。日本語 Disk BASIC では、メモリスイッチでこの KI コードと KO コードを通信の相手に合わせて定義する必要があります。 日本語 MS-DOS ではシフト JIS と呼ばれるコード体系を使っているので 漢字シフトコードを使わなくても英数字と漢字の区別ができます。詳しくは第2部を読んでください。

●復改処理


ディスプレイで2行以上のデータを表示する場合やプリンタに2行以上印字する場合、カーソルや印字へッドをその行の先頭へ戻す処理(復帰)と、次の行へ移動する処理(改行)が必要になります。2つの処理を合わせて復改処理といいます。通信の相手機器に復改処理を行わせるには、復帰コード (CR) と改行コード (LF) を送信するのが普通です。しかし、これらのコードは単独で使うことが少ないので、日本語 Disk BASIC では、受信時に復帰コードのみで復改処理を行うように、また送信時に復帰コードだけ送信するようにメモリスイッチで設定できます。日本語 MS-DOS では、市販の通信プログラムを使えば、送信時の設定も受信時の設定も簡単にできます。パソコン通信サービスでは、送信と受信で設定が違うことがありますので注意してください。

● DEL コード処理

DELコードを受信したときの処理をメモリスイッチで設定できます。

3.1 RS-232C インターフェイス

RS-232C コネクタ



信号の方向は本体を基準としたものです。


3.8 マウス

3.8 マウス

マウスとは

マウスはコンピュータに画面上の場所を指定して命令を与える入力装置で す。マウスを使うときには画面にマウスカーソルと呼ばれるカーソルが表示 されます。マウスカーソルは矢印や手の形などいろいろな形をしています。

マウスカーソルはマウスの動きに合わせて画面上を動きます。マウスを動かしてマウスカーソルで画面上の位置を指定するわけです。命令はクリックボタンを使います。クリックボタンの命令の意味は使用するソフトウェアによって違います。



3.8 マウス

マウスの種類

マウスはマウスカーソルを動かす方法によって、次の2つに分けられます。

- ●マウス自体を机や専用のパッドの上を動かすもの PC286MS などの一般のマウスがこの形です。
- ●パネル上にペンなどを使って絵を描くようにするもの マウスタブレットと呼ばれます。

また、インターフェイスの形式によっても2つに分けられます。

- ●マウスコネクタに接続するもの。バスマウスと呼ばれます。
- RS-232C コネクタに接続するもの。シリアルマウスと呼ばれます。

マウスを使用するにはマウスドライバと呼ばれる専用ソフトウェアが必要 です。マウスを使うアプリケーションソフトには普通マウスドライバが組み 込まれています。 バスマウスとシリアルマウスの2つのマウスドライバが付いたソフトウェ アもありますが、どちらか一方しか付いていないソフトウェアもあります。 マウスを購入する時にはソフトウェアで指定されているものを選んでください。

3.8 マウス


接続

マウスは、インターフェイスの形式によって接続するコネクタが違います。 正しいコネクタに接続してください。


- ●バスマウスまたはこれに準ずるもの PCマウス (PC286MS) やマウスタブレット (BS-20) がそうです。 マウスコネクタに接続します。
- ●シリアルマウスまたはこれに準ずるもの MT-20がそうです。RS-232C コネクタに接続します。

接続の手順は次のとおりです。

- 1本体の電源をオフにします。
- 2マウスの種類によって接続するコネクタが違います。
 - バスマウスを接続する場合バスマウスを接続する場合は、マウスのケーブルをマウスコネクタに接続します。



・シリアルマウスを接続する場合 シリアルマウスを接続する場合は RS-232C コネクタに接続します。



3.8 マウス

ジャンパースイッチ

本体前面のスイッチパネルにはジャンパースイッチがあります。

ジャンパースイッチの設定によってマウスの割り込みレベルを換えること ができます。ただし、使用するソフトウェアで指示がない限り変更する必要 はありません。通常は出荷時設定でお使いください。

注意 | ジャンパースイッチの変更は電源をオフにして行ってください。

3.9 数値演算プロセッサ

3.9 数値演算プロセッサ

数値演算プロセッサとは

数値演算プロセッサとは、ソフトウェアで行う各種の演算を、ハード的に 高速に行うプロセッサです。本機は数値演算プロセッサ (i80287相当品: PC286SEP) を装着することができます。

表計算ソフトや CAD ソフトなど処理に計算を多く使うソフトウェアには 数値演算プロセッサを使うと処理が速くなるものがあります。また日本語 Disk BASIC では次の演算が速くなります。


SIN, COS, TAN, ATN, EXP, SQR, LOG, べき乗計算

3.9 数値演算プロセッサ


■ 数値演算プロセッサの取り付け

数値演算プロセッサは本体内部のCPUボード上のソケットに装着します。


- 1本体と、接続している周辺装置の電源をオフにします。
- ②本体に接続しているすべての周辺装置を外します。また、電源ケーブルも コンセントから抜きます。
- ③本体背面と側面のネジ(9本)をドライバーを使って外します。外したネジは本体カバーの取り付けに使います。なくさないように保管してください。




①本体カバーを背面側に引き抜くようにして外します。
本体カバーを外すときに、本体は水平に置いたまま行ってください。



⑤本体内部は精密な電子部品から構成されています。大きな衝撃を加えたり、 ネジなどの部品を落とさないように慎重に作業してください。




⑤数値演算プロセッサ用ソケットはCPUボード上にあります。CPUボードを本体に固定しているボードホルダーを外します。 ボードホルダーのネジを外し、ボードホルダーを外します。




7 CPU ボードをコネクタから抜き取ります。CPU ボードの端を持って垂直に引き抜きます。


数値演算プロセッサ用ソケットは CPU ボード上の次の場所にあります。




8数値演算プロセッサの脚が広がっていてソケットに入らない場合は、固い 平らな台の上などで狭めます。



9数値演算プロセッサとソケットの切り欠きがある側を合わせて、数値演算 プロセッサをソケットに挿入します。CPU ボード上の部品が破損しないよ うに CPU ボードを手でささえながら、力を均等に加えて確実に挿入しま す。



10数値演算プロセッサのクロックスピードに合わせてジャンパースイッチを 設定します。ジャンパースイッチは本体内部の下図の位置にあります。



PC286SEP を装着する場合、10MHz の設定にします。

ジャンパースイッチ	数値演算プロセッサ のクロックスピード
13 8 33	10MHz
	8 MHz

- □数値演算プロセッサが確実に挿入されていることと、ジャンパースイッチ の設定が正しいことを確認して、CPU ボードを本体基板上のコネクタに差 し込みます。
- 12ボードホルダーの溝に CPU ボードの端を合わせてボードホルダーをネジ で固定します。このとき CPU ポードに設けられたケーブルの端をネジに 通してから固定します。
- 13本体内部にネジなどの部品が落ちていないことを確かめて本体カバーをも とどおりに取り付けます。
- 14本体カバーを、側面と背面から9本のネジで固定します。
- 15本体を元の位置に設置します。
- 16取り外した周辺装置やケーブルを元のように接続します。

以上で数値演算プロセッサの取り付けは完了です。しかし、取り付けただけでは数値演算プロセッサを使用することはできません。数値演算プロセッサを使用することはできません。数値演算プロセッサを使用可能な状態にするには、続いて本機のメモリスイッチを設定します。

3.9 数値演算プロセッサ

メモリスイッチ

数値演算プロセッサに関係するメモリスイッチはメモリスイッチ SW3-3~5です。これらのスイッチを設定しないと数値演算プロセッサは使用できません。

注意 メモリスイッチの設定を変更したときは必ずディップスイッチ SW2-5を ON にしてリセットしてください。

メモリスイッチ	機能	意味	
CINO D	SW3-3 アドバンスドモードでの数値 演算プロセッサの使用	0	使用しない
5W3-3	演算プロセッサの使用	1	使用する
SW3-4 ノーマルモードでの数値演算 プロセッサの使用	ノーマルモードでの数値演算	0	使用しない
	1	使用する	
CW2-E	数値演算プロセッサのクロッ	0	10MHz
SW3-5	クスピード	1	8MHz

メモリスイッチ SW3-3~5は、使用するソフトウェア、本機の動作モードによって、次のとおりに設定します。

MS-DOS で使用する場合数値演算プロセッサを MS-DOS で使用する場合、本機の動作モードによってメモリスイッチの設定が違います。

●ノーマルモード (ディプスイッチ SW3-8が OFF)

メモリスイッチ	設定
SW3-3	設定は関係ありません
SW3-4	1
SW3-5	数値演算プロセッサに合わせて設定 (PC286SEP の場合: 0 に設定)

●アドバンスドモード (ディプスイッチ SW3-8が ON)

メモリスイッチ	設定	
SW3-3	1	
SW3-4	設定は関係ありません	
SW3-5	設定は関係ありません	

日本語 Disk BASIC で使用する場合

数値演算プロセッサを日本語 Disk BASIC で使用する場合、本機の動作モードは関係ありません。

メモリスイッチ	設定
SW3-3	1
SW3-4	1
SW3-5	設定は関係ありません

3.10 拡張スロット

3.10 拡張スロット

拡張スロットの働き


本機の拡張スロットには PC-9801V シリーズ用に市販されているさまざまな拡張ボードを装着することができます。装着可能な拡張ボードに関してはソフトウェア/ハードウェアライブラリーをご覧ください。なお、拡張ボードの種類によっては装着するスロットを指定しているものがあります。この場合は、拡張ボードに添付の取扱説明書の指示に従ってください。

3.10 拡張スロット


拡張ボードの取り付け方法

拡張ボードの取り付け方法はどのスロットに対しても同じです。次の手順 で取り付けてください。


- ①本体に接続しているすべての周辺装置を外します。電源ケーブルもコンセントから抜きます。
- ②スロットカバーのネジ (2本) をドライバーで外し、スロットカバーを取り外します。




③図のように拡張ボードの両端をスロットのガイド (溝) に合わせて静かに 差し込みます。



①カチッという音がするまで静かにボードを押し込みます。ボードを軽く引っ張ってみて、抜けないことを確認します。




5外したスロットカバーを取り付けます。拡張ボードにコネクタなどがついているものはスロットカバーを取り付けることができません。この場合は拡張ボードの取扱説明書の指示に従ってください。




参考 本機にサウンドボードを取り付ける場合、サウンドボードの3ピンコネクタは次のようにして接続します。

- ■拡張スロットのカバーをすべて外します。拡張ボードが取り付けてある場合は拡張ボードもすべて外します。
- ② RS-232C コネクタの右後方の下図の位置に 3 ピンコネクタがあります。 このコネクタに接続します。




拡張ボードの取り外し

- ①本体に接続しているすべての周辺装置を外します。電源ケーブルもコンセントから抜きます。
- ②スロットカバーあるいは拡張ボードを止めているネジをドライバーで外します。



3 拡張ボードを静かに引き抜きます。

- ・拡張ボードにカードプラが付いている場合は、カードプラを手前に引く と、てこの原理で簡単に抜くことができます。
- ・拡張ボードにカードプラが付いていない場合は、拡張ボードの両端を持って少しずつ左右にゆするようにしてボードを引き抜きます。




④拡張ボードを取り外したら必ずスロットカバーを取り付けてください。スロットカバーを取り付けずにおくと本体内部にホコリなどが入り故障の原因となります。また新しい拡張ボードを取り付ける場合は取り付けの項を参照して取り付けてください。

3.10 拡張スロット

電源容量

拡張スロットの電源容量は下表のとおりです。拡張ボードの消費電力の合 計が電源容量を超えないようにしてください。

DC	1スロット当りの容量	2スロット合計の最大容量
+ 5V	1.0 A	4.0A
+12V	0,125A	0.5A
- 12V	0.075A	0.3A



第 4 章 ディップ。イッチとメモリスイッチ

各周辺装置に関係したディップスイッチとメモリスイッチの意味については「第3章 使用する装置」で説明しましたが、これらのスイッチの機能は周辺装置に関係したことだけを決めるわけではありません。本章では、すべてのディップスイッチとメモリスイッチの意味を説明します。


ディップスイッチの設定の変更は、電源をオフにして行ってください。

メモリスイッチはいつでも設定を変えることができます。しかし、変更した内容がオペレーティングシステムによって読み込まれるのは、電源をオンにした直後か、リセットした直後です。したがって、メモリスイッチの設定を変更した後は、必ずディップスイッチSW2-5をONにしてリセットしてください。

4.1 ディップスイッチ

ディップスイッチは上側にしたときがOFF、下側にしたときがONです。 先の細いドライバなどを使って確実にセットします。

ディップスイッチを設定し直した場合、その設定の内容は電源をオンにしたときに読み込まれます。したがって、ディップスイッチの設定は電源がオフのときに行います。




以下のディップスイッチの表の見方は次のとおりです。

機能:各スイッチの機能

意味:各スイッチが OFF または ON のときの意味

ディップスイッチ SW1



: 基本設定

- SW1-4は増設フロッピーディスクドライブコネクタに接続したディスクドライブの順番を決めます。
- SW1-5、-6は RS-232C インターフェイスの同期方式を選択します。
- SW1-8は Disk BASIC でのみ意味を持ちます。

4.1 ディップスイッチ

■ ディップスイッチ SW2

Ш			機能	意味	
		SW 2 - 8	ROM BIOS O GDC O	OFF	GDC を2.5MHz で使用
Ш			処理速度の設定	ÖN	GDC を 5 MHz で使用
		SW 2 - 7	未使用	OFF	常に OFF にすること
		SW 2 - 6	ハードディスクドライ	OFF	ハードディスクドライブを使用する
			プの使用	ON	ハードディスクドマイブを切り離す
		SW 2 - 5	2-5 メモリスイッチの初期 化		電源立ち上げ時にメモリスイッチの値をシステム設定値にする
				ON	電源立ち上げ時にメモリスイッチの値を変化させない
		SW 2 - 4	テキスト画面の表示文	OFF	20行之间面
			字数の設定	ON	25行/画面
		SW 2-3	テキスト画面の表示文	OFF	40文字/行
			字数の設定	ON	80文字/行
	_	SW 2 - 2	未使用	OFF	常に OFF にする
		SW 2 - 1	システム子約	OFF	OFFにする

■:基本設定

- SW2-5はメモリスイッチを変更したときに必ず ON にします。このスイッチを OFF にすると、メモリスイッチは常にシステム設定値に設定し直されます。
- SW2-3、-4は Disk BASIC でのみ意味を持ちます。
- SW2-6を ON にすると、内蔵、外付けのハードディスクドライブを使用できなくなります。

■ ディップスイッチ SW3

PARABABA

Ш		機能		意味
	SW 3 - 8	CPU 動作モード	OFF	ノーマルモード
ľ			ON	アドバンスドモード
	SW 3 - 7	メモリアクセスのス	OFF	低速モード(1ウェイト)
		K- K	ON	高速モード(ノーウェイト)
	SW 3 - 6	内蔵 RAM の容量の変	OFF	RAM &640KB にする
		更	ON	RAM を512KB にする
_	SW 3 - 5	未使用	OFF	常に OFF にする
	SW 3 - 4	未使用	OFF	常に OFF にする
_	SW 3 - 3	未使用	OFF	常に OFF にする
	SW 3 - 2	内蔵プロッピーディス	OFF	1 MB: € - F
		クの動作モードの設定	ON	640KB € ~ F
	SW 3 - 1	内蔵プロッピーディス	OFF	自動機をモド
		クの動作モードの設定	ON	Mile-F

:基本設定

- SW3-1, -2は通常は OFF の状態で使用します。ソフトウェア/ハードウェアライブラリーに指定されている場合に変更します。
- SW3-6は内蔵 RAM の内、80000h~9FFFFhまでの領域の扱いを設定します。ON にすると、この範囲の RAM が切り離された状態になります。バンク切り換え方式の増設 RAM ボードを使用するときは ON にしてください。
- SW3-7はメモリアクセススピードを変更します。ソフトウェア/ハードウェアライブラリーに従って変更してください。

ON	高速モード	内蔵 RAM アクセス時にウエイトが入らない
OFF	低速モード	内蔵 RAM アクセス時に1ウェイト入る

● SW3-8は CPU の動作モードを設定します。OFF にすると i8086の動作に 対応することができます。ソフトウェア/ハードウェアライブラリーに従 って変更します。

ON	アドバンスドモード	i80286本来の動作
OFF	ノーマルモード	i80286上てi8086の動作に対応させる

4.2 メモリスイッチ

メモリスイッチというのはバックアップ電池でデータを保持されているメモリの一部です。変更可能なシステム情報を書き込んでおく領域で、各メモリスイッチに1バイトのメモリを使用します。ビットのON/OFF(1/0)で情報を表すのでスイッチと呼ばれますが、ディップスイッチのように手で切り換えるスイッチではありません。

メモリスイッチの変更は、次のようにしてソフトウェア上で行います。

- ●本機に添付の日本語 Disk BASIC BASIC ユーティリティ (BMENU) を使います。
- ●日本語 MS-DOS SWITCH コマンド (SWITCH EXE) を使います。

また、このほかにも Disk BASIC の機械語モニタの機能を使って変えることもできます。

BASIC ユーティリティ (BMENU) や SWITCH コマンドでメモリスイッチを変更する場合、表示されるメニュー画面で、必要な項目を選択して設定しますので、各ピットの値を意識する必要はありません。

Disk BASIC の機械語モニタを使って設定する場合は、次ページ以降の設定に従ってください。

以下のページの表の見方は次のとおりです。

名称 メモリスイッチの名称

メモリアドレス メモリスイッチとして使うバイトのアドレス

システム設定値 ディップスイッチ SW2-5が OFF のとき、電源をオンにし

たときに設定される各スイッチの値を16進数で示します。

意味 ビットがりまたは1のときの意味

MS-DOS 当該ビットが日本語 MS-DOS で意味を持つかどうかを示

します。この欄が○のとき意味を持ち、×のとき意味を持ち


ません。

BASIC 当該ビットが日本語 BASIC で意味を持つかどうかを示し

ます。この欄が○のとき意味を持ち、×のとき意味を持ちま

せん。

例えば、SW1がシステム設定値のときは



注意 メモリスイッチを変更したときは必ずディップスイッチ SW2-5を ON に してから、リセットしてください。ディップスイッチ SW2-5が OFF にな っているとシステム設定値に設定されます。

日本語 Disk BASIC だけで意味を持つスイッチは、MS-DOS では変更できません。

4.2 メモリスイッチ

■ メモリスイッチ SW1

名称 SW1 メモリ番地 A3FE2h システム設定値 48h (01001000)

$\parallel \parallel$		機能			意味	BASIC	MS-DOS				
	1111	XON/XOFF 制御	0	XON							
			1	XON	//XOFF 制御行う	0	0				
11		通信方式	0	全二	1						
11			1	#.	.K	0					
		データビット 1	1	0	7ピット		-				
			0	1	1	1	1	1	8ピット	0	O
		パリティチェック		なし			137				
			î	あり		0	0				
L		パリティ指定	0	奇数	パリティ						
			1	偶数	パリティ	0	0				
		ストップピット長 0	0	1	1621	0	0				
			1	0	1.5ピット	0					
			1	1	2ピット	0	0				

□:システム設定値

これらの設定は DASIC、MS-DOS の初期設定です。

■ メモリスイッチ SW2

名称 SW2

メモリ番地 A3FE6h

システム設定値 05h (00000101)

	機能				*	味味	BASIC	MS-DOS
	転送速度	0	0	0	0	無効		0
		0	0	0	1	75 bps		
		0	0	1	0	150 bps		
		0	0	1	.1	300 bps		
L	-	0	1	0	0	600 bps	0	
		0	1	0	1	1200bps		
		0	1	1	0	2400bps		
		0	1	1	1	4800bps		
		1	0	0	0	9600bps		
		0	常に	01:48	5			
		0	常に	のにする	5			
	未使用	0	常に	のにする	5			
	SI/SO	0	無効					
	パラメータ	1	有効				0	

□:システム設定値

- SW2-7の設定は BASIC の初期設定です。
- SW2-0, -1, -2, -3による設定は MS-DOS の SPEED コマンドで変更できます。

4.2 メモリスイッチ

■ メモリスイッチ SW3

名称 SW3 メモリ番地 A3FEAh システム設定値 04h (00000100)

機能				意味	BASIC	MS-DOS
使用	使用 0 0		0	128K 151 F		
メモリ容量	Ø	0	1	256K / 14 +		
	0	1	.0	384K × イト	0	0
	0	1	1	512K 25 7 F		
	1	0	0	640K 151 F		
数値演算プロ セッサ実装の無在	0	数值证	前野ブ	ロセッサなし		0
The second secon	1	数值的	ii W 🕏	ロセッサあり	0	U
数値演算プロ セッサ実装の無有	0	0 数値演算プロセッサなし				-
(ソーゴルモード)	1	数值流	ガブ	ロセッサあり		0
数値演算プローセッサのクロ	0	10MH	z			0
122ピード 	1	8 MH	z		0	
立ち上げ時の テキスト画面の	0	Ĥ				0
文字の色	1	1 **			0	0
入力モードで DEL コード	0	DEL (Fh.	FEh)コードとする	0	
受信時動作	1	NUL (00h) =	コードとする	0	

口:システム設定値

■ メモリスイッチ SW4

名称 SW4 メモリ番地 A3FEEh システム設定値 00h (00000000)

	44111	機能			意味	BASIC	MS-DOS
		未使用	k使用 0 常にりにする				
		- 未使用	0	常に	0にする		
		拡張 ROM 装着	0	なし	システム手約 サリ	0	
118		C8000h ~ C9FFFh	1	あり			
		拡張 ROM 装着 CC000h~	0	なし	(サウンド機能使用しない)	- 0	
		CFFFFh	1	あり	(サウンド機能使用する)	3	
Ш		拡張 ROM 装着	0		32C(第2回線、第3回線) あるいは B4670 ドなし	0	
		D0000~	1		32C(第2回線、第3回線)あるいは B4670 ドあり		144
		拡張 ROM 装着 D4000-	0	GPIB	インターフェイスボードなし		
Ш		D5FFFh	1	GPIB	インターフェイスボードあり	0	
		拡張 ROM 装着	0	なし	7 7 5 1 5 W W W	-	
I		CA000~ CBFFFh	1	あり	システム手約川川	0	
		拡張 ROM 装着	0	なし	システム予約の11	0	
		CE000h~ CFFFFh	1	あり	ンベノムブギリー	0	

□:システム設定値

(注1): これらの拡張 ROM 空間はシステムで予約しています。

4.2 メモリスイッチ

メモリスイッチ SW5

名称 SW5

メモリ番地 A3FF2h

76543210 システム設定値 00h (00000001)

		機能				18	味	BASIC	MS-DOS
		使用するブリン	0	16년 :	プリ:	4		0	0
		7	1	PC-PI	R系の2	422	プリンタ	0	· O
		デバイス名の順 位指定	0	フロッピーディスクドライブ→ハードディスクド ライブの順にデバイス名を割り当てる					
		 ハードディスクドライブ→フロッピーディスクド ライブの順にデバイス名を割り当てる 							
		ハードディスク	0	使用す	.0				
		ー ユーザ識別名使り	1	便用!		10			
L		画面ハード	0	11333	前的八	Ľ-	0		
		26~	1	カラ-	画面	- F	2 K-9(1)		
		システムの立ち 上げ装置の指定	0	0	0	0	フロッピーディスクドライブ →ハードディスクドライブの 順にサーチ	Tr.	
			0	0	1	0	640KB フロッピーディスクド ライブを立ち上げ装置とする (他の装置は読みにいかない)		
-	-		0	1	0	0	1MB フロッピーディスクドラ イブを立ち上げ装置とする(他 の装置は読みにいかない)	0	0
			1	0	1	0	ハードディスクドライブ1を 立ち上げ装置とする(他の装置 は読みにいかない)		
			1	0.	1	1	ハードディスクドライブ2を 立ち上げ装置とする(他の装置 は読みにいかない)	1	

□:システム設定値

(注1):メモリスイッチ SW6-4が1で、PC-PR 系カラープリンタが接続されている場合にカラーでハードコピーをとることができます。8色モードのみです。

■ メモリスイッチ SW6

76543210

名称 SW6

メモリ番地 A3FF6h

システム設定値 00h (00000000)

	機能		意味	BASIC	MS-DOS
	- 未使用	0	常にりにする		
	未使用	0	常にりにする		
_	未使用	0	常にりにする		
	モニタモード 拡張機能使用	0	使用しない		
		1	使用する	0	
	(A) (A) / S - F	0	使用しない		
	コピー拡張機能	1	使用する	0	
	未使用	0	常にりにする		
	- 未使用	0	常に0にする		
	未使用	0	常にりにする		

□:システム設定値

4.2 メモリスイッチ

■ メモリスイッチ SW7

名称 SW7 メモリ番地 A3FFAh システム設定値 00h (00000000)

このスイッチはユーザが定義して使えるメモリスイッチです。通常は使用 しません。

第 2 部

応用活用編

第2部 応用活用編 目次

第1章 ハードウェア	-119
1.1 ハードディスクドライブの使い方	-119
ハードディスクの使い方	-119
ハードディスクのバックアップとリストアー	120
バックアップとリストアの方法	-121
ハードディスクとオペレーティングシステム	-122
物理フォーマットと論理フォーマットはどう	
come a contract of	123
標準フォーマットと拡張フォーマット――	124
PC-286VF-H20でのフォーマット操作例—	-126
PC-286VF-H40でのフォーマット操作例	133
ハードディスクと階層ディレクトリー	-140
ディレクトリの作り方と使い方	143
買ったばかりのハードディスクで不良セク	タカニ
あると表示された	144
フロントエンドプロセッサを切り換えて使う	-145
ハードディスクからオペレーティングシス	7 L
を起動できない	-147
ハードディスクからアプリケーションソフ	15
起動できない	147
1.2 RAM ボードの使い方	148
RAM ディスクとキャッシュディスク、どん	なときに
使えば良いか	148
RAMディスクの有効な活用方法	-150
1.3 CPU とメモリー	151
1.4 目的によって最適なプリンタがある―――	152
1.5 機種の違うコンピュータどうしのデータ店	奥最
後の手段	-153
1.6 データ通信すると正常に動作しない	-154
1.7 プリンタで印字すると特定の文字だけ印字さ	n
ない	155
1.8 カレンダ時計はどんな役にたっているか-	155
1.9 クロックスピードは速いほど良い?	156
1.10 数値演算プロセッサをつけると計算速度に	14
れくらい速くなるか	-158
1.11 ノーマルモードとアドバンスドモードはと	
いうときに切り換えるのか・	159
1.12 出力用電源コネクタの容量に気を付けて-	
7011 (5)11 (1) (5) (6) (6) (7) (6) (6) (7) (6) (7)	1.00
第2章 ソフトウェア	-161
2.1 システムディスクとはどんなディスクか――	-161
2.2 IBM PC のデータが日本語 MS-DOS で使え	5-162
2.3 IBM PC/AT 用フォーマットのディスクを作	5-163
2.4 エディタやワープロを使わないてファイルを	11:
るには	164
2.5 プログラム立ち上げのたびに目付と時刻のみ	Ji
が出るのが煩わしい	165
2.6 カレントディレクトリが分からない―――	166
2.7 CONFIG.SYS ファイルの役割は	167
2.8 ワイルドカードを使うときは気を付けて――	168
2.9 MS-DOS のテキストファイルとは―――	-170
er a de la consti	
第3章 その他	-173
3.1 ディスクには必ずラベルをつけよう	-173
3.2 III JIS コードと新 JIS コードはどこが違う?-	
3.3 日本語 JIS コードとシフト JIS コード――	-175
3.4 システムディスクとライトプロテクト―――	-176

第 1 章 ハードウェア

1.1 ハードディスクドライブの使い方

1.1 ハードディスクドライブの使い方

■ ハードディスクの使い方

ハードディスクは膨大な量の情報を記憶できるので、ついつい何でもハードディスクにセーブするということになりがちです。しかし、ひとたびなんらかの事故でハードディスクの情報が読めなくなると取り返しがつきません。バックアップを取っておけば良いのですが、現実には頻繁にバックアップをとることはなかなか難しいようです。

そこで、次のように考えて見たらどうでしょう。

ハードディスク購入の理由の第1はアクセスが速いことだという人や、何本もソフトウェアを使っていて、ソフトウェアを変えるたびにフロッピーディスクを差し換えるのが面倒だという人は、ハードディスクにはソフトウェアだけ入れて、作成したデータはフロッピーディスクに記録しておくと良いでしょう。ソフトウェアにはオリジナルのフロッピーがあります。ハードディスクの内容が壊れても、ソフトウェアだけが入っていた場合は再度インストールすれば済みます。ワープロの辞書などせっかく使いやすくした辞書を失いたくない場合は、ときどき辞書ファイルをバックアップ用のフロッピーにコピーするようにすればよいのです。この場合は COPY コマンドを使って簡単に行えます。

どうしてもデータをハードディスクに入れたい場合は、必ずバックアップ をする必要があります。次項をお読みください。




ハードディスクのバックアップとリストア

バックアップとはハードディスクに記録したデータをほかの記憶装置 (フロッピーディスクやストリーマなど) に移して保管することをいいます。リストアとはバックアップしたデータを元どおりにハードディスクに記録し直すことをいいます。

ハードディスクドライブの最大の利点は大量のデータを記録できるという 点ですが、この利点が逆にバックアップが必要な最大の理由にもなっていま す。大量のデータが1つのメディアに記録されているため、万が一ハードディスクドライブが故障したときは、記録してあるデータがすべて消えてしま います。バックアップを行っておけば、バックアップした時点でのデータは そっくり取り戻せることになり、損害が小さくてすむわけです。

ハードディスクドライブはフロッピーディスクドライブと比べると非常に 精密な構造になっており、振動や衝撃に対しては弱くなっています。また、 ハードディスク自体も非常に高密度でデータを記録するようになっているため、フロッピーディスクと比べるとデータエラーの発生する確率が高いと言えます。もちろんデータエラーのおそれのある部分は出荷時に不良セクタとしてあらかじめ登録してその部分にはデータの読み書きをしないようにしていますが、それでも長期間使用しているとデータエラーが発生することがあります。

このようにハードディスクドライブはデリケートな記憶装置なので、万が 一に備えてデータをできるだけ頻繁にバックアップする必要があるのです。



1.1 ハードディスクドライブの使い方

バックアップとリストアの方法

ハードディスクのバックアップの必要性については前項で説明しました。 では実際にはどんなふうにしてバックアップ、リストアをすれば良いのでしょうか。

バックアップのための記憶装置としては、ストリーマとフロッピーディスクの2つが挙げられます。ストリーマはハードディスク内のデータを専用のテープに記録する装置で、バックアップを高速に行うことができますが高価です。ここではもっと簡単なバックアップの方法として、フロッピーディスクへのバックアップについて説明します。

●アプリケーションソフトでのバックアップ

アプリケーションソフトでの作業を行ってデータをセーブするときに、セ ーブを2回行って、ハードディスクとフロッピーディスクの2つのドライ ブにセーブするようにします。

データのセーブのたびに、2回ずつセーブをしなければならないのが面倒 だという場合は次のようにすると良いでしょう。

● COPY コマンドでのバックアップ

COPY コマンドは MS-DOS 上で動作するアプリケーションソフトのシステムディスクに入っています。ハードディスクにデータをセーブしてアプリケーションソフトを終了したら、COPY コマンドで重要なファイルを指定してフロッピーディスクにバックアップします。

この場合、ハードディスク内にデータ専用のサブディレクトリを作っておくとさらに便利です。COPY コマンドは1つのディレクトリに記録されているファイルをそっくりバックアップすることができます。

●バックアップ用のソフトウェアを使う

市販されているアプリケーションソフトの中には、バックアップ用のユーティリティもあります。このようなアプリケーションソフトを使うと、バックアップをより簡単に行えます。

● BACKUP コマンド、RESTORE コマンド

MS-DOS V3.1を持っている場合、このコマンドを使うことができます。 COPY コマンドではバックアップするデータはドライブ名やディレクト リ名、ファイル名でしか指定できませんが、これらのコマンドではさらに いろいろな方法でバックアップするデータを指定できます。

ハードディスクとオペレーティングシステム

ハードディスクは大変便利な装置ですが容量40MBのハードディスクでは 使えないオペレーティングシステムがありますので注意してください。

オペレーティングシス	ハードディスクの容量 テム	20MB	40MB
MS-DOS V3.1		使用可	使用可
Me type Va 11	セイコーエプソン(株)製	使用可	使用可
MS-DOS V2.11	そのほか	使用可	使用不可
Disk BASIC		使用可	使用可

ただし、発売時期の古い Disk BASIC(セイコーエプソン製: PC286P01/PC286P04など) には40MB ハードディスクで使用できないものがあります。 本製品に添付されている日本語 Disk BASIC V3.0は40MB までのハードディスクで使用することができます。

また、アプリケーションソフトにバンドルされている MS-DOS は V2.11 です。したがって、そのままでは40MB のハードディスクで使用することは できません。40MB のハードディスクで使用するためには、MS-DOS V3.1 上でアプリケーションソフトを使用しなければなりません。

1.1 ハードディスクドライブの使い方

■ 物理フォーマットと論理フォーマットはどう違う

ハードディスクもフロッピーディスクと同じようにフォーマットをしなければ使うことはできません。

しかし、ハードディスクの場合はフロッピーディスクと違って物理フォーマットと論理フォーマットという2つの段階に分けてフォーマットします。 では、この2つのフォーマットはどのようなものなのでしょうか。

●物理フォーマット

物理フォーマットは「全領域・消去」(日本語 Disk BASIC)、「装置初期化」 (MS-DOS) などとも呼ばれます。ハードディスクを購入して使い始める ときには、何よりも先にこの物理フォーマットをしなければなりません。 物理フォーマットでは、ハードディスクのデータ記録面を区切ってデータ の格納場所を作ります。

物理フォーマットをした段階では、ハードディスク上にはデータの格納場所ができただけで、オペレーティングシステムがハードディスク上のデータを管理するために必要な情報はどこにもありません。逆にいえば、物理フォーマットはどのオペレーティングシステムで行っても差はないということになります。

●論理フォーマット (領域確保)

論理フォーマットは「領域確保」(日本語 Disk BASIC/MS-DOS) とも呼ばれます。

物理フォーマットが行われたハードディスクに対して、どこからどこまで の領域をどのオペレーティングシステムで使うかを決めます。また、オペ レーティングシステムがハードディスク上のデータを管理するために必要 なデータを書き込みます。

物理フォーマットに続いて論理フォーマットを行うことによって、初めて ハードディスクにデータを書き込んだり、ハードディスク上のデータを読 み込むことができるようになります。

ただし、ハードディスクの場合はフォーマットが終わってもすぐにデータ を読み書きすることはできません。フォーマットが終わったら必ずリセット をしなければなりません。リセットをしてそのオペレーティングシステムが 起動した時点からハードディスクが使用できる状態になります。

■ 標準フォーマットと拡張フォーマット

ハードディスクのフォーマット形式には、標準フォーマットと拡張フォーマットという2つの形式があります。これは物理フォーマットと論理フォーマットのように処理の段階の違いを表すものではなく、フォーマットの形式 (フォーマット後のハードディスクの状態) の違いを表すものです。

では、拡張フォーマットは標準フォーマットに比べてどの部分が「拡張」 されているのでしょうか。

標準フォーマットと拡張フォーマットの違いは、オペレーティングシステムで確保した領域と IPL の関係にあります。

IPLとは Initial Program Loader の略で、この中にはハードディスクからオペレーティングシステムを起動するのに必要な情報が入っています。

フォーマット形式	IPL
標準フォーマット	ハードディスクの先頭に1つある
拡張フォーマット	確保した領域のひとつひとつについている

図で説明すると、次のようになります。

標準フォーマット

拡張フォーマット

_	_	_	I	P	L			_
		+	9.7	S.	9	. 7	17	4.
**	SÞ	-	+ /	5	7	27	; +	47
			- 6	×.	~ `			7



前ページのようなオペレーティングシステムの領域と IPL の関係の違い によって、ハードディスクから起動できるオペレーティングシステムが次の ように異なります。

フォーマット形式	起動できるオペレーティングシステム
標準フォーマット	1種類。 起動できるオペレーティングシステムは登録されている IPLによって決まる。
拡張フォーマット	IPL が登録されているオペレーティングシステムのいすれか。 スタートアッププログラムによる選択が可能。

このほかにも、拡張フォーマットには標準フォーマットに比べて次のような違いがあります。

- MS-DOS、Disk BASICの領域を2つ以上確保できる。 標準フォーマットでは MS-DOSの領域と Disk BASICの領域をそれぞれつずつしか確保できませんが、拡張フォーマットではそれぞれの領域を2つ以上確保することができます。
- ●領域の使用状態/休止状態を選択できる 拡張フォーマットではひとつひとつの領域を使用状態にしたり休止状態に することができます。休止状態の領域は使用できません。ただし、同時に 使用状態にできる領域の数は1つまたは4つです。(使用するオペレーティ ングシステムによって異なります。)
- MS-DOSではクラスタの大きさが変わる
 クラスタというのは、オペレーティングシステムがディスク上のデータを管理する最小単位です。

MS-DOS の場合、標準フォーマットでは、1クラスタの大きさは領域の大きさに関係なく8KBです。しかしこのままでは40MBという大容量のデータを管理することができないので、拡張フォーマットでは領域の大きさに合わせてクラスタの大きさも変えています。

領域の大きさ	1クラスタの大きさ
10MB	4KB
20MB	8KB
40MB	16KB

PC-286VF-H20でのフォーマット操作例

(MS-DOSV2.11による20MB ハードディスクのフォーマット)

本機をお使いの方の中には市販のアプリケーションソフトだけお持ちで、MS-DOS のシステムディスクをお持ちでない方もいると思われます。そのような方がハードディスクを使うためのフォーマットの方法を説明します。市販のアプリケーションソフトの MS-DOS は V2.11がほとんどです。ここでは、セイコーエプソン (株) 製の MS-DOS V2.11で20MB のハードディスクをフォーマットします。40MB のハードディスクのフォーマットについては V3.1が必要ですので、次項で説明します。Disk BASIC でのフォーマットについては V3.1が必要ですので、次項で説明します。Disk BASIC ユーザーズマニュアルを参照してください。

まず、MS-DOS を立ち上げてください。自動的にアプリケーションソフト が立ち上がった場合は何もせずに終了してください。画面の左端に

A>

と表示されたら、dir f *.* と入力して 9-1 を押します。

A>dir [f * . *

rとfの間にスペースを入れます。表示されたファイル名の中に

FORMAT.COM

があるかどうか調べてください。あれば、ハードディスクのフォーマットが できます。なければ、お手持ちのアプリケーションソフトをすべて同様に調 べてみてください。

FORMAT、COM があるものとして説明を進めます。ハードディスクが内 蔵されているか増設されていて、ディップスイッチとメモリスイッチの設定 が正しいものとします。 ①次のように入力します。 FORMAT □/H 次のように表示されます。

HDD FORMAT	MB	名	称	IPL	MB	名	称	IPL
装置番号: 1	2				12			
未フォーマット	4				13			
処理:終 了	56				15 16			
領域確保					18			
IPL	8 9 10				19 20			
装置変更								
領域解放								
装置初期化								

左右カーソルキーで処理を選びリターンキーで実行、ESCキーで中止します。

注意:装置初期化を実行するとすべての情報が失われます。

装置初期化開始

装置初期化中止

HDD FORMAT	1	名	称	IPL	MB 11	名	称	
装置番号: 1 未フォーマット	3			1	13			l
ペフォーマット 処理:終了	5				15 16			ı
領域確保	6789				17 18			ŀ
IPL	10		-		19 20	32	100	l.
装置変更								
領域解放								
装置初期化								
装置初期化実行中	×	MB						

左右カーソルキーで処理を選んでください。 リターンキーで実行、ESCキーで中止します。

領域確保開始

領域確保中止

⑤ で「領域確保開始」を選んで「」を押します。 画面の下部のメッセージが次のように変わります。


上下カーソルで領域の開始位置を選んでください。 リターンキーで決定、ESCキーで中止します。 上下カーソルで領域の終了位置を選んでください。 リターンキーで領域確保を開始、ESCキーで中止します。

7確保したい領域の終わりを指定します。


領域解放

装置初期化

■ プラーソルを確保したい終わりの領域に移動します。「名称」の部分が反転表示されている領域が確保される領域になります。



上下カーソルで領域の終了位置を選んでください。 リターンキーで領域確保を開始、ESCキーで中止します。



論理フォーマット実行中は、画面の下部に「領域確保実行中」と表示され、 現在何 MB 目を物理フォーマット中かを表示します。また、論理フォーマットの終了した領域は「名称」の部分に「MS-DOS」と表示されます。

9論理フォーマットが終了すると、画面下部のメッセージが次のように変わ ります。

左右カーソルキーで処理を選んで下さい。 リターンキーで実行、ESCキーで中止します。

システムを転送する

システムを転送しない

ハードディスクからオペレーティングシステムを立ち上げる必要がない場合は、「システムを転送しない」にカーソルを合わせて 2-1 を押します。この場合①の画面が表示されますので①の操作をしてください。

10システムファイルの転送が終わると画面下部のメッセージが次のように変わります。

左右カーソルキーで処理を選んで下さい。 リターンキーで実行、ESCキーで中止します。

IPLを登録する

IPLを登録しない

IPL とは Initial Program Loader の略です。ハードディスクから MS-DOS を起動するためには、システムの転送と共に IPL の転送も行わなければなりません。

■ て「IPLを登録する」を選んて「」を押します。

11画面下部のメッセージが次のように変わります。

ボリュームラベルを入力して下さい。(無入力なら登録しません) >

ボリュームラベルはハードディスクに付ける名前のようなものですが、必ずしも必要ではありません。

ボリュームラベルをつけるときは半角文字で11文字以内で入力して「」」 キーを押します。

必要なければ「」」だけを押してください。

画面下部に次のメッセージが表示されます。

左右カーソルキーで処理を選びリターンキーで実行、ESCキーで中止。

注意:ハードディスク初期化後はシステムのリセットが必要です。

システムをリセットする

リセットせずに終了


13フォーマット後リセットして、新しく立ち上がったときからハードディス クが認識されます。

で「システムをリセットする」を選んで「」を押します。

14新しく本機から起動する際にハードディスクが認識され、使用可能となります。この場合、フロッピーディスクドライブからオペレーティングシステムが立ち上がります。ハードディスクのドライブ名はCになります。ハードディスクにプログラムやデータファイルをコピーするにはCOPYコマンドを使います。

注意

フォーマットの際にシステムと IPL を転送していれば、ハードディスクから MS-DOS を起動することができます。ハードディスクから MS-DOS を立ち上げるにはフロッピーディスクドライブのレバーを回して水平にして、システムディスクを抜いてからリセットしてください。この場合ハードディスクがドライブAとなり、内蔵フロッピーディスクドライブ1がドライブB、内蔵フロッピーディスクドライブでとなります。ハードディスクのみを立ち上げ装置とするようにメモリスイッチ SW5を設定すれば、システムディスクを抜き取る必要はありません。



1.1 ハードディスクドライブの使い方

PC-286VF-H40でのフォーマット操作例

(MS-DOS V3.1による40MB ハードディスクのフォーマット)

MS-DOS Ver3.1などの拡張フォーマットをサポートしているオペレー ティングシステムをお持ちの方は40MB ハードディスクを使うことができます。

40MBのハードディスクは MS-DOS V3.1 か本機に添付の日本語 Disk BASIC Ver3.0でしかフォーマットできません。ここでは、セイコーエプソ ン(株)製のMS-DOS V3.1でのフォーマットを説明します。Disk BASICで のフォーマット方法については、本体に添付されている日本語 Disk BASIC ユーザーズマニュアルをお読みください。

注意

MS-DOS V3.1で20MB 以下のハードディスクをフォーマットすること もできます。操作方法は20MB の場合と同じです。

MS-DOS V3.1の FORMAT コマンドのファイル名は、FORMAT.EXE または FORMAT.COM です。

①フロッピーディスクドライブに MS-DOS V3.1のシステムディスクをセットして立ち上げ、FORMAT/H を実行します。 次のように表示されます。

HDD FORMAT	MB 名	称	状態	システム	MB	名	称	状態	システム
装置番号: 1	2 3				21 22 23				
未フォーマット	4 5				24				
処理:終 了	6				26				
領域確保					28				
状態変更	8 9 10				30				
装置変更	11 12				32				
領域解放	14				34				
装置初期化	12 13 14 15 16 17 18 19				24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 37 38				
	18				38 39				
	20				40				

上下カーソルキーで処理を選んでください。リターンキーで実行します。

左右カーソルキーで処理を選びリターンキーで実行、ESCキーで中止します。 注意:装置初期化を実行するとすべての情報が失われます。

装置初期化開始

装置初期化中止

- ③ で「装置初期化開始」を選んで「」を押します。
- 4物理フォーマットが開始されます。

物理フォーマット実行中は、画面の下部に「装置初期化実行中」と表示され、現在何 MB 目を物理フォーマット中かを表示します。また、物理フォーマットの終了した領域は「名称」の部分が反転表示になります。

HDD FORMAT	MB	名	称	状態	システム	MB	名	称	状態	システム
装置番号: 1	2			-1		21 22		2 2	80)	
未フォーマット	4			-		24				
処理:終 了	234567			88		26				
領域確保	8			ш.		28			100	
状態変更	8 9 10			800		30				
装置変更	11			10		32				
領域解放	13					34			ш	
装置初期化	14 15 16			ш.		36			8	
	17 18 19			100		22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39			- 11	
	19			-		39 40				

装置初期化実行中 ×MB

×が40になり、画面の「名称」の部分の反転表示が消えると物理フォーマットは終了です。

して「」を押しまっ	t.	■ でカーソルを「領域確保」 示されます。	に移動
左右カーソルキーでダ リターンキーで実行、 領域確保開始 6	ESCキーで中 域確保開始」	中止します。 領域確保中止 を選んで「」」を押します。	
ます。「一を押する	ESCキーで 食を指定しまった。 いか確保した 画面が次の	で中止します。	•
HDD FORMAT 装置番号: 1 拡張フォーマット 処理:終 質域確保 状態変更 装置変更 領域解放	MB 名称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	大熊 システム MB 名 称 状態 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36	度 システム

8確保したい領域の終わりを指定します。

■ プラーソルを確保したい終わりの領域に移動します。「名称」の部分が反転表示されている領域が確保される領域になります。

HDD FORMAT	- MB	名	称	状態	システム	MB	名	称	状態	システム
装置番号: 1	2		183			21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40				
拡張フォーマット	4					24				
処理:終 了	234567	-				26				
領域確保	8					28				
状態変更	8 9 10					30				
装置変更	11 12 13					32				
領域解放	14					34				
装置初期化	14 15 16 17 18 19					36				
	18					38				
	20					40				

上下カーソルで領域の終了位置を選んでください。 リターンキーで領域確保を開始、ESCキーで中止します。

9 - を押すと画面下部のメッセージが次のように変わります。

領域の名称を入力して下さい。デフォルトは"MS-DOS Ver3.1"

拡張フォーマットでは、領域に名称をつけることができます。名称は半角 文字で16文字文以内でつけてください。

何も入力せずに [-] を押すと、「MS-DOS Ver3.1」が名称となります。

10領域の名称を入力して を押すと、領域確保が実行されます。

HDD FORMAT	MB 名称	状態 システム	MB 名 称	状態システム
装置番号: 1	1 MS-DOS Ver 2 MS-DOS Ver	3.1	21 22	
拡張フォーマット	3 MS-DOS Ver 4 MS-DOS Ver	3.1	23 24	
処理:終 了	6		26	
領域確保	1		28	
状態変更	8 9 10		24 25 26 27 28 29 30 31 32	
装置変更	12 13		31	
領域解放	14		33 34	
装置初期化	14 15 16		34 35 36	
	18		37 38	
	19 20		39 40	

領域確保実行中 ×MB

論理フォーマット実行中は、画面の下部に「領域確保実行中」と表示され、現在何 MB 目を論理フォーマット中かを表示します。また、論理フォーマットの終了した領域は「名称」の部分に「MS-DOS Ver 3.1」と表示されます。

11論理フォーマットが終了すると、画面下部のメッセージが次のように変わります。

左右カーソルキーで処理を選んで下さい。 リターンキーで実行、ESCキーで中止します。

システムを転送する

システムを転送しない

12システムファイルの転送が終わると画面下部のメッセージが次のように変わります。

ボリュームラベルを入力して下さい。(無入力なら登録しません)

ボリュームラベルはハードディスクに付ける名前のようなものですが、必
ずしも必要ではありません。
ボリュームラベルをつけるときは半角文字で11文字以内で入力して
を押します。
必要なければし」だけを押してください。
13確保した MS-DOS 領域を MS-DOS のドライブとして認識するか、無視
するかの指示をします。
■ 「 でカーソルを「状態変更」に移動して 「」を押します。
14画面下部のメッセージが次のように変わります。
上下カーソルキーで変更する領域を選んで下さい。
上下カーソルキーで変更する領域を選んで下さい。 リターンキーで変更、ESCキーで中止します。
注意:一度に最大4つの領域を「使用」にすることができます。
■ します。 「大態」の項が「休止」となっている 領域に移動して を押します。
15指定した領域が「使用」となります。
16次にフォーマットを終了するために 1 でカーソルを「終了」に 移動して を押します。 画面下部に次のメッセージが表示されます。
左右カーソルキーで処理を選びリターンキーで実行、ESCキーで中止。
注意:ハードディスク初期化後はシステムのリセットが必要です。
システムをリセットする リセットせずに終了
17フォーマット後リセットして、新しく立ち上がったときからハードディス
クが認識されます。
● で「システムをリセットする」を選んで「● を押します。
18本機のフロッピーディスクドライブから MS-DOS が立ち上がります。ハ
ードディスクのドライブ名はCになります。ハードディスクにプログラム

やデータファイルをコピーするには COPY コマンドを使います。

参考

領域確保で確保した領域にシステムファイルを転送した場合は、前述の操作手順の16から続いて、次のようにするとハードディスクから MS-DOS を立ち上げることができます。

17フロッピーディスクドライブのイジェクトボタンを押して、システムディスクを抜き取ってリセットします。 次の画面が表示されます。

領域NO 領域名称

立ち上げ方法選択

- MS-DOS Ver3.1 立ち上げ動作 自動立ち上げ設定 次のドライブ
 2
 3
- 18カーソルを「立ち上げ動作」に合わせて「」を押します。 MS-DOS が立ち上がります。

また、常にハードディスクから MS-DOS を起動するように設定することもできます。この場合、ITから続いて次のように操作します。

- 18上記の17の画面でカーソルを「自動立ち上げ設定」に合わせて「」を押します。
- 19上記の18の説明に従って MS-DOS を立ち上げます。
- 20 SWITCH コマンドを実行して、立ち上げ装置を 1 台目(または 2 台目) のハードディスクドライブに設定します。
- ②I SWITCH コマンドを終了して、ディップスイッチ SW2-5を ON にします。
- ②コンピュータの電源をオフにします。 これ以降、コンピュータを立ち上げる際にフロッピーディスクがセット されていても常にハードディスクから MS-DOS が立ち上がります。

■ ハードディスクと階層ディレクトリ

ハードディスクドライブで MS-DOS や MS-DOS 上で動作するアプリケーションソフトを使う際に、ぜひ知っておいて欲しいことのひとつに階層ディレクトリというものがあります。


ハードディスクドライブには非常にたくさんのファイルを登録することが できます。登録してあるファイルが5、6個のうちは、ファイル名を見れば どんな内容かがわかりますが、ファイルが20個、30個と増えてくるとファイ ル名を見てもどんな内容のファイルだったか覚えきれなくなってきます。

このようにたくさんのファイルを扱う場合、ファイル名だけで管理するのでなく、ファイルをいくつかのグループに分けて、そのグループ名で管理した方が便利です。MS-DOSでは、このグループ分けのためのファイルの登録簿をディレクトリと呼び、ファイルと同じようにディレクトリ名という名前を付けて管理します。

また、ディレクトリは1つのディスクの中にいくつでも作ることができ、 あるディレクトリの中に別のディレクトリを作ることもできます。ですから、 ディレクトリとディレクトリの間に親子関係ができます。この関係が階層的 な構造になっているため、これを階層ディレクトリ構造と呼びます。

ただし、ひとつだけ、ほかのディレクトリの中に作ることのできないディレクトリがあります。これをルートディレクトリと呼び、円マーク (¥) で表します。ルートディレクトリはフロッピーディスクやハードディスクをフォーマットしたときに自動的に作られるディレクトリで、すべてのファイルやディレクトリはルートディレクトリの中に作られます。

次に階層ディレクトリ構造の例を示します。次の図で、枠線で囲ってある のがディレクトリで、そのほかはファイルです。



前ページの階層ディレクトリ構造を説明します。

まずルートディレクトリの1つ下の階層を見てください。ここには4つのファイルと、5つのサブディレクトリがあります。

ここにある4つのファイルはルートディレクトリにないと意味のないファイルです。MS-DOSのファイルやワープロソフトの辞書ファイルの中には、必ずルートディレクトリになければならないものがありますので注意してください。

SYSTEM には MS-DOS のシステムディスクに入っていたファイルが 保存されています。

WPにはワープロソフトで使うプログラムファイルが保存されています。
DBにはデータベースソフトで使うプログラムファイルが保存されていま
す。いくつものアプリケーションソフトを使う場合は、このようにアプリケーションソフトごとにディレクトリを作って、その中にアプリケーションソフトを入れておきます。

BUNSHOにはワープロソフトで作った文書ファイルが保存されています。

DATAにはデータベースソフトのデータが保存されています。この例では、DATAの中にさらにURIAGE とJINJIというディレクトリを作ってデータを保存しています。1つのディレクトリの中に入れるファイルが多くなりすぎたときは、このようにディレクトリの中にディレクトリを作って、ファイルを分類して管理します。

■ ディレクトリの作り方と使い方

では、続いてディレクトリの作り方や階層ディレクトリ構造でのファイル の指定方法について説明します。

新しくディレクトリを作るには「MKDIR」(または「MD」) コマンドを使います。

書式: MKDIR ロバス名 🚽

またカレントドライブと同じように、ディレクトリ名を指定しないときに 参照するディレクトリをカレントディレクトリといいます。カレントディレ クトリを変更するには「CHIIR」(または「CD」) コマンドを使います。

書式: CHDIR ロパス名 🗐

「パス名」とは、目的のディレクトリを示す名前です。ルートディレクトリ、またはカレントディレクトリを基点として、親または子に当たるディレクトリをたどっていき、目的のディレクトリを指定します。

目的のディレクトリの親に当たるディレクトリは2つのピリオド (..) で表し、子に当たるディレクトリは直接ディレクトリ名で表します。また、ディレクトリ名とディレクトリ名の区切りには円マーク (Y.) を使います。

例えば BUNSHO ディレクトリの下の SHGAI ディレクトリの中の PARTY.DOC ファイルを指定するには、パス名は次のようになります。

- ●ルートディレクトリから指定する場合 ¥BUNSHO¥SHAGAI¥PARTY.DOC
- ●カレントディレクトリが「BUNSHO」の場合 SHAGAI¥PARTY.DOC

■ 買ったばかりのハードディスクで不良セクタがあると表示された

MS-DOSのCHKDSK コマンドでハードディスクを調べると、新品のハードディスクでも、次のように不良セクタがあると表示されることがあります。

A>CHKDSK C:

XXXXXXXXXXバイト:全ディスク容量

XXXXXXバイト:×個のシステムファイル XXXXXXバイト:××個のユーザファイル

XXXXXXバイト:不良セクタ ←不良セクタの容量を

XXXXXXXXXXバイト:使用可能ディスク容量 表示します。

XXXXXXバイト: 全メモリ

XXXXXXバイト:使用可能メモリ

しかし、このように表示されても、そのハードディスクが不良品というわ けではありません。

ハードディスク上には読み書きの際に比較的エラーの起きやすい場所が製造時からいくつか存在します。このような場所にデータを書き込むと、始めのうちは正常に読み書きができても、後でデータを読み出すことができなくなるおそれがあります。このため、このような場所は出荷時に不良セクタとして登録しておくとオペレーティングシステムはその場所を自動的にスキップして使用します。

オプションの内蔵パードディスクユニットの場合、不良セクタの大きさが 次の値以下ならば不良品ではありません。

- PC-286VF-H20の場合: 524,288バイト
- · PC-286VF-H40の場合: 1,638,400パイト

また、ハードディスクドライブを長期間使用していると、使用中に不良セクタが発生することもあります。不良セクタが1つできるとハードディスクの容量は約16KB (日本語 MS-DOS の標準フォーマットの場合) 減ってしまいます。

これらはハードディスクが持っている特性で、修理などで記憶容量を回復 することはできません。このようなときのために、重要なデータやプログラ ムはできるだけ頻繁にバックアップするようにしてください。

フロントエンドプロセッサを切り換えて使う

1人でいくつものアプリケーションソフトを使うとき、ハードディスクは 大変便利な装置です。ハードディスクにいくつかのアプリケーションソフト のプログラムなどを入れておけば、オペレーティングシステムを立ち上げた あと、使用するアプリケーションソフトを選んで立ち上げれば、いちいちフロッピーディスクを差し換える必要がありません。

しかし、アプリケーションソフトごとに使用しているフロントエンドプロセッサ (日本語入力機能など) が違う場合は少し事情が違ってきます。使用できるフロントエンドプロセッサはオペレーティングシステムの立ち上げ時に決まるため、フロントエンドプロセッサを変更する場合はオペレーティングシステムから立ち上げ直さなければなりません。

このような場合は、次のようにすると良いでしょう。

●起動用のフロッピーディスクを用意する

アプリケーションソフトのプログラム本体や辞書ファイルなどはハードディスクに登録し、これとは別にフロントエンド・プロセッサごとに起動用のフロッピーディスクを用意します。使用したいアプリケーションソフトごとに起動用のフロッツピーディスクを使い分ければフロントエンド・プロセッサを切り換えて使うことができます。

また、MS-DOS V3.1をお持ちの場合は、次のようにしても良いでしょう。

● ADDDRV / DELDRV コマンドを使う

日本語 MS-DOS V3.1には ADDDRV と DELDRV というコマンドが用意されています。 ADDDRV はシステムを起動し直すことなくデバイスドライブを組み込むコマンド、DELDRV は ADDDRV で組み込んだデバイスドライバを取り外すコマンドです。

これらのコマンドを使えば MS-DOS を起動し直すことなくフロントエンド・プロセッサを切り換えることができます。

ただし、ADDDRV コマンドでフロントエンド・プロセッサを組み込んだ場合、通常よりもメモリを余計に使うので注意が必要です。

●拡張フォーマットでフォーマットする

セイコーエプソン (株) 製の MS-DOS V3.1でハードディスクを拡張フォーマットした場合、最大で 8 個の領域を確保でき、そのうち 4 個を同時に使用することができます。

拡張フォーマットしたハードディスクからシステムを立ち上げる場合、スタートアッププログラムが起動します。スタートアッププログラムではどの領域からシステムを立ち上げるかを選択できますので、目的のフロントエンドプロッセッサを組み込んだ領域からシステムを立ち上げることができます。

この場合はシステムを立ち上げ直さなければなりませんが、ADDDRV コマンドのようにメモリを余計に使うことはありません。

ハードディスクからオペレーティングシステムを起動できない

次の原因が考えられます。

●ハードディスクから起動できるように設定してない。


ハードディスクをフォーマットする際に、起動用の設定をしていなければ ハードディスクからオペレーティングシステムを立ち上げることはできま せん。また、拡張フォーマットの場合は、確保した領域を「使用可能」に しなければドライブとして認識されず、「自動立ち上げ」に設定しておかな ければ電源を入れたときに自動的に立ち上がりません。

1.1 ハードディスクドライブの使い方

ハードディスクからアプリケーションソフトを起動できない

次の原因が考えられます。

●アプリケーションソフトがハードディスクをサポートしていない。 市販のアプリケーションソフトにはハードディスクからの立ち上げを考慮 していないものがあります。例えば、コピープロテクトがかけられている ものには、ハードディスクにソフトウェアを転送できたように見えても、 ハードディスクからの立ち上げができないものがあります。また、システムディスクがフロッピーディスクドライブにセットされていないと、ハードディスクから立ち上げできないようになっているものもあります。



1.2 RAM ボードの使い方

1.2 RAM ボードの使い方

RAM ディスクとキャッシュディスクはどんなときに使えば良いか

RAM ボードの一般的な使い方として、RAM ディスクとキャッシュディスクがあることは「第3章 使用する装置」の「RAM ボード」で説明しました。

では、RAM ディスクやキャッシュディスクはどんなときに使うと効果的 なのでしょうか。


RAMディスクやキャッシュディスクの利点は何といってもデータの読み書きが高速であるという点です。ですから、大きいファイルを何度も読み書きしたり、大量のデータを扱ったりするソフトウェアで使うのがもっとも効果的ということになります。

このことから考えると、日本語ワードプロセッサやデータベースなどのソフトウェアに使うのが最も効果的と言えるでしょう。最近のワードプロセッサの辞書ファイルなどは、それだけで1MBのフロッピーディスクを一杯にしてしまうほど大きいファイルです。またデータベースの場合も非常に多くのデータが1つのファイルに入っています。このようなファイルを RAM ディスクにコピーしておけば、フロッピーディスクやハードディスクとは比べものにならないほど漢字変換やデータ検索などの処理速度が速くなります。

では、RAM ディスクとキャッシュディスクはどのように使い分ければ良いのでしょうか。

まず RAM ディスクとキャッシュディスクの特徴を比べてみましょう。


● RAM ディスク



●キャッシュディスク

①キャッシュディスク上にないデータを読み出すとき

②キャッシュディスク上にあるデータを読み出すとき



③ディスク装置にデータを書き込むとき

このように RAM ディスクは処理速度は高速ですが、電源をオン/オフす るときに必要なファイルをディスク装置などにコピーしなければならず、特 に電源をオフにする前にファイルをコピーするのを忘れると、すべてのデー 夕が消えてしまいます。一方キャッシュディスクは処理速度は遅くなるもの の、RAM ボードとディスク装置の間での必要なファイルのコピーはすべて 自動的に行われます、このため、特別な操作は必要ありません。

したがって、作業開始時にファイルをコピーするのが面倒な場合や、作業 終了時にファイルのコピーをし忘れてしまうのが心配な場合はキャッシュデ イスクを使うのが良いでしょう。



RAM ディスクの有効な活用方法

RAMディスクは、データの読み書きを高速で行うことができますが、立ち上げるたびに必要なファイルをコピーしなければなりません。

2度や3度ならまだしも、毎日立ち上げのたびに同じ操作をするのが面倒 だ。という場合は、AUTOEXEC.BAT ファイルを利用しましょう。

AUTOEXEC.BAT ファイルの中に実行したいコマンドを入れておくと、 MS-DOS を立ち上げただけで自動的にそのコマンドを実行してくれるといいう便利なものです。

たとえば、いつもコンピュータを起動するたびに、次のような操作を繰り 返しているとします。

- I MS-DOSを立ち上げる
- ②フロッピーディスクから RAM ディスクに SEIKO.DIC と SEIKO.SYS というファイルをコピーする。
- 3 EPSON と入力してアプリケーションソフトを立ち上げる。

この場合、次のような内容の AUTOEXEC. BAT ファイルを作れば、コンピュータの電源を入れてフロッピーディスクをセットするだけで OK です。

COPY A: SEIKO. DIC C:

COPY A: SEIKO. SYS C:

EPSON

AUTOEXEC. BAT ファイルは、次のようにして作ることができます。

A>COPY CON AUTOEXEC. BAT

COPY A: SEIKO. DIC C: 2

COPY A: SEIKO, SYS C: 2

EPSON

^ Z 2 ------CTRL + Zを押します

1個のファイルをコピーしました----このメッセージが表示されたら AUTOEXEC. BATファイ

ルが作られました。

1.3 CPU とメモリ

コンピュータの中枢部分である CPU (Central Processing Unit:中央処理装置の略です)は、コンピュータ内部のメモリ上にあるデータしか直接扱うことができません。したがって、フロッピーディスクなどに記憶してあるデータは、いったんコンピュータ内部のメモリに読み込んでから処理します。では、CPU はどんなふうにしてメモリ上のデータを扱うのでしょうか。

メモリにはメモリアドレス(番地)という番号がついています。CPUがメモリ上のデータを扱うときは、このメモリアドレスでメモリのどこのデータを読み書きするかを指定します。


また CPU が扱えるメモリの大きさは CPU によって異なり、この大きさを アドレス空間と呼びます。本機に搭載されている i80286はリアルモードとプ ロテクトモードの2つの動作モードを持っており、それぞれの動作モードで アドレス空間の大きさが違います。リアルモードではアドレス空間は1MB、 プロテクトモードでは16MBです。

1.4 目的によって最適なプリンタがある

プリンタにはいろいろな種類があることは第1部第3章で述べました。こ こでもう一度使う目的からプリンタ選択の基準を考えてみます。

まず個人の趣味で使う場合には、程度の差こそあれ膨大な量の印刷をすることは考えられません。とすれば、価格、動作音、消耗品の手に入れやすさが選択の条件として優先的に考慮すべきでしょう。次に、ランニングコスト、印字品質、印字速度を考慮すれば良いでしょう。一方、仕事で使う場合は、印字速度、印字品質、ランニングコストが優先的に考慮されるべきでしょう。

	価格	動作音	ランニン グコスト	印字品質	印字速度
ドットインパクトプリンタ	普通	新。	安い	普通	普通
熱転写プリンタ	安心	静力。	少し高い	普通	遅い
インクジェットプリンタ	游い	作力・	少し高い	普通	普通
ベージブリンタ	高い	静力・	高い	良い	速い



1.5 機種の違うコンピュータどうしのデータ互換最後の手段


EPSON PC シリーズや NEC の PC-9800シリーズ以外のコンピュータをお持ちて、そのコンピュータで作ったデータを本機で利用したい場合、フロッピーディスクをそのまま読めないことがほとんどです。特に8ビットコンピュータ (エプソン QC-10など) の場合はオペレーティングシステムが違うために、本機でフロッピーディスクを直接読むことはできません。また、16ビットのコンピュータであってもオペレーティングシステムが違えば読めません。

このようなときには、RS-232C インターフェイスを通して2台のコンピュータを接続します。こうすれば、オペレーティングシステムが違うコンピュータどうしでもデータを交換することができます。接続ケーブルは、第1部第3章で説明したクロスケーブルを使います。また、双方に以下のいずれかのソフトウェアが必要です。

- EPSON PC シリーズまたは MS-DOS で動くコンピュータ
 - ・通信ソフト
 - COPY または COPYA コマンド (MS-DOS のシステムディスクに入っています)
- CP/M または CP/M-86で動くコンピュータ
 - 通信ソフト
 - · PIP コマンド (CP/M のシステムディスクに入っています)

ただし、相手のコンピュータに RS-232C インターフェイスがなければできません。市販の通信ソフトを使うのが一番簡単です。使用可能な通信ソフトについてはソフトウェア/ハードウェアライブラリーをお読みください。

このやり方で交換できるのはデータのみです。プログラムはもし転送できたとしても実行できません。



1.6 データ通信すると正常に動作しない

次の点を確認してください。

- ●通信パラメータの設定通信パラメータの設定は送り側と受け側が同じでなくてはなりません。
- ●コンピュータの設定 通信パラメータは Disk BASIC の OPEN 文、MS-DOS の SPEED コマン

通信パラメータは Disk BASIC の OPEN 文、MS-DOS の SPEED コマンド、または通信ソフトなどで設定できます。また、ディップスイッチ SW1-5と SW1-6は特に指定がない限り OFF にしておいてください。

- ●ソフトウェアの設定 ソフトウェアによっては使用する通信機器 (モデムなど) の機種を、ソフトウェア上で設定する必要があります。
- ●機器の接続

接続が正しいかどうかもう一度確認してください。また、ケーブルが正しいかどうかも確認してください。モデムとの接続にクロスケーブルを使ったり、コンピュータどうしの接続にモデムケーブルを使っていませんか。

● MS-DOSの COPYA コマンドを使っている場合、SPEED コマンドを実行しましたか?


MS-DOSのCOPYAコマンドでデータ通信するときにはあらかじめ SPEEDコマンドを実行しなければなりません。



1.7 プリンタで印字すると特定の文字だけ印字されない

コンピュータで使用する文字は「JIS 第 1 水準」と「JIS 第 2 水準」、およびそのどちらにも属さないものの 3 つのグループに分けられます。一般にJIS 第 1 水準と JIS 第 2 水準の漢字が使われます。本機はどちらのグループの文字も漢字 ROM で持っていますが、プリンタは機種によっては「JIS 第 1 水準」の漢字しか持っていないものもあります。この場合、「JIS 第 2 水準」の文字はディスプレイに表示することはできても印字することはできません。第 2 水準の漢字が印字できるかどうかはプリンタの取扱説明書で確認してください。

またコンピュータとプリンタの間で文字のフォントなどが異なることもあります。



1.8 カレンダ時計はどんな役にたっているか

MS-DOS はディレクトリに、ファイルを作成、変更した日時を記録します。この日時はコンピュータ本体のカレンダ時計の日時を使いますので、できるだけ正確にしておいたほうがよいでしょう。

ファイルの作成、変更日時は DIR コマンドを実行すれば見ることができます。

カレンダ時計の日時は DATE および TIME コマンドで変えられます。

1.9 クロックスピードは速いほど良い?

CPU クロックスピードを変えるとどれくらい動作が速くなるものでしょうか。例えば、6MHz と12MHz では、単純に12/6 = 2倍になるのでしょうか。ここで、簡単な BASIC プログラムを実行して速さを比較してみましょう。

次のプログラムは1から50000までの数字を加えるプログラムで、プログラムが終了すると、計算にかかった所用時間を表示します。

CPU スピードスイッチを各スピードにセットして、プログラムを実行して見てください。

10'クロックによる速さの比較

- 20 T\$=TIME\$
- 30 TSTART=VAL(MID\$(T\$,7,2))+(VAL(MID\$(T\$,4,2))+VAL(MID\$(T\$,1,2))*60)


* 60


- 40 FOR I=1 TO 50000: K=K+I: NEXT I
- 50 T\$=TIME\$
- 60 TEND=VAL(MID\$(T\$,7,2))+(VAL(MID\$(T\$,4,2))+VAL(MID\$(T\$,1,2))*60)*

60

- 70 T=TEND-TSTART
- 80 PRINT "所用時間=";T;"秒"
- 90 END 1

ほぼクロックスピードの比と同じ結果になったことと思います。このよう に計算速度だけを見れば12MHzが一番良いわけで、6MHzのクロックスピ ードはいらないことになります。





では、次のプログラムを12MHzのクロックで RUN してみてください。

- 10 CLS
- 20 メッセージ表示時間
- 30 KI\$="1848":KO\$="1848"
- 40 FOR I=1 TO 23
- 50 READ KS
- 60 MESSG\$=MESSG\$+KNJ\$(K\$)
- 70 NEXT I
- 80 PRINT KNJ\$(KI\$)+MESSG\$+KNJ\$(KO\$)
- 90 MESSG\$=""
- 100 FOR I=1 TO 23
- 110 READ KS
- 120 MESSG\$=MESSG\$+KNJ\$(K\$)
- 130 NEXT I
- 140 PRINT KNJS(KIS)+MESSGS+KNJS(KOS)
- 150 MESSG\$=""
- 160 FOR I=1 TO 15
- 170 READ KS
- 180 MESSGS=MESSGS+KNJ\$(K\$)
- 190 NEXT I
- 200 PRINT KNJ\$(KI\$)+MESSG\$+KNJ\$(KO\$)
- 210 FOR J=1 TO 7000: NEXT J
- 220 CLS:END
- 230 DATA 3F37,2469,2437,2424,2547,2523,2539,252F,2472,2341,2549,2569, 2524,2556,244B,467E,246C,2446,242F,2440,2435,2424,2123
- 240 DATA 2537,2539,2546,2560,2547,2523,2539,252F,2472,2342,2549,2569, 2524,2556,244B,467E,246C,2446,242F,2440,2435,2424,2123
- 250 DATA 256A.253F.213C.2573,252D.213C.2472,3221,2437,2446,242F.2440. 2435,2424.2123

読めましたか。全部読み終える前にメッセージは消えたでしょう。それでは、クロックを6MHzにしてもう一度 RUN してください。今度は読めたと思います。このように、クロックスピードが遅い方がよい場合もあるのです。上記の例は現実的ではありませんが、ゲームなど人間の反応速度に合わせて作ってあるソフトウェアでは、設計時のクロックスピードに合わせないと速すぎてついていけないといったことが起こります。また、周辺装置によっては処理速度が速すぎて誤動作することもあります。このため、ソフトウェアに合わせてクロックスピードが合わせられるようになっているわけです。

1.10 数値演算プロセッサをつけると計算速度はどれくらい速くなるか


数値演算プロセッサをつけた場合、四則演算はそれほど速くなりませんが、 関数等が含まれた計算を高速化することができます。計算結果がどの程度速 くなるかはソフトウェアによりますが、例えば次のプログラムを実行した場 合、所用時間は半分近くになります。

- 10 '数値演算プロセッサによる速さの比較
- 20 T\$=TIME\$
- 30 PI=3.14159265358979323846
- 40 TSTART=VAL(MID\$(T\$,7,2))+(VAL(MID\$(T\$,4,2))+VAL(MID\$(T\$,1,2))*60)*60
- 50 FOR I=1 TO 20000
- 60 A=SIN(30*PI/180)+COS(30*PI/180)+TAN(30*PI/180)
- 70 NEXT I
- 80 T\$=TIME\$
- 90 TEND=VAL(MID\$(T\$,7,2))+(VAL(MID\$(T\$,4,2))+VAL(MID\$(T\$,1,2))*60)*60
- 100 T=TEND-TSTART
- 110 PRINT "所用時間=";T;"秒"
- 120 END




1.11 ノーマルモードとアドバンスドモードはどういうときに切り換えるのか

ディップスイッチ SW3-8はノーマルモードとアドバンスドモードの切り換えスイッチです。ソフトウェア/ハードウェアライブラリーの指示に従ってノーマルモードとアドバンスドモード (ディップスイッチ SW3-8を ON)を切り換えてください。



1.12 出力用電源コネクタの容量に気を付けて

出力用電源コネクタは使い方によっては非常に便利なものですが、電源容量が最大300Wであることを忘れないでください。ディスプレイや増設ハードディスクドライブ、あるいはドットインパクトプリンタなどは接続してもほとんど問題はありません。しかし、レーザプリンタを接続することはできません。レーザープリンタは静かで印字速度が速く、印字品質も高いのですが、消費電力が大きいのです。このような大きな消費電力のものを出力用電源コネクタに接続することは絶対にしないでください。




第2章 ソフトウェア

2.1 システムディスクとはどんなディスクか

アプリケーションソフトのシステムディスク、あるいは MS-DOS(または Disk BASIC) のシステムディスクという言葉が良く説明に使われます。どちらもフロッピーディスクドライブにセットするとコンピュータがプログラムを使える状態にできます。しかし、厳密に言えば前者と後者は少し違う意味で使われています。前者は、一般にアプリケーションソフトとオペレーティングシステムの両方が入っているフロッピーディスクのことです。(アプリケーションソフトのシステムディスクでオペレーティングシステムの入っていないものもあります。)また、後者はオペレーティングシステムとその外部コマンド (DISKCOPY や FORMAT などのコマンド) が入っているフロッピーディスクを言います。

アプリケーションソフトのシステムディスクにも、内部コマンドと FOR-MAT コマンドなどアプリケーションソフトを使うときに最低限必要な一部の外部コマンドは入っています。


オペレーティングシステムの入っていないアプリケーションソフトのシステムディスクの場合は、オペレーティングシステムのシステムディスクをセットしてオペレーティングシステムを立ち上げた後、アプリケーションソフトのシステムディスクをセットして動作させます。



2.2 IBM PC のデータが日本語 MS-DOS で使える

本機はIBM PC、PC/XTで書いた5インチ2DのPC-DOS (MS-DOS) のフロッピーディスクのデータファイルを読むことができます。したがって、COPY コマンドを使ってファイルを2HDのフロッピーディスクにコピーすれば本機で自由に処理できるようになります。この場合、PCのフロッピーディスクは必ずライトプロテクトしてください。逆に本機でデータを書いたフロッピーディスクをIBM PCやPC/XTで読むことはできません。

また、IBM PC/ATの5インチ2HDのPC-DOS (MS-DOS) のフロッピーディスクは、本機で読み書きすることができます。本機でデータを書き込んだPC/ATのフロッピーディスクをPC/ATに戻しても読み書きに問題はありません。



2.3 IBM PC/AT 用フォーマットのデータディスクを作る

本機の MS-DOS 5インチ2HD のフロッピーディスクのセクタサイズは 1024バイトでフォーマットされており、IBM PC/AT の PC-DOS 5インチ2HD のフロッピーディスクはセクタサイズが512バイトでフォーマット されています。セクタサイズが小さいとファイル数が多いときにフロッピーディスクの使用効率が良くなります。セイコーエプソンが発売する MS-DOS V3.1の FORMAT コマンドはセクタサイズ512バイトでフォーマット することができます。例えばドライブ B のフロッピーディスクをセクタサイズ512バイトでフォーマットすることができます。例えばドライブ B のフロッピーディスクをセクタサイズ512バイトでフォーマットするには次のように入力してください。


A>FORMAT B:/E

アプリケーションソフトについている FORMAT コマンドの場合は

A>FORMAT B: / 5

と入力してください。「パラメータの指定が無効です」と表示されなければセ クタサイズ512バイトでフォーマットできます。

セクタサイズ512バイトでフォーマットしたフロッピーディスクは PC/AT で使用できます。



2.4 エディタやワープロを使わないでファイルを作るには?

ファイルを作ろうとしたとき、手元にエディタやワープロがなくて困った という経験はありませんか?

短いテキストファイルを作成したり変更するのでしたら、MS-DOSの COPY コマンドを使えば、場合によってはエディタやワープロを使うよりも 速くできます。それには、MS-DOSのプロンプトが表示されているときに、 次のように COPY コマンドを入力します。

A>COPY□CON□XXXXX □□ ここで"CON"というのはコンソールのデバイス名です。"XXXX"の部分

にはファイル名を入力します。この入力の意味は「コンソールつまりキーボードから入力したデータを XXXX ファイルへコピーせよ。」という事です。 上のコマンドを入力するとカーソルが次の行の左端に移動しますので、ファイルの内容をどんどん入力していきます。次に具体例を示します。この例

ァイルの内容をどんどん入力していきます。次に具体例を示します。この例 を実行する場合は、必ず現在ディスク上にある CONFIG.SYS ファイルを、

A>REN □ CONFIG.SYS □ CONFIG.ORG し. と、名前を変えて保存してください。

A>COPY□CON□CONFIG.SYS②・・・・COPYコマンド(*CONFIG.SYS*を指定) BUFFERS=20②・・・・・・・・・ファイルの内容を入力

FILES=10

DEVICE=MOUSE.SYS

A>TYPE CONFIG.SYS······TYPEコマンドで内容を確認

BUFFERS=20

FILES=10

DEVICE=MOUSE. DRV

この例にもあるとおり、ファイルの内容をすべて打ち込んだら、最後にEOF(^Z)を書き込んでください。^Zは [***] + [2] を押せば入力できます。

この例では、"CONFIG.SYS" というファイルがなければ自動的に作られ、"CONFIG.SYS" が既存ファイルならば更新されます。

COPY コマンドによるこの方法は手軽ですが、いったんり、を押したらその行を修正することはできません。そのため、間違えて1行入れてしまったらCでキャンセルしてもう一度やり直すことになります。したがって、短いテキストファイル (AUTOEXEC.BAT、CONFIG.SYS など)を書き込む場合にだけ利用してください。文書ファイルを作成する場合は、ワープロやエディタを使ったほうがはるかに便利でしょう。

2.5 プログラム立ち上げのたびに日付と時刻の入力が出るのが煩わしい

MS-DOSでは立ち上げ時に自動的に DATE コマンドと TIME コマンド が実行され、日付と時刻を入力するようになっています。日付と時刻を入力 するのは常に正しい日付と時刻を設定しておくためです。これが正しくないとファイルの作成日時の表示に信頼性がなくなり、ファイル管理の面からはあまり良いこととはいえません。

しかし、日付と時刻は NiCd 電池でパックアップされており、立ち上げのたびに入力しなくても通常くるうことはありません。日付と時刻の入力がめんどうでいやだという場合は、AUTOEXEC.BAT ファイルを作れば、立ち上げのたびに入力しなくてすみます。ただし、なんらかの原因で内蔵カレンダ時計の日付や時刻が変わっていても気がつかないおそれがあります。アプリケーションソフトのシステムディスクでは、AUTOEXEC.BAT があるのに日付と時刻の入力が必要なものがあります。この場合は、パッチファイルの中で DATE コマンドと TIME コマンドを実行してるためで、これらのコマンドを削除すれば OK です。

A>COPY CON AUTOEXEC. BATE

DIR


^2.W

この例では、立ち上げのたびに自動的にドライブ A のディレクトリを表示 します。実際には、DIR の代りに自動的に立ち上げたいアプリケーションソ フトなどのファイル名を入力します。



2.6 カレントディレクトリが分からない

サブディレクトリを数多く作って作業をしていると、現在どのディレクトリにいるのか判らなくなることがあります。こんなときはカレントディレクトリを表示するプロンプトを表示すると便利です。MS-DOSのプロンプトは、"PROMPT"というコマンドによって変更することができます。カレントディレクトリを表示するプロンプトにするには、次のようにコマンドを入力します。



このように、"PROMPT"の後にパラメータを指定すれば、プロンプトを好きなように変更することができます。

参考 ■ 指定できるパラメータは、次のとおりです。

SB:縦線(|)

\$D: 日付 (YY-MM-DD (曜))

SE:エスケープコード (16進の1B)

SG: 不等号 (>)

SH:バックスペース (半角1文字分後退)

\$L:不等号 (<)

SN:カレントドライブ

SP: カレントドライブとカレントディレクトリ

SS:スペース

ST:時刻 (HH: MM: SS. XX)

SV:バージョン番号 (マイクロソフト MS-DOS バージョン X.XX)

\$\$:ドルマーク (\$)

8-:改行



2.7 CONFIG. SYS ファイルの役割は

CONFIG.SYS という名前のファイルは MS-DOS または MS-DOS 上で動作するアプリケーションソフトのシステムディスクに入っています。市販のアプリケーションソフトの CONFIG.SYS ファイルには一般に次の 3 つの項目があります。アプリケーションソフトの CONFIG.SYS ファイルはこれらの項目を最良の結果が得られるように設定しています。勝手に書き換えないようにしてください。

• FILES

MS-DOSのファンクションコールで同時にアクセスできるファイルの数 を設定します。指定しない場合は5となります。

BUFFERS

MS-DOS がディスクアクセス時に使用するディスクバッファ (ディスク に対して読み書きするデータを一時的に保存する場所)の大きさを設定し ます。

指定しない場合は2となります。BUFFERSの数を大きくしていくと、データの処理速度が速くなります。ただし、あまり大きくすると、かえって処理速度が遅くなります。また、バッファはユーザーメモリ中に確保されますのでアプリケーションソフトを実行するのに問題のない大きさに設定する必要があります。すなわち、アプリケーションごとに最適の値があるわけです。


DEVICE

MS-DOS が拡張機能として持っているシステムを使うためのプログラム (デバイスドライバ) を指定します。一般には、次のような場合にこの項目を指定します。

マウスを使う

RAM ディスクを使う

日本語変換等のフロントエンドプロセッサを使う



2.8 ワイルドカードを使うときは、気をつけて

MS-DOS コマンドにファイル名を指定する場合、ファイル名に"*"や"?"を使えることは、みなさんもよくご存じのことと思います。これらの文字は「ワイルドカード」と呼ばれます。この名前は、"*"や"?"がトランプのジョーカーのような働きをすることから付けられたようです。

多くの MS-DOS の解説書では、ワイルドカードの説明として次のような書き方をしています。

- * 任意の文字列を表す
- ? 任意の1文字を表す

このように書かれていると、工夫しだいでどのようにも使えそうですが、 実際には制限があります。特にファイルを削除する DEL コマンドで"*"を 使うときは要注意です。また、"?" はあくまでも半角1文字分を表すもので すから、全角1文字に対応させるには"??" と指定します。

以下に、ワイルドカードの使用法で間違えやすいものを挙げておきます。

例1: *286.*

この例では、ファイル名の最後の3文字が"286"であるファイルを指定しようとしています。ところが、実際には"*"以降の文字はすべて無視されます。この例では、"286"という指定は無視され次にように認識されます。

* *

例2: PC * X.*

この例では、ファイル名の先頭が"PC"で最後が"X"であるファイルを指定しようとしています。しかし、例1でも述べたとおり"*"以降の文字はすべて無視されます。この例では"X"という指定は無視され、次のように認識されます。

PC *. *

例3: PC * VP *, *

この例では、ファイル名の先頭が"PC"で任意の位置に"VP"を含むファイルを指定しようとしています。しかし前の2つの例でも述べたとおり、"*"以降の文字はすべて無視されます。したがって、この例でも例2と同様に次のように認識されます。

PC *. *

例4: PC????. *


この例では、ファイル名の先頭が"PC"で以降が半角4文字(または全角2文字または全角1文字+半角2文字)から成るファイルを指定しようとしています。ところが、実際はファイル名の先頭が"PC"で以降の文字数が半角で4文字分またはそれ以下のすべてのファイルが指定されます。次の例は、DIR コマンドで"?"を使ったものです。

A>DIR PC????. *

ドライブ A: のボリュームラベルは XXXX ディレクトリは A:¥

XXXXXX XX-XX-XX XX:XX PC286 BUN PC286X TXT XXXXXX XX-XX-XX XX:XX XXXXXX XX-XX-XX XX:XX PCX DOC XXXXXX XX-XX-XX XX:XX PC新規 BUN PC-286 XXXXXX XX-XX-XX XX:XX BUN XXXXXX XX-XX-XX XX:XX PC LST PC#1 BUN XXXXXX XX-XX-XX XX:XX PCUZE DAT XXXXXX XX-XX-XX XX:XX PC表 DOC XXXXXX XX-XX-XX XX:XX

ファイル名を付けるときには、ワイルドカードで操作しやすい名前を付けると後で便利です。上記のことを参考にして名前を付けてください。



2.9 MS-DOS のテキストファイルとは?

ソフトウェアの説明書を読んでいると、「CONFIG.SYS ファイルはテキストファイルなので、簡単に編集できます。」とか「ヘルプファイルはテキストファイルなので、画面で確かめることができます。」などどいう説明にお目にかかることがあると思います。一体テキストファイルとは何者なのでしょう。テキストとは英語で文章のことですから、テキストファイルは文章ファイルということになります。では、文章ファイルはほかのファイルとどのように違うのでしょうか。

まず、コンピュータの中で「文字」がどのように扱われるかを知っておく 必要があります。

ご存知のように、コンピュータは0と1の信号の組み合わせ (コード) に よってデータや命令などを扱っています。当然「文字」もコードによって表 されており、このコードを「文字コード」と呼びます。画面に文字を表示し たり、プリンタに文字を出力する場合などは文字コードを使って文字を指定 します。文字が集まると文章、つまりテキストになります。同じように文字 コードが集まったファイルが「テキストファイル」になります。

では、このようなファイルはなぜ「テキストファイル」という名前がついて区別されているのでしょうか。

それは、登録されているデータは文字コードだけであるため、テキストファイルだけに許されるいくつかの特権があるのです。

特権1 TYPE コマンドで画面に表示できる

TYPE コマンドは、ファイル内のデータを画面に表示するコマンドです。ですから、ファイルの中に文字として画面に表示することのできないデータがあると画面が乱れたりコンピュータのブザーが鳴ったりします。

テキストファイルの中のデータは文字コードだけなので、画面上に ファイルの内容を文字として表示できます。

特権2 テキストエディタで編集できる

テキストエディタとは、テキストファイルを編集するためのプログ ラムです。

MS-DOS のシステムディスクに入っている EDLIN というプログ ラムもテキストエディタ (テキストエディタの中でも文章を1行ず つ編集するのでラインエディタと呼びます) のひとつです。このほ かにもスクリーンエディタといって画面上の好きな場所の文章を自由に編集することのできるテキストエディタもあります。このようなプログラムを使えばワープロで文章を編集するようにテキストファイルを編集することができます。


これに対してテキストファイルでないファイル (文字コード以外の データが含まれているファイル) を編集するためにはかなりの予備 知識が必要になり、また編集のためのプログラムも複雑で、使いこ なすのはかなり大変です。

つまり、比較的簡単に内容を確認できたり、編集できるのがテキストファイルの特徴といえます。

第3章

3.1 ディスクには必ずラベルをつけよう

大切なデータをいれたディスクが行方不明、あるいは間違ってフォーマットしてしまったなんてことが起こると大変です。MS-DOSで BASICのディスクのディレクトリを読むとフォーマットしてないディスクと同じ結果となるため、新しいディスクと勘違いして間違ってフォーマットする可能性がないとは言えません。ディスクには、ラベルを貼りましょう。ラベルのスペースは大きくないので、必要な情報をすべて書くことはできませんが、入っているプログラムまたはファイルが分かるような情報を書いておきましょう。例えばラベルにはディスクごとに違う番号を書き、別に管理ノートを作ってディスクの番号に対応したファイル名を書いておけば良いでしょう。




3.2 旧JIS コードと新 JIS コードはどこが違う?

最近、よく「新 JIS コード」ということばを耳にしますが、以前の JIS コードとはどこが違うのか疑問に思っている方も多いのではないでしょうか? 簡単にいうと、旧 JIS コードとは1978年版の JIS コード、新 JIS コードと は1983年版の JIS コードをそれぞれ指します。

新 JIS コードでの主な変更点は、新しい特殊記号が39文字と罫線文字が32 文字追加されたことと約300の漢字の字体が変更になったことです。これらの 漢字はいずれも普段はあまり使わないものばかりです。はかにも細かな変更 がありますが、ここでは省略し、新しく追加された特殊記号と罫線文字を紹 介しておきます。

一般的にプリンタも JIS コードのフォント (書体) を内蔵しているため、パソコンとプリンタそれぞれの JIS コードが一致していないと、不都合が生じます。つまり、文字・記号によっては画面表示と印刷したもので字形が異なったり、画面に表示されていても印刷できないということが起こります。同じような不都合は、パソコン通信でも起こります。




3.3 日本語 JIS コードとシフト JIS コード

第 1 部第 3 章の RS-232C インターフェイスの説明で述べたように MS-DOS はシフト JIS というコード体系を使用しています。日本語 JIS コードでは 1 バイトコードと 2 バイトコードを区別するためにシフトコードを使用しています。一方シフト JIS コードは、1 バイトコードでは使わないコードを 2 バイトコードの最初のバイトに使います。 具体的には81h から9Fh までのコードと E0h から FCh までのコードを使います。これらのコードがあるときは必ず次のコードと組み合わせた 2 バイトコードになるわけです。

例) シフト JIS コード

日本語 JIS コード

41h,1Bh,4Bh,35h,21h,33h,23h,1Bh,48h,42h A 漢字イン 機 機 漢字アウト B



3.4 システムディスクとライトプロテクト

本書第1部第3章の「3.3 フロッピーディスクドライブ」でフロッピーディスクのライトプロテクトについて説明しました。

しかし、どんなソフトウェアでもシステムディスクをライトプロテクトに しておけば良いというわけではありません。というのは、ソフトウェアを実 行中にシステムディスクに対してデータを書き込むものもあるからです。

例えば、ほとんどの日本語ワードプロセッサソフトは辞書学習機能を持っています。このようなソフトは、漢字変換を行うたびにその変換結果をシステムディスクに書き込み、次に同じ漢字変換を行うときの変換が速くなるようにしています。

このように、ソフトウェアによってはライトプロテクトをすると、動作できなくなってしまうものもあります。ライトプロテクトをする前にソフトウェアの取扱説明書をよく読んで、ライトプロテクトしても良いかどうかを確認してください。

付録

付録 目次

仕様一覧-	179
ソフトウェア/ハードウェアオプション	181
コード表	183
用語集	-204
索引————————————————————————————————————	212

仕様一覧

- ft	. 様	PC-286VF-STD	PC-286VF~H20	PC-286VF-H40
	CPU	180286相当品 クロ	· クスヒード 12/10/	6MHz切替可能
	ROM	ROM BIOS その他96K	В	
メモリ	RAM	ユーザーメモリ640KI テキスト用 VRAM12I グラフィック用 VRA	KB	
	テキスト	2,000 1 000 200 2 0000	ア×20行 いずれか選択 シークレット(キャラ	
ディスプレ	グラフィック	640×200ドット(モノ カラー4096色中16色(クロ8画面、カラー2 クロ16画面、カラー4 アナログ RGB ディスプ RGB ディスプレイ使用	画面) プレイ使用時)
イ表示機能	日本語表示	JIS 第 1 水準漢字 JIS 第 2 水準漢字 JIS 非漢字 その他の漢字 ユーザー定義文字	3,388字 524字 813字	
+-	ボード	JIS 標準配列準拠 101	キー 体とカールケーブルに、	より接続)
.25イン フロッヒ	チーディスク	1 MB/640KB 共用フロ 増設フロッピーディス	ッピーディスクドライ クインターフェイス内	C C INC MAN

tt	様	PC-286VF-STD	PC-286VF-H20	PC-286VF-H40								
ハードラ		なし (オプションのハードディ スクドライブを内蔵可能)	20MBハードディスク ドライフ 1 台内蔵	40MBパードディスク ドライブ 1 台内蔵								
	アクセスタイム		68ms	25ms								
プリンフェイス	タインター	8ピットバラレルイ 14ピン)	l ンターフェイス(セント	ロニクス社仕様準拠								
シリア	ルインター	EIA RS-232C 規格準	拠									
マウスイイス	ソターフェ	PCマウス (PC286MS)および相当品使用可									
カレンタ	FB\$3 卡	バッテリバックアップ	プ(年/月/日/時/分/秒)									
スピーカ	7	内蔵										
拡張ス	専用		2スロット									
ロット	外部	4 スロット(PC-9801	V シリーズ用拡張ボー	下使用!								
化	ilý.	AC 100V ± 10% 50	/60Hz (出力コネクタ 2	個内蔵)								
使	用環境	温度:10~35℃,湿度	度:20-80%(ただし結)	然しないこと)								
141	W. L. L.	PC-286VF 本体 38	0(W) ×341(D) ×150(H)mm								
91	形寸法	キーボード 470(W)	×180(D)×40(H)mm									
		10.0kg	11.6kg	11.6kg								
重	lit.	キーボード 1.5kg										
	費電力	35W(最大160W)	50W(最大160W)	50W(最大160W)								

ソフトウェア/ハードウェアオプション

ソフトウェア/ハードウェアオブション

ソフトウェア

商品名	型番
日本語 MS-DOS Ver3.1 Rel.2	PC286P01
日本語 MS-DOS Ver2.11	PC286P05
日本語 Disk BASIC Ver3.0	PC286P09 (本体に添付)

ソフトウェアノハードウェアオプション

ハードウェア・オプション

EPSON PC シリーズ 用オプション

商品名	型番
14インチカラーディスプレイ	CR-4000
PCマウス	PC286MS
80287数値演算プロセッサ	PC286SEP

PC-286V シリーズ 用オプション

商品名	型番
20MB内蔵ハードディスクユニット	PC286VHD20
20MB内蔵ハードディスクユニット	PC286VHD21
20MB内蔵ハードディスクユニット	PCVHD22
40MB内蔵ハードディスクユニット	PC286VHD40
40MB内蔵ハードディスクユニット	PCVHD41
2MB内蔵RAMボード	PC286RB2
2MB内蔵RAMボード	PCRB3
1MB単設RAMモジュール	PCZRM

プリンタ

仕 様	機種名
日本語ページプリンタ	LP-7000
48ドットインクジェット漢字プリンタ	HG-4800
48ピンドットマトリクス漢字プリンタ	VP-4800
0 - 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	HG~3000
24ドットインクジェット漢字プリンタ	HG-800
	VP-3000
24ピンドットマトリクス漢字カラープリンタ	VP-2000
	VP-900
	VP-1000
and the second s	VP-800
24ピンドットマトリクス漢字プリンタ	VP-500
	VP-135EX
48ドット熱転写漢字カラープリンタ	AP-800
24ドット熱転写漢字カラープリンタ	AP-550

周辺装置

商品名	型番
	HDD-20R
ハードディスクユニット	HDD-40R
	HDD-20E
	SR-240AT
パーソナルモデム	SR-120S
	SR-120MC
パーソナルモデムホン	SR-120PH
カードファックス	FR-1000
ヘンディイメージスキャナ	GT-100V
ハンディカラーイメージスキャナ	GT-1000
カラーイメージスキャナ	GT-4000
プレゼンテーション・ディスプレイ・パネル	PD-400
マウスタブレット	BS-20

コード表

■ ASCII コード表

FEE	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	C	D	E	F
0		DEL	2-4-x	0	(a)	P	- 4	р		上	xxx-x	-	4	3	=	X
1	SOH	DC1	ġ	1	A	Q	a	q		Т	0	7	+	4	F	113
2	STX	DC2	-	2	В	R	b	ŗ		-	г	1	"	x	1	年
3	ETX	DC3	#	3	C	S	c	S		-	1	ゥ	テ	ŧ	=	月
4	EOT	DC4	\$	4	D	T	d	t		-	,	I.	ŀ	+	1	н
5	ENT	NAK	%	5	Ē	U	e	u		-		*	+	2		85
6	ACK	SYN	&	6	F	V	f	V		1210	7	ħ	5	Э		33
7	BEL	ЕТВ	, c	7	G	W	g	w			Y	+	x	ラ		秒
8	BS	CAN	1	8	H	X	h	x		Г	4	2	赤	1)		
9	НТ	EM)	9	1	Y	1	y		٦	7	4	1	11	*	
A	LF	SUB	*		J	Z	j	z		L	a	27	15	v	•	
В	VT	ESC	+		К	1	k	1		L	*	#	٤	u	+	
C	FF	-	34	<	L	Y	1	1		1	+	ž.	7	17	•	1
D	CR	+	-	0	М	J	m	1		1	a	3	^	2	0	
E	SO	1	-:	>	N	£ .	0	~		1	3	t	亦	4	/	
F	SI	1	2	2:	0		0		7	1	1	7	7	30	1	

漢字コード表の見方

	区点	0	1	2	3/	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		N di
	JIS	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	C	D	E	F	シフトJIS	X 点
	3030	旭	葦	芦	鰺	梓	圧	斡	扱	宛	姐	虻	飴	絢	綾	鮎	或	88AE	1616
<i>D</i>	-3040	粟	袷	安	庵	按	暗	案		鞍	杏	以	伊	位	依	偉	Ħ	88BE	1632
Ì	3050	夷	委	威	尉	惟	意	慰	易	椅	為	畏	異	移	維	緯	胃	88CE	1648
	3060	萎	衣	謂	違	遺	医	井	亥	域	育	郁	磯	-	壱	溢	逸	88DE	1664
	3070	稲	茨	芋	鰯	允	即	咽	員	因	姻	引	飲	淫	胤	蔭		88EE	1680
	3120		院	陰	隠	韻	时											893F	1700
								右	宇	烏	羽	迁	क्व	卯	鵜	窺	丑		
う	3130	碓	E	渦	嘘	唄	欝	蔚	鰻	姥	厩	浦	瓜	閨	噂	云	運	894F	1716
	3140	雲																895F	1732
	-700	6.0	荏	餌	叡	営	嬰	影	映	曳	栄	永	冰	洩	瑛	盈	穎		

- ① 漢字の分類です。JIS 第 1 水準の漢字は五十音順、JIS 第 2 水準の漢字は 部首の面数順に分類されています。
- ② その行の1番左の漢字の JIS 漢字コードです。(16進数)
- ③ その行の1番左の漢字のシフト JIS コードです。(16進数)
- ④ その行の1番左の漢字の区点コードです。
- ⑤ ④の区点コードに足す数値です。
- ⑥ ②の JIS 漢字コードまたは③のシフト JIS コードに足す数値です。(16 進数)

例えば、「安」の JIS 漢字コード、シフト JIS コード、区点コードはそれぞれ次のようになります。

JIS 漢字コード 3040h+2H → 3042h

シフトJIS コード 88BEh+2H → 88C0h

●区点コード 1632+2 → 1634

JIS 第1水準漢字コード表

	K di	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		17 1
	JIS	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	C	D	E	F	シフトJIS	[X ::
	2120			,	0	,			:	;	?	!		0			**	813F	0100
	2130	^	-	_	1	×	>	2.	11	仝	Z	×	0	-	-	\sim	1	814F	0116
#C	2140	1	~	11	-				,	**	**	()	()	1]	815F	0132
	2150	{	}	<	>	«	>>	1	1	P	2	[1	+	-	\pm	×	816F	0148
1,	2160	÷	=	#	<	>	\leq	\geq	∞		0	9	0	'	"	°C	¥	8180	0164
	2170	\$	Ø	£	%	#	&	*	@	8	公	*	0		0	0		8190	0180
	2220		•			Δ	•	∇		*	Ŧ	\rightarrow	-	1	1	=		819E	0200
	2230											€	€	\subseteq	\supseteq	C)	81AE	0216
6,1	2240	U	0									^	V	-	\Rightarrow	\Leftrightarrow	A	81BE	0232
記号	2250	3												Z	1	-	0	81CE	0248
'7	2260	∇	=	÷	«	>	1	00	∞		3	22						81DE	0264
	2270			Å	%	#	Ь	D	+	#	1					0		81EE	0280
	2330	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9							824F	0316
英	2340		A	В	C	D	E	F	G	Н	I	J	K	L	M	N	0	825F	0332
数	2350	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z						826F	0348
7	2360		a	b	c	d	е	f	g	h	i	j	k	1	m	n	0	8280	0364
	2370	p	q	r	s	t	u	V	W	X	У	Z						8290	0380
	2420		あ	あ	13	U	5	5	え	え	お	お	か	が	き	き	<	829E	0400
C	2430	4	け	げ	-	Z	2	2	L	U	す	ず	せ	ぜ	7	E	た	82AE	0416
6	2440	だ	ち	5	2	0	づ	7	で	2	8	な	12	80	ね	0	は	82BE	0432
から	2450	ば	ば	U	U	U	5	5	5	1	~	1	ほ	ほ	ぼ	ま	24	82CE	0448
な	2460	红	8	t	P	P	Ø	M	ょ	ょ	5	n	る	れ	3	わ	わ	82DE	0464
	2470	あ	点	を	6													82EE	0480
	2520		7	P	1	1	ゥ	ウ	I	I	オ	オ	カ	ガ	+	#	ク	833F	0500
カ	2530	グ	ケ	ゲ	コ	I	サ			3	ス	ズ	セ	せ	1)	15	9	834F	0516
タ	2540	A	F	ヂ	"	17	11	テ	デ	1	K	ナ	=	X	ネ	1	11	835F	0532
カ	2550	15	11	E	E	F	フ	J	ナ	^	~	~	ホ	ボ	ボ	7	3	836F	0548
ナ	2560	4	X	E	t	ヤ	1	ユ	3	3	ラ	1)	12	V	D	ワ	ワ	8380	0564
	2570	井	工	ヲ	ン	ヴ	カ	ケ										8390	0580
ギリ	2620		A	В	Γ	Δ	E	Z	Н	Θ	I	K	Λ	M	N	Ξ	0	839E	0600
2	2630	П	P	Σ	T	T	Φ	X	Ψ	Ω								83AE	0616
ギリシャ文字	2640		α	B	y	8	3	5	77	θ	L	K	2	H	ν	\$	0	83BE	0632
7	2650	π	P	σ	τ	υ	ø	x	W	ω				-				83CE	0648
n	2720		A	Б	В	Γ	Д	E	Ë	Ж	3	И	Й	К	Л	M	Н	843F	0700
2	2730	0	П	P	C	T	У	Φ	X	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	844F	0716
ア語	2740	Ю	Я															845F	0732
ifi.	2750		a	6	В	Г	Д	е	ë	ж	3	И	Й	К	Л	M	Н	846F	0748

	1×	ıli.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		K di
	J	I S	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	E	F	シフトJIS	PA 46
2	27	60	0	П	p	c	T	У	ф	х	Ц	Ч	Ш		ъ	ы	ь	Э	8480	0764
コンテル	27	70	Ю	Я															8490	0780
	28	20		-	1	Г	7	٦	L	+	T	4	1	+	-	1	г	٦	849E	0800
即 泉	28	30	7	L	+	T	4	1	+	+	$\boldsymbol{\tau}$	+	-	+	+	T	4	T	84AE	0816
JK.	28	40	+																84BE	0832
	29	20		1	**	#	\$	%	&	,	()	*	+	,	+		1	853F	0900
*	29	30	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	2	>	?	854F	0916
4	29	40	@	A	В	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	0	855F	093
角英数字	29	50	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	2	1	¥]	•	-	856F	0948
7	29	60		a	b	C	d	е	f	g	h	Î	j	k	1	m	n	0	8580	096
	29	70	p	q	r	S	t	u	V	W	X	У	Z	1	1	}	~	•	8590	0980
#	2 A	20		0	r	J			7	7	1	ゥ	1	*	7	1	E	"	859E	100
in in	2 A	30	-	7	1	ウ	I	1	ħ	+	7	7	J	Ħ	1	7	t	7	85AE	101
n	24	40	9	Ŧ	nj	Ť	1	+	1.	X	7	1	11	Ł	7	1	ホ	7	85BE	103
カタ	2 A	50	3	4	×	ŧ	P	1	3	ラ	1)	11	V	0	7	7	*	٥	85CE	104
カナ	2 A	160	#	7	7	ħ	7	ヴ	Ħ	#	7	H	1	f	ÿ	X	ť	1	85DE	106
7	2 A	70	4	Ŧ	")	Ť	F	11	11	ť	ť	7	1	7	7	ボ	术		85EE	108
	2 F	320					-	-	1	1	141	-	1	1	(W)	77	1	1	863F	110
4:	2 F	330	г		r	r	1	1	1	1	L	-	L	L	1	1	1	1	864F	111
門戰	21	340	1	+	+	+	F	+	t	F	1	4	1	+	1	1	1	1	865F	113
角罫線	21	350	T	T	T	T	T	T	r	т	T	1	1	-	1	1		-	866F	114
1145	2 F	360	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	t	+	8680	116
19	21	370	,			44	Ĭ,)	(>	(>	r	1	- [1	-		8690	118
	20	220					-	-	1	1	10000	***	1	1	-			1	869E	120
全	20	30	г	Г	г	г	7	٦	7	٦	_	-	L	_	7	7	7	7	86AE	121
14	20	240	1	+	+	+	1	-	H	+	4	4	+	4	4	+	4	4	86BE	123
角野線	20	250	-	-	T	-	Т	-	T	T	1	1	-	-	1	-			86CE	124
NV.	20	C60	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	86DE	126
	21	020		1	2	3	4	(5)	6	7	8	9	0	0	12	13	(4)	15	873F	130
3.1	21	030	06	07	08	19	20	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		874F	131
iĽ	21	040	=	, +	\$ \$2	メートル	75	1	アール	タル	177	77	カロリー	Fn	キン	だよ	ミリ	3	875F	133
1;	21	050	mı	п сп	n km		kg		m										876F	134
1,	21	060	,	" "	Na	K.K.	Tel	(E)	(1)	1	(E)	(6)	(株)	(有)	(Ht)	明治	★ E	昭和	8780	136
	21	070	=	=	1	∮	Σ	1	1	1	L	Δ		n	U				8790	138
あ	31	020		#	<u> </u>	姓	阿	哀	母	#	b≙	逢	兹	#	穐	悪	握	渥	889E	160

	1	×.		rki.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	1 1	2 1	3 1	4	15		2.0
		J	I	S	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	()]	E	F	シフトJIS	X "
あ	3	0	3	0	旭	着	走声	新鮮	科	圧	翰	扱	宛	姐	虻	針	新	可解		占	或	88AE	161
4)	3	0	4	0	粟	裕	多	元 庵	按	暗	案	醫	鞍	杏							-	88BE	163
															以	伊	付	L 位	c 11	拿	囲	1 2 2 3 3 3 3	10000
		0		. 27	夷		200		V 0.00	意	慰	易	椅	為	畏	異	移	新維	自和	草	胃	88CE	164
1,	1.0	0			委	22			3.155	医	井	亥	域	育	郁	磯	-	· 壱	1	± :	逸	88DE	166
	1 10	0		17	稲	1,20	7	V - 57 5	Value of the same			員	因	姻	引	飲	淫	清	唐	-		88EE	168
_	3	1	2	0		院	陰	際	、韻	叫					20							893F	170
	-		-		ru	-					右	-	_	羽	迁	कि	91.	幾	Ħ		Ħ.		
Ž	1	1		- 1	碓	2 12-1	湘	咖啡	唄	欝	蔚	鰻	姥	厩	浦	瓜	里	鸣	Ī	=	運	894F	171
_	3	1	4	0	雲		. Are									-15						895F	173
		_	_		har	在	- 1		-				曳	栄	永	冰	き	. 玻	盃	1	顏		
ż		1		S 1	頴		a 126			2.50		-		-				櫻	層	1	円	896F	1748
		1		200	園	1707	100	5. 5.					沿	演	炎	焔	煙	燕	獲	1	录	8980	176
_	3	1	1	0	艶	苑	遺	遠	鉛	Mo	塩	12.4			-28							8990	1780
	-	_	4	-	-	Lees	_		-			於	汚	甥	Lī	央	奥	往	Jr.	i			
お	3			3-1		押		100	6.0	0.57	100		7.7		鴎	黄	置	冲	初	1	意	899E	1800
	3	2	3 (0	屋	憶	臆	桶	牡	Z	俺	卸	恩	温	穏	音						89AE	1816
		_		+	#hm	/m	14	den		-	_						下	16	仮	1	可		
	3			. 1	伽	価			-	嘉	夏	COL.	4.5	7.50	科	暇		100	歌	1 7	可	89BE	1832
	3		8		火	珂	-		15.0	箇	花	16.5	茄	荷	華	菓	蝦		200	1	I	89CE	1848
	3				迦	過	霞柳	100		哦	1	100	画	臥	芽	蛾	賀	-	-		福	89DE	1864
	3:				11	会魁	解晦	4.4	塊	壊	廻	快出	2.0	悔	恢	懷	戒	45.5	102	100		89EE	1880
	3:			- 1	外	应咳	100	1000	海慨	灰畑	1500	200	絵	芥生	盤	開	階		凱		ħ	8A3F	1900
	33				垣	林	虹螺	150	劃	概嚇	涯各	碍廊	蓋		該物	鎧井	骸机	-	-27	- 5		8A4F	1916
b.	33				覚		赫	100	郭	閣	隔	廓革	拡学	攪	格亦	核奶	殼	獲出	確			8A5F	1932
	33				橿	梶	鰍	湯	割	唱	恰	平括	于活	岳温	楽滑	額葛	顎坦	掛	笠口	100	201	8A6F	1948
- 1	33				叶	椛	1	鞄	株	兜	竈	油浦		鎌	佣嘴	四鴨	褐柘	轄サ	且萱	1.00	E	8A80	1964
	3 4	2	0		13	2.15	1	VE 5-1	瓦	100												8A90	1980
	34	3	0	T	完	官	寬		幹								它桓	夾棺				8A9E 8AAE	2000
	34	4	0		汗	漢	澗	灌	12.2	4.4	-			管		緩	缶	翰	肝	11.	31	8ABE	2016
1	34	5	0		莞	観		貫	1	474	Second 1	1			3.0		- T	丸	3.6.3			8ACE	2048
	34	6	0	1	巌	100				翫	-	雁		顔		мц	ш	74		17		8ADE	2064
											5				35.5	企	伎	危	豆	哭	1	A100-7	2001
	34	7	0		基	奇	嬉	寄	岐	希	幾	忌	揮	机				棋		HE		8AEE	2080
	35	2	0			機	帰		気											ti		8B3F	2100
3	35	3	0	1			0.77	騎	鬼	亀	偽	儀	妓	宜	戯	技	擬	欺	镁			8B4F	2116
	35		Ψ.		祇	義	蟻	誼	議	掬	菊	鞠	吉	吃	喫	桔	橘	詰		杵	٠ ١	8B5F	2132
	35				黍	却	客	脚	虐	逆	E	久	仇	休	及	吸	宮		急	5.0		8B6F	2148
	35	6	0		朽	求	汲	泣	灸	球	究	窮	笈	极	£4 ;	給		4		22		8B80	2164

	[X	ki.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		17 .1
	JI	S	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	C	D	E	F	シフトJIS	[x] W
	35	70	E	拒	拠	挙	渠	虚	許	距	鋸	漁	禦	魚	亨	享	京		8B90	2180
	36	20		供	侠	僑	兇	競	共	M	協	匡	卿	114	喬	境	峡	強	8B9E	2200
Δ	36	30	彊	怯	恐	恭	挟	教	橋	況	狂	狭	矯	胸	裔	興	薔	郷	8BAE	2216
3	36	40	鏡	響	饗	驚	仰	凝	尭	暁	業	局	曲	極	玉	桐	粁	僅	8BBE	2232
	36	50	勤	均	巾	錦	斤	欣	欽	琴	禁	禽	筋	緊	芹	菌	衿	襟	8BCE	2248
	36	60	謹	近	金	吟	銀												8BDE	226
			1					九	俱	句	区	狗	玖	矩	苦	躯	駆	駈		
	36	7.0	動	具	愚	虞	喰	空	偶	寓	遇	隅	串	櫛	釧	屑	屈		8BEE	2280
1	37			掘	窟	沓	靴	轡	窪	熊	隈	粂	栗	繰	桑	鳅	勲	君	8C3F	2300
	11111	30	薫	訓	群	軍	郡		,	400	100	15.57				2.3	10.17		8C4F	231
	100	7.4	2015		77.			掛	袈	祁	係	傾	刑	兄	啓	圭	珪	型	2.3	
1	37	40	契	形	径	恵	慶	慧	憩	掲	携	敬	景	桂	渓	畦	稽	系	8C5F	2332
1	37		経	継	*	罫	茎	荊	蛍	計	詣	警	軽	頸	鶏	芸	迎	鯨	8C6F	2348
	100	60	101	鼓	1	激	隙	桁	傑	欠	決	潔	穴		血	訣	月	件	8C80	236
tt	23	70	倹	倦	健	兼	券	剣	喧	图	堅	嫌	建	憲	悪	拳	捲		8C90	238
	1000	20		検	権	牽	犬	献	研	硯	絹	県	肩	見	謙	賢	軒	遣	8C9E	2400
	1000	30	鍵	険	顕	験	鹸	元	-	厳	幻	弦		源	玄	現	絃	4.4	8CAE	241
		40	言	3200	限	-474		, ,			-	-	***				-	1965	8CBE	243
			-	-		平	個	古	呼	固	姑	孤	己	庫	弧	戸	故	枯	1	
	38	50	湖	狐	糊	袴	股	胡	菰	虎		跨	鈷	雇	顧	鼓	Ŧī		8CCE	2448
	14.00	60	伍		呉	吾	娯	後		悟	梧	檎	瑚	碁	3.24	誤	護		8CDE	246
		70	艺		交	1.2	侯	候	倖	100	1	功	効	勾	厚	口	向		8CEE	2480
	3.3	20	1	后	喉	坑	垢	000		孝	1	Section 1	巧		幸	広	庚	康	8D3F	250
	39	30	弘	Name .	慌	抗	拘	控		-	晃	更	12.5	Car	梗	構	江	洪	8D4F	251
	39	40	浩	港	溝	甲	皇	硬	稿	糠	紅	紘	絞	綱	耕	考	肯	肱	8D5F	253
	39	50	腔	膏	航	荒	行	衡	講	貢	購	郊	酵	鉱	礦	鋼	闇	降	8D6F	2548
	39	60	項	香	高	鴻	剛	劫	号	合	壕	拷	濠	豪	A	麹	克	刻	8D80	256
	39	70	告	王	穀	酷	鵠	黒	獄	漉	腰	甑	忽	惚	骨	狛	込		8D90	2580
	3 A	20		此	頃	9	困	坤	墾	婚	恨	懇	昏	昆	根	梱	混	痕	8D9E	2600
	3 A	30	紺	艮	魂														8DAE	2616
						些	佐	叉	唆	嵯	左	差	查	沙	瑳	砂	詐	鎖		
1	3 A	40	裳	坐	座	挫	債	催	再	最	哉	塞	妻	宰	彩	才	採	栽	8 DBE	2632
	3 A		歳	済	災	采	犀	砕	砦	祭	斎	細	菜	裁	載	際	剤	在	8DCE	2648
	17.51.2	60	材	罪	財	冴	坂	阪	堺	榊	肴	咲	崎	埼	碕	職	作	削	8DDE	2664
3	100	70	咋	搾	昨	朔	柵	窄	策	100	錯	桜	鮭	笹	匙	1	刷	100	8DEE	2680
6	15.96	20	2.0	察	拶	撮	擦	札	殺	薩	雑	皋	鯖	捌	錆	鮫	m	晒	8E3F	2700
	3B		Ξ	傘	参	山	惨	撒	12.56	栈	13.77	珊	産	算	纂	100	讚	贊	8E4F	2716
	3B	1	酸	餐	斬	暫	残							55					8E5F	2732
								仕	仔	伺	使	刺	司	史	嗣	79	士	始		
L	3B	5.0	t/sti	次	子	屍	市	_		思		-	_		_	旨		止	8E6F	2748

	[×	th.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	1 12	2 13	3 1	4 15		242
	JI	S	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	C	D	E	F	シフトJIS	X.
	3 B	60	死	氏	獅	祉	. 私	糸	紙	紫	肢	脂	至	視	前	討詩	計	誌	8E80	276
	3B	70	諮	資	賜	雌	餇	歯	事	似	侍	児	字	寺	慈				8E90	278
	3C	20		次	滋	治	爾	璽	痔	磁	示	而	耳	自	蒔	1 726		鹿	8E9E	280
	3C	30	式	識	鴫	丛	軸	宍	雫	t	叱	執	失	嫉	室	悉	湿	5.61	8EAE	281
	3C	40	疾	質	実	蔀	篠	偲	柴	芝	屡	藥	縞	舎	写				8EBE	283
	3C.	50	斜	煮	社	紗	者	謝	車	遮	蛇	邪	借	勺	尺				8ECE	284
	3C	60	酌	釈	錫	若	寂	弱	惹	主	取	守	手	朱	殊	狩	珠		8EDE	286
	3C'	70	腫	趣	酒	首	儒	受	呪	寿	授	樹	綬				1.34		8EEE	288
	3D2	20		宗	就	州	修	愁	拾	洲	秀	秋	終	2.5		100		Con.	8F3F	290
	3D:	30	衆	襲	*	蹴	輯	週	酋	酬	集	醜	1	住	100	100	111		8F4F	291
	3D4	10	柔	#	渋	獸	縦	重	銃	叔	夙	宿	淑	祝	1.05	100	44		8F5F	293
L	3D5	50	出	術	述	俊	峻	春	瞬	竣	舜	駿	准	循				5.00	8F6F	294
C	3D6	60	準	潤	盾	純	洲	遵	醇	順	処	初	所	暑	ment				8F80	296
	3D7	7.0	署	書	薯	藷	諸	助	叙		序	徐	恕	鋤			4.4.	7000	8F90	298
	3E2	0.5	10	勝	匠	升	召	哨	商	唱	嘗	奨	妾	娼		1 . Polt.			8F9E	300
	3E3	30	尚	庄	床	廠	彰	承	抄		掌	捷	昇	昌	昭	. 65	0.70		8FAE	301
	3E4	0	樟	樵	沼	消	港	湘	0.000	100	照	症	省	硝	1000	3.5		200	8FBE	303
	3E5	0	笑	粧	紹	肖	菖	蒋	1	衝		訟	証	韶	詳			**	8FCE	304
	3E6	0	鉦	鍾	鐘	障	100	E		丞		冗	剰	城	場	17.7		2000	8FDE	306
	3E7	0	情	100	条	杖	100	状	100		蒸	譲	醸	錠	嘱	埴	飾		8FEE	308
	3F2	0		拭	植	殖	-25	織	職	色	角虫	食	蝕	辱	尻	0.00	信	1 to an	903F	310
	3F3	0	唇	娠	寝	0.70	1CI	慎	振	新	晋	森	榛	浸	深		疹	真	904F	311
	3F4	0	神	秦	紳	臣	芯	薪	親	診	身				震		1-	刃	905F	313
	3F5	0	塵	£	-	甚	尽	-	訊	迅	陣	靱	1	21	/DE	^	-	73	906F	314
			-			-	15.	-	W.	~		199	笥	諏	須	酢	図	厨	0001	514
+	3F6	0	逗	吹	垂	帥	推	水	炊	睡	粋	翠	衰	遂	酔		錘	-	9080	3164
,	3F7	0	瑞	髄	崇	嵩	数	枢	趨	雛	据	杉	椙	普	頗	雀	裾		9090	3180
	402	0		澄	摺	寸					2.00		-		***				909E	3200
							世	瀬	畝	是	凄	制	勢	姓	征	性	成	政	3032	3200
	403	0	整	星	晴	棲	栖	Œ	清	牲	生	盛	精	聖				誠	90AE	3216
	404	0	誓	請			青	静	斉			Garage Contract		借	戚			析	90BE	3232
-	405	0	石	積		續		1	赤	1000			切	拙	接	摄	5.70	2.0	90CE	3248
-	406	0	窃		3.0	雪		150.00	蝉	14.5	60	Ŧ	10.00			3.6	70.0	戦	90DE	3264
	407	0	扇	撰	栓	栴	07-		2.4		443	煎		一旋			線	+24	90EE	3280
	412	0		繊	4.4	腺	舛	船			賤				100		1222	备¥	913F	
	413		前			10.34	100	4		膳			~	10	2.2	2/6	N	#T	913F 914F	3300
			14.4	-		7111		17	71	ME		噌	塑	岨	措	曾	曾	楚	3141	3316
	414	0	狙	疏	疎	礎	祖	租	粗	素				阻	遡	鼠	僧	創	915F	3332
	415	0	双	叢	倉	喪	壮	奏		宋			惣	1	2000	掃	-	掻	916F	3348
	416	0	操	100		巣		Q 5/1		燥	Acres 1	痩			糟		棕	2000	9180	3364

	1×			ń		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		区点
	J		I	S	1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	C	D	E	F	シフトJIS	P. An
1	4	1	7	0	t	草	荘	葬	蒼	藻	装	走	送	遭	鎗	霜	騒	像	増	橧		9190	3380
-		8		0		4	職	蔵	贈	造	促		200	即	息	捉	束	測	足	速	俗	919E	3400
				0		属	賊	族	続	本	0.0	13			孫	100	損	村	遜			91AE	3416
		_				/	,,,,,,	12.	1174	7.			***	6.0		2.4				他	多		
1	4	2	4	0	t	太	汰	詑	唾	堕	妥	惰	打	柁	舵	楕	陀	駄	騨	体	堆	91BE	3432
1		-		50		対	耐	岱	帯	待	怠	態	戴	替	泰	滞	胎	腿	苔	袋	貸	91CE	3448
				60	1	退	逮	隊	黛	鯛	代	台	大	第	醍	題	鷹	滝	瀧	卓	啄	91DE	3464
				70		宅	托	択	拓	沢	濯	琢	200	鐸	濁	諾	茸	凧	蛸	只		91EE	3480
				20		-	叩	但	達	辰	奪	脱	異	竪	辿	棚	谷	狸	鱈	樽	誰	923F	3500
				30		丹	単	嘆	坦	担	探	日	歎	淡	湛	炭	短	端	箪	綻		924F	3516
				10		胆	蛋	英誕	鍛	団	壇	弾	断	暖	檀	段	男	談				925F	3532
	74	*			1	ne	584	THE .	MX.	130	-	7	IW.	-2	-	1.			値	知	地		
1	4		2	50	+	弛	恥	智	池	痴	稚	置	致	蜘	遅	馳	築	畜	竹	筑	蓄	926F	3548
				60		逐	秩	窒	茶	嫡	着	中	仲	宙	忠	抽	昼	柱	注	虫	衷	9280	3564
5				70		註	耐	鋳	駐	樗	潴	猪	苧	著	貯	T	兆	凋	喋	籬		9290	3580
2	110			20		HAL	帖	帳	庁	弔	張	彫	徴	懲	挑	暢	朝	潮	牒	町	眺	929E	3600
				30	. 1	聴	200	腸	蝶	調	諜	超	跳	銚	長	頂	鳥	勅	捗	3.0	朕	92AE	3616
31	1			40	- 1	沈	100		100		ILA.	~	*	274	_	***			**	100		92BE	3632
-				10		CL	10	×	234	-	津	壁	椎	槌	追	鎚	痛	通	塚	栂	掴		
0	4		1	50	1	槻	佃	漬	柘	辻	-			椿	潰	坪	-		紬	爪	吊	92CE	3648
	1 2			60	-1		鶴			100		30.5		-	195.5			40.7				92DE	3664
				7.5	1	- 5.5		亭	低	停	偵	剃	貞	呈	堤	定	帝	底	庭	廷	弟		
	4		4	70	1	悌	抵	挺	提	梯	汀	碇	禎	程	締	艇	訂	諦	蹄	逓		92EE	3680
T				20		1214	H	100		鼎	泥		- 1	敵	滴	的	笛	適	鏑	爾	哲	933F	3700
·				30	- 1	徹	- 200				1.5		72.0	133			纏	甜	貼	転	顛	934F	3716
				40		点					100	0.35										935F	3732
	1			10		711	12	, ,,,		-	-	兎	吐	堵	塗	妬	屠	徒	4	. 杜	渡		
	1	1	5	50	1	登	苑	賭	途	都	鍍	砥	礪	努	度	土	奴	怒	倒	党	冬	936F	3748
				60		凍				10 4		宕	島	嶋	悼	投	搭	東	桃	橘	棟	9380	3764
	1			70	. 1	盗				灯				祷	等	答	筒	糟	統	到		9390	3780
				20			蕃	蕩			200		-	-		鐙	陷	頭	騰	闘	働	939E	3800
٤				30		動	同		1.50		2.				-	44		銅	峠	辑	匿	93AE	3816
				40		得	30 1502		2.4		100				100	0.00				相	届	93BE	3832
	11			50		煮						111		17.		1000			100	1 90	AL	93CE	3848
				60		奈	2	300	100								1				100	93DE	386
				70	- 1	動	M 0.70	沙		ш		, we	1	2/21	-11						100.00	93EE	3886
	1		0			*)	, Al	0	_	F	美	通	包	賑	内	虹	H	E	到	、入			
な	-	1	7	20		-	h	1 房	: 11	任任			認		-							943F	390
-	-	4	1	21	,		×	1 173	IE ,	: 11	. XI	. /6	. INC	濡									3,40,2
1_	-													(Inc	補	* *	等	京东	落猫	古 熱	年		
如											_	_		_	110	1/4	-	76	. 30	- ///			1

		(X		ń	()	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10) 1	1 1	2	13	14	15		
		J	I	S	0		1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	E	3 (C	D	E	F	シフトJIS	IX.
ta		4	7 3	30	10	1	捻	撚	燃	*	5												944F	391
0)	L										J	5 建	之	. 埜		化	油	教	内自	色	図	膿		
_	1	4	7 4	0	唐	1	覗	蚤															945F	393
	H	_	_	_				-			-	朝	杷	波	TIE	琶	破	婆	E N	E E	艺	馬		
	1.0		-	0	自		発	拝	13.0	2.0		State of		背	肺	业	面	任任	等 井	音 奺	某	梅	946F	394
				0	核		某	狠	4.6			-					萩	1É	秦日	11 1	尃	拍	9480	396
は				0	₹E		白云	白体	箔	100	-	3.3	100		-	100	-80.7		馬	Ž	麦		9490	398
				0 0	Ret.	. /	图	箱	-		124	_			100			2.1	200		発	発	949E	400
				0	新		曼凡	伐城	-	100	N 1237	1000		197	塙		隼	- 33			4	反	94AE	40
				0	来		頁	搬頒	斑飯	100	100	100	10.5	100	班	100	繁	般	· A	員	反	範	94BE	403
_					_		A	川具	HIX	挽	晚	番	盤	磐	蕃	蛮	Œ	卑	7	s h	-	nte	94CE	404
	4	18	6	0	彼	9	E	扉	批	披	斐	H	3,1%	疲	皮	碑	-	制	_		-	庇	0.100	
				0	訓		Y	避	非	1		6.4	0.00	尾	微微	***	毘		- 2	3	巴美	被	94DE	406
1	4	19	2	0	100	1	-	柊	稗	200			100	- 12	菱		弼		1			逼	94EE 953F	408
	4	1 9	3	0	檜	4	臣	媛	紐	百	認	- 50		標	氷	漂	瓢					豹	954F	410
	4	9	4	0	廊	+	苗	病	秒	苗	錨	- 20-1			鳍	品	彬			2 6		貧	955F	413
	4	9	5	0	資	步	頁	敏	瓶												^		956F	414
										不	付	埠	夫	婦	富	冨	布	府	イ	i H	ŧ	敷	000000	10,0
	4	9	6	0	斧	音	4	浮	父	符	腐	唐	芙	譜	負	賦	赴	阜	附	伯	ī	撫	9580	416
1		9			武	1		葡	蕪	部	封	楓	風	葺	蕗	伏	副	復	幅	朋	3		9590	418
1		A				7		腹	複	覆	淵	弗	払	沸	14	物	鮒	分	吻	噴	1	墳	959E	420
-	4	A	3	0	憤	扔	1	焚	奮	粉	糞	紛	雰	文	閩								95AE	421
-				0	***	-										丙	併	兵	塀	幣		平		
1		A		3.1	弊	和		並	蔽	閉	陛	*	頁	僻	壁	癖	碧	別	瞥	蔑		堕	95BE	423
+	4	A	0	0	偏	変	2)	#	篇	編	辺	返	遍	便	勉	娩	弁	鞭		57			95CE	424
+		٨	c i	0	ian i	+4		i.	-44	4.0	4.0	***		-					保		-	補		
		A			圃俸	拥包	100		甫恕	補来	輔	穗	募	墓	慕		春	母	簿	菩		放	95DE	426
		В		- 1	lda	过法		200	報烹	奉	宝	峰	峯			抱			方	朋	- 1		95EE	428
	4				飽	但鳳			杰乏	100	縫傍	1.00		4-4		蜂			豐	邦	100	筆	963F	430
1	4			% II.	棒	冒	y 45	1		膨	防謀	- 50	坊貿		帽陀			房北	暴出	望		某	964F	431
1	4				撲	朴				穆	鉛	1.200	貝没		-		1	北本	僕和	1	1.7		965F	433
1	4	-	-	-	摩	磨		-		-	-	昧						本腊	翻	凡	-	立	966F	434
	4				鱒	松树		5000	4.0			木						膜下	枕楊	鮪		II.	9680	436
	4 (1			_	176	71	VK .	2	CHIL.	May 1	麿	万	慢	満			9690	438
						-			味	未	魅	E	箕	岬:	*	密	塞	養	段	脈	to	ь	969E	4400
-	4(C	3 0)	粍	民	H		務				-				_	44	170	MIC	7		OGAE	4411
						-				夢	無	牟	矛	務	地	椋	屑	娘					96AE	4416
				1									4	***		14.	13		_	名				

	1×		L_{i}	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		X 111
	J	I	S	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	C	D	E	F	シフトJIS	X. 1/1
め	4	C	4 0	明	盟	迷	銘	鳴	姪	牝	滅	免	棉	綿	緬	面	麺	摸	模	96BE	4432
t	4	C	50	茂	妄	孟	毛	猛	盲	網	耗	蒙	儲	木	黙	目	杢	勿	餅	96CE	4448
	4	C	60	尤	戻	籾	貰	問	悶	紋	門	匁								96DE	4464
p													也	冶	夜	爺	耶	野	弥		
12	4	C	70	矢	厄	役	約	薬	訳	躍	靖	柳	藪	鑓						96EE	4480
				100											愉	愈	油	癒			
Φ	4	D	20		諭	輸	唯	佑	優	勇	友	宥	1	悠	憂	揖	有	柚	湧	973F	4500
	4	D	30	涌	猶	猷	曲	祐	裕	誘	遊	邑	郵	雄	融	4				974F	4516
																	予	余	与		
t	4	D	40	誉	舆	預	傭	幼	妖	容	庸	揚	揺	擁	曜	楊	様	洋	溶	975F	453
4	4	D	50	熔	用	窯	羊	耀	葉	蓉	要	謡	踊	遥	陽	養	慾	抑	欲	976F	454
	4	D	60	沃	浴	翌	翼	淀									0.00			9780	456
i,									羅	螺	裸	来	莱	頼	雷	洛	絡	落	酪		
	4	D	70	乱	卵	嵐	欄	濫	藍	蘭	覧									9790	458
												利	吏	履	李	梨	理	璃			
	4	E	20	1	痢	裏	裡	里	離	陸	律	率	立	葎	掠	略	劉	流	溜	979E	460
h			30	琉	0.4	硫	粒	隆	竜	龍	侶	慮	旅	虜	3	亮	僚	両	凌	97AE	461
	11.5		40	寮		梁	涼	猟	療	瞭	稜	糧	良	諒	遼	量	陵	領	カ	97BE	463
	4	E	50	緑	倫	厘	林	淋	燐	琳	臨	輪	隣	黨	鱴	1101	141	No.	tet	97CE	464
3	-		_	-		-		_		_	_					瑠	塁	涙	来		
	4	E	60	類		10	Pret		-			**	L	**	۸۸	+4	-	-	m.m	97DE	466
	_	_		2.	令		例	冷	励	領	怜	玲				隷	客		麗	-	
11			70	齡	100	2000	100		烈	裂	廉	恋	憐	漣	煉	簾	練	聯		97EE	4680
	4	F	20		蓮	連	錬					17.64	nte	-	w	_		-	400	983F	470
				1	176			呂	魯		炉	賂		- 1		要	廊	弄	朗		
3	100		30	楼	-	浪	漏	牢	狼	籠	老	雙	蝋	郎	六	麓	禄	肋	録	984F	4710
	4	F	40	論			-	-	194-	19.64	-44	44	-	-	-	AUT	-	-	alda:	985F	473
b	_				倭	_	_	_	贿	脇	悉	桦	鷲	亙	旦	黔	詫	栗	厥	4234	
	4	F	50	椀	湾	碗	腕													986F	474

JIS 第2水準漢字コード表

	K M	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1 12	13	14	15		17 3
	JIS	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	C	D	Е	F	シフトJIS	K g
	5020		#	丐	不		-											989E	480
						个	Ah												
								1	并			_	_						
,)	X	ब्राह	乘	262					
-		1												亂			1		
	- 2 2 2			_	_	_	_	_	_			_	_		1	豫	亊		
	5030	舒			-													98AE	481
		-	土	- 于	亞	政	_												
							1	亢	京	亳	喜								
1												W	仍	仄	11	仂	仗		
	5040	仞	仭	仟	价	伉	佚	估	佛	佝	伦	佇	佶	侈	侏	侘	佻	98BE	483
	5050	佩	佰	侑	佯	來	侖	侭	俔	俟	俎	俘	俛	俑	俚	俐	俤	98CE	4848
1	5060	俥	倚	倨	倔	倪	倥	倅	伜	俶	倡	倩	倬	俾	俯	們	倆	98DE	4864
	5070	偃	假	會	偕	修	偈	做	偖	偬	偷	傀	傚	傳	傴	傲		98EE	4880
	5120	1	飲	僊	傳	僂	僖	僞	僥	僭	僣	僮	價	僵	儉	儁	儂	993F	4900
	5130	儖	儕	儔	儚	儡	儺	儷	儼	燻								994F	4916
L											儿	兀	兒	兌	兔	兢	競		
	5140	兩	RIC															995F	4932
				兮	冀													100	
						П	巴	册	冉	冏	胄	荐	冕						
														-	冤	冠	冢		
	5150	舄	誰															996F	4948
				7	决	冱	神	冰	况	例	個	凉	凛					1	
1														几	處	凩	凭		
	5160	凰																9980	4964
			П	凾														22,22	,
1					刄	刋	刔	刎	刼	刪	刮	刳	刹	剏	剄	剋	剌		
	5170	剞	剔	剪	剴	剩	剳	續门	剽	A II	劔	劒	剱	劈	劑	辨	71.2	9990	4980
1	5220	45,5	瓣		-		-				,,	~~	743	14	H.1	271		999E	5000
				劬	劭	劼	劵	勁	勍	勗	勞	勣	動	飭	動	Sh	麗竹		0000
1	5230	葡力									-	703	444	,,,	2/4	Anv	1764	99AE	5016
1	2324	7.75	力	匆	匈	甸	匍	匐	东									JALL	3010
1					-		1162		70	¥.									
										_		匣	匯		F				
											-	-	шь	in.	Jac.		E		
1	5240	卆	#	##	卉	卍	進									_	NOT.	99BE	E 0 2 0
1		-3.0	-			-		*										SSDE	5032
									L1	后	夘	卻	料						
4									0.4	, ,	11.	M).	3	5	厖	-		1 1	

	1X	21	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		1.7 17
	J	I S	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	C	D	E	F	シフトJIS	X 1/1
•	5 2	250	厥	厮	厰	Ī	-												99CE	5048
4						4	參	篡												
4									雙	叟	曼	燮								
1													n	叨	叭	叭	吁	吽		
	5 2	260	呀	听	吭	吼	吮	呐	吩	吝	呎	咏	呵	咎	呟	呱	呷	呰	99DE	5064
	5 2	270	咒	呻	咀	呶	咄	附	咆	哇	咢	咸	咥	咬	哄	哈	咨		99EE	5080
	53	320		咫	哂	咤	咾	咼	听	哥	哦	唏	唔	哽	哮	哭	哺	哢	9A3F	5100
	53	330	唹	啀	啣	啌	售	啜	晫	啖	啗	唸	唳	啝	喙	喀	咯	喊	9A4F	5116
	140	340	喟	啻	啾	喘	唧	單	啼	喃	喩	喇	喨	鳴	嗅	嗟	嗄	嗜	9A5F	5132
	53	350	嗤	嚊	嗢	嗷	噴	嗾	嗽	嘛	嗹	噎	器	晉	嘴	嘶	嘲	嘸	9A6F	5148
	53	360	噫	噤	囐	遊	噪	麒	噻	嚊	國	喧	噻	嚥	橋	嚶	嚴	*	9A80	5164
	53	370	嚼	囁	囃	嚹	孌	囎	嘎	囓	77	17		76.51	0.3	100			9A90	5180
1			1000				7					RE	囹	强	囿	吾	圉		1	
	5.4	120		晋	威		圓		HMH	嗇									9A9E	5200
1:				[Jan	204	(250)	MESA	1341	(mar)	her	(MON)	圦	圷	圳	坎	圻	址	坏	127.52	3,5 9 3
	5	130	坩	埀	垈	坡	坿	垉	垓	垠	垳	垤	垪	垰	埃	埆	埔	埒	9AAE	5216
	100.00	140	埓	聖	土 花	埣	堋	堙	堝	場場	堡	塢	垒	塰	毀	塒	堽	塹	9ABE	5232
	1	150	墅	王 墹	地	博	墺	塘坡	墙	墙	堕	壅	壓	壑	遗	壙	聖	堰	9ACE	5248
	1037	160	墁	100	1.72	-47	火	100	-(0)	-19	747	inter.	-	35	780	714	-	TIME	9ADE	5264
1.	5.	100	*#X	*20	20	壯	壷	壹	壻	專	壽								Jabe	0201
1:						nı	312	4	79	92	प्रस	夂	夊	复						
1												^	_	Z	录	梦	夥			
し夕大															2	9	40	夬		
-		170	夭	夲	夸	夾	竒	奕	奐	奎	奚	奘	奢	奠	奥	獎	奩		9AEE	5280
1	1	170	^	奸奸	妁	火妝	何佞	大佐	火妣	至 妲	火姆	大姨	台姜	妍	妊	火姚	娥	娟	9B3F	5300
女	1 5 1	520	娑	娜		妈	姆	好姓	婉婉	娅娅	娶	婢	女女	媚	2	媾	城城	嫂	9B4F	5316
	1000	530	媽	婚婚	妈嫗	嫦	嫩		嫺	媚	女媽	嬋	女嬖	嫐		頻	嬶	嬾	9B5F	5332
	100	540	616	140	煙爛	מואל	MX	嫖	NAU	747	NE	74	女	מאפני	嫐	7.5	797	24752	9B6F	5348
7.	3;	550	嬢	쩇	畑	子	74	4	孛	28	It.	đá	**	675	RIL	*	M		3001	3340
ſ.	-					1	4	+	+	7	孩	孰	*	孵	7	+	擂	4		
			-	,44	-	nh-	cta	min	-	erte	*		oter	ada	-	war	464		0000	5001
		560	它		宸	寃	寇	隺	寔	寐	寤	實	寢	昊	寥	局	寰	M	9B80	5364
1.	-	570	寶	10.0	ul	-													9B90	5380
1				尅	將	寻	對	-	thi											
1	1							尔	勘	4										
サ小だり										X.	尨		77	-	-	-				
H												P	尹	屁	屆	屎	順			9 3 8 8
		620		展	屏	弄	A												9B9E	5400
山山								孙				45			120	-3.2		1.7		
11									心	労	屹	岌	岑	岔	妛	岫	岻	帕		

	[X]	Ľí.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		4.0
	J 1 :	S	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	E	F	シフトJIS	X Y
111	563	0	岼	岷	峅	贴	峇	峙	峩	峡	峺	峭	嶌	峪	崋	崕	崗	嵜	9BAE	5416
	564	0	崟	崛	200	崔	崢	崚	崙	輪	嵌	品	嵎	嵋	嵬	嵳			9BBE	5432
	565	0	嶄	嶂	嶢		嶬	嶮	嶽	嶐	嶷	嶼	巉	巍		**	巖		9BCE	5448
// /									20.0									///	The Year	
1.	566	0	枞																9BDE	5464
T. 己 山				E	巵															2.75
1 1						帋	帚	帙	帑	帛	帶	帷	幄	棹	幀	幎	幅	幔		
	567	0	幟	幢	幣	幇												1	9BEE	5480
1.						976		并											4 6 6 6 6	
么									么	麼										
1											1	庠	廁	廂	廋	廐	麼			
	572	0		廖	廣	廝	廚	廛	廢	廡	解	廩	廬	廱	應	-			9C3F	5500
1					0.0					31110			-				支	廸	100 2.4.7	
	573	0	#	弃	弉	彝	彜									-	-		9C4F	5516
7	1000						,,,		弑										0011	001
サビリ								-	,,-,	弖	弩	弭	弸	彁	彈	彌	糖	弯		
	574	0	4.	彖	彗	集			-		-	- 1	2741	4-4	**	374		-	9C5F	5532
3	2.2		_	~	_	~		彭											3001	000
11. 多行								~	7	彷	徃	徂	彿	徊	很	徑	徇	從	1 1	
	5750	0	徙	徘	徠	徨	徭	徼		0.2	1.42	IAL	171	,,,,	120	1.1.	110	IL.	9C6F	5548
心			-	01	PIS	122	IM	WA	付	忻	件	忸	忱	忝	悳	忿	怡	恠	3001	3340
9	5760	0	怙	恂	怩	怎	忽	怛	怕	怫	怦	怏	怺	恚	恁	格	恷		9C80	FFG
	5770		協	恆	恍	恣	恃	恤	恂	恬	恫	送恙	析	心悍	心惧	悃	惊悚	140	9C90	5564 5580
	5820		040	悄	悛	悖	悗	悒	悧	恪	惡	悸	惠	惟	悴	忰	懐	悃	9C9E	5600
	5830		悵	惘	慍	愕	愆	惶	惷	愀	惴	惺	恒	惚	惻	惱	愍	愎	9CAE	5616
	5840	0	慇	愾	慤	愧	慷	愿	愼	恕	愴	愽	憑	慄	慳	慷	慘	慙	9CBE	5632
	5850	0	慚	慫	慴	慯	慥	傳	働	思	慓	慵	惠	愁	憇	憬	僬	僮	9CCE	5648
	5860	0	憊	憑	憫	憮	懌	懊	應	懷	懈	懃	懆	憺	糊	罹	懍	懦	9CDE	5664
	5870)	懣	懶	懺	懴	懿	懽	爠	懾	***							0.00	9CEE	5680
义												戈	戉	戍	戌	戔	戛			
	5920)		戞	戡	截	戮	戰	戲	戳									9D3F	5700
ji		1									扁	扎	扞	扣	扛	扠	扨	扼	72.23	
Ţ.	5930)	抂	抉	找	抒	抓	抖	拔	抃	抔		拑	抻				-	9D4F	5716
	5940)	拈	拜	拌	拊	拂		抛			100	拱	100	挂	挈	拯	拵	9D5F	5732
	5950)	捐	挟	捍	搜	捏					0.00	9	12.2	掉	掟		捫	9D6F	5748
	5960)	捩	掾	措		揆				揶	揄	搖		搆	45	444	搶	9D80	5764
	5970)	攝	搗	揚	搏	摧	摰	摶	摎	撹	撕	撓	200	撩		1		9D90	5780
	5A20)				擅	2.0	撻			擱	擧	舉	擠	擡		2.2	擅	9D9E	5800
	5A30)	攬	擶	擴	擲	擺	攀	擽	攘	攜	攢						234	9DAE	5816
支																支	攵	攷	- V W	

	X	£.i.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		区点
	J	I S	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	C	D	E	F	シフトJIS	Per an
支	5 A	40	收	攸	畋	效	敖	敕	敍	敘	敞	敵	敲	數	斂	斃	變	斛	9DBE	5832
Ŧ	5 A	50	斟	斫	Mafi	-44	**	*	+4-	**	***	***	- Int						9DCE	5848
方 光 日						旃	旆	旁	旄	旌	旒	旛	旙	无	旡	早	杲	昊		
	5 A	60	昃	旻	杳	昵	昶	昴	易	晏	晄	晉	晁	晞	畫	晤	晧	晨	9DDE	5864
	5 A	70	晟	哲	晰	暃	暈	暎	暉	暄	暘	暝	豎	邏	晓	暾	瞥		9DEE	5880
	5 B	320		曄	暸	曖	曚	曠	昿	曦	典								9E3F	5900
-1												日	曳	曷						
1															朏	朖	朞	朦		N. 17 etc.
	5 B	330	朧	霸				-	50		948			- 22	. 00				9E4F	5916
木					术	束	杂	杁	朸	朷	杆	杞	杠	杙	杣	杤	枉	杰		
	5 E	340	枩	杼	杪	枌	枋	枦	枡	枅	枷	柯	枴	柬	枳	柩	枸	-	9E5F	5932
	5 E	350	柞	柝	柢	柮	枹	柎	柆	柧	桧	栞	框	栩	桀	榜	栲	桎	9E6F	5948
	5 E	360	梳	栫	桙	档	桷	桿	梟	梏	梭	梔	條	梛	梃	梼	梹	桴	9E80	5964
	5 E	370	梵	梠	梺	椏	梍	桾	椁	棊	椈	棘	椢	榜	棡	校	棍		9E90	5980
	50	220		棔	棧	棕	椶	椒	椄	棗	棣	椥	棹	棠	棯	椨	椪		9E9E	6000
	50	30	椣	椡	棆	楹	楷	楜	楸	楫	楔	楾	楮	椹	楴	橡	楙		9EAE	6016
	50	240	楡	楞	楝	榁	楪	榲	榮	槐	橙	槁	槓	榾	槎	寨	槊		9EBE	6032
	50	250	榻	槃	榧	樮	榑	榠	榜	榕	榴	槞	椰	樂	杉	槿	權		9ECE	6048
	50	260	槲	槧	樅	榱	樞	槭	樔	樽	樊	權	權	7.75		橄	100		9EDE	6064
1	50	270	樶	橸	橇	橢	橙	橦	橈	樸	樢	檐	檍	643	2.2	200			9EEE	6080
1	51	20		檗	蘗	檻	櫃	權	檸	横	檬	櫞	櫑	櫟	楪	櫊	棚	櫻	9F3F	6100
	51	030	欅	蘗	櫺	樂	欖	鬱	欟				- 3.		100	O.	546		9F4F	6116
欠										欸	歉	盗	欹	飲	歇	歃	歉	圖欠		
	51	040	歙	數	歛	歟	歡												9F5F	6132
止歹								歸					13		- 65	5.0		- 57	11777	
歹									歹	歿	殀	殄	殃	殍	残	鸦	殞	殤		
	51	050	殪	殫	殯	殲	殱												9F6F	6148
九又								殳	殷	殼	毆									150
母												毋	毓							
母毛														笔	毬	毫	3	毯		
	51	060	麼	氈															9F80	6164
H		140.00			氓														1	-
氏气水						气	氛	氤	氣											
水							197				池	社	狂	沂	冱	泄	沁	沛		

	区点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		T7 1
	JIS	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	C	D	E	F	シフトJIS	区点
水	5D70	汾	汨	汳	沒	沐	泄	泱	泓	沽	泗	泅	拆	沮	沱	沾	14	9F90	6180
P.	5E20		沺	泛	泯	泙	泪	洟	-3.3	胸	洫	治	池	1970	650	340	600	9F9E	6200
	5E30	洌	浣	涓	浤	浚	浹	浙		涕	133		淹		渊		466	9FAE	6216
	5E40	淦	涸	淆	淬	凇	淌	淨	凄	淅	浅	淙	淤	0.55	1000	2.3		9FBE	6232
	5E50	湮	荷	渙	湲	湟	渾	渣	湫	渫	湶	湍	渟	湃	22.0	-		9FCE	6248
	5E60	滿	渝	游	潮	溪	溘	滉	種	滓	溽	溯	滄	溲	滔	滕	100	9 FDE	6264
	5E70	溥	滂	溟	潁	漑	潅	滬	滸	滾	漿	渗	漱	滯	漲	滌		9FEE	6280
	5F20		漾	漓	滷	澆	潺	潸	滥	泗	潯	潛	潜	潭	徵	潼	潘	E03F	6300
	5F30	澎	澑	濂	潦	澳	澣	澡	澤	澹	濆	澪	清	濕	濬	濔	濘	E04F	6316
	5F40	濱	濮	濛	瀉	瀋	濺	瀑	瀁	瀏	濾	瀛	瀚	潴	瀝		瀟	E05F	6332
	5F50	8	灛	瀲	灑	灣		CA	193	002		-	5000		3-0	7		E06F	6348
							炙	炒	炯	烱	炬	炸	炳	炮	烟	然	烝		
火	5F60	烙	焉	烽	焜	焙	煥	熙	熈	煦	煢	煌	煖	煬	熏	燻	熄	E080	6364
	5F70	煩	熨	敷	燗	熹	熾		2.5	燔	V.		LOS		15000			E090	6380
19	6020	1000	燛			爐	烟	-		1.5		25.6	11.05					E09E	6400
爪	7000					100		1	爭	肥	爰	爲						0.7.00	
½ 爿													ž	爼					
爿															爿	牀	牆		
	6030	牋	膹															EOAE	6416
4-				牴	牾	犂	犁	犇	犒	拳	犢	犧							
犬													犹	犲	狃	狆	狄		
	6040	狮	狒	狢	狠	狡	狹	狷	倏	猗	貎	猜	猖	猝	猴	猯	猩	EOBE	6432
	6050	猥	猾	獎	獏	黑	獗	獪	獨	獰	獸	1	獻	獺			-	EOCE	6448
1:					25 -			7 52,	3.2		-			****	珈	玳	珎	1 2002	6433
	6060	玻	珀	珥	珮	珞	璢	琅	瑯	琥	珸	琲	琺	瑕	琿	瑟	7.11	EODE	6464
	6070	瑁	瑜	瑩	1000	瑣	瑪	瑶	瑾	璋	璞	璧	瓊	職	瓔	珱	2.00	EOEE	6480
瓜	6120	-	瓠	瓣	70		- 1-4	- 144	- 100	-	-~	-	-A	716	**	-×		E13F	6500
瓦	1		-	-	瓧	瓩	瓮	瓲	瓰	瓱	瓸	奈	甄	甃	因更	回	S	2.01	0000
	6130	甍	甕	甓	~	~	~	~	-		~	20	***	BU	не		1024	E14F	6516
IF	0.00	200	100	Щ	甞													EIAF	0310
4:					н	甦													
HI							甬												
111							m	甼	畄	畍	畊	畉	畛	畆	#	畩	畦		
	6140	罗	*	畭	畸	當	疆	賭	畴	-7/1	-	昼	*2	MA	田	MI	md	FIED	CEAA
1	0140	H	H	MOJ.	maj	田	相图	Page 1	PAT .	*	疉	*	-	*	**	*	ete	E15F	6532
1	6150	-	ate	*	rt-	-	-	-	-	-	-		200	疚	1	3.		FICE	0.5.40
	6160	痂		基	疵		13.20	疼	疱	痍	痊	痒	痙	14	痞	痾	痿	E16F	6548
	6170	痼	卒	痰	痺		麻	瘋	A POLICE	瘉	瘟	瘧	瘠	瘡	17.50	瘤	瘴	E180	6564
	0170	深	瘻	棚	癈	癆	数	鹰	凝	癢	濫	瀨	癪	蹇	辭	灩		E190	6580

	X	zh.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		区点
	J	IS	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	C	D	E	F	シフトJIS	10. 110
-	62	20		癲															E19E	6600
4				10.65	9¢	癸	發													
1								皀	皃	皈	皋	皎	皖	皓	皙	皚				
1																	皰	皴		
	62	30	皸	皹	麬														E1AE	6616
1						盂	盍	盖	盒	盞	盡	盥	盧	盪	蘯					
1																盻	眈	眇		
1	62	40	眄	眩	眤	眞	眥	眦	眛	眷	眸	睇	睚	睨	睫	矈	睥	睿	E1BE	6632
		50	翠	睹	瞎	瞋	瞑	瞠	瞞	瞰	瞶	曖	瞿	瞼	瞽	瞻	矇	曼	E1CE	6648
		60	*	矖															E1DE	6664
-			1		矜															
:						矣	矮													
i								EI.	砌	砒	砿	砠	砺	硅	碎	硴	碆	硼		
	6.2	270	碚	碌	碣	碵	碪	碯	磑	磆	磋	磔	碾	碼	磅	磊	磬		EIEE	668
	100%	320		磧	磚	磽	磴	礇	礒	礑	礙	礬	礫						E23F	6700
Ŷ	19.	27												祀	祠	祗	崇	祚		
	63	330	秘	祓	祺	•祿	禊	禝	禧	齋	禪	禮	禳						E24F	671
1	0.	, 0 0												禹	禺					-
																秉	秕	秧		
	6.3	340	秬	秡	秣	稈	稍	稘	稙	稠	稟	禀	稱	稻	稟	稷	穃	穗	E25F	673
	1000	350	穉	穡	穢	穩	龝	穰											E26F	674
;			8.0			3.5			穹	穽	窈	窗	窕	窘	窖	窩	=	窰	1	2017
	63	360	*	竅	M	窿	邃	Ħ	**										E280	676
r.	0.	000		***		-	-	17.7	700	奸	奸	始	竓	站	竚	垃	竡	竢	10000	7.000
	6.1	270	竦	竭	竰	笂	笏	笊	笆	笳	笘	笙	笞	笵	笨	笶	筐		E290	678
'n		370 120		箧	1979	7.5		筌	筅	筵	筥	筴			12.21	- 200		4.27	E29E	680
•	11534	130	箘	424	122			銮	箒	筝	筝	箙	1.0	筝	篌	2.45	2.4	4.4	EZAE	681
	100	140	篝		1	7	篦	篥	篭	*	簇	簓		蓬		-		1.000	E2BE	683
	1	150	簧		-	-	-	簽	籌	籃	籔	籏	籒	籐	120	- 7.0			E2CE	684
	1	460	蘅		1000	=	1,001	444		100	-	355	162	2510	1511	965			E2DE	686
4	0.				*+	粃	粐	粤	粭	粢	粫	粡	粨	粳	粲	粱	粮	粹	1000	1000
	6	470	粽	糀	糅	糂	糘	糒	糜	糢	-	糯	糲	雑	難	9			E2EE	688
4	0.	110	44	110	1.	723	14	17114	1	125		1110		7.00	7.00		紆		DUDE	000
	6	- 0.0		紂	崧	紕	紊	絅	絋	紮	紲	紿	紵	絆	絳				E33F	690
		520	絨	-					0.00		//45			-	37	10253	A	177	E34F	691
	100	530	綫		100		1000	1			0.00	12		100	-	1.3.	1		E35F	693
	1000	540	縊			1110		1100		122	7.34	- 1-	Acc		122	200			E36F	694
	100	550	線	4.1	0.0			1.5	110.		100						1 2 4		E380	696
	1	560	辮		1.4				1000		纔			- 2	纜		ANT.	-	E390	698
	0	570	744	4ºm	MAN	T.F.	77	AFE	Arx.	**	476	No.	4-44	MIN	4.70		缺		2000	000

	IX.	,ti	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2 13	14	15		J. 7.
	J	I S	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	C	D	E	F	シフトJIS	X W
缶岡	6 6	20		罅	罄	盘	罎	罐	网	罕	罔	罘	罟	買	罨	罩	罧	罸	E39E	7000
¥:	6 6	30	羂	羆	幕	羈	羇	羌	羔	羞	羝	羚	羣	掲	羲	#	羮	羶	E3AE	7016
羽老	66	40	*	譱	翅	翆	翊	翕	翔	翡	홿	翩	製造	翹	飜	耆	2	畫	E3BE	7032
未耳	66	50	未	耘	耙	耜	耡	耨	耿	耻	聊	聆	聒	聘	聚		- 70		E3CE	7048
車肉	66	60	聳	聲	聴	燕	聹	聴	聿	肄	肆	肅	n.		n.	n.i.	_		E3DE	7064
101	67	7 0 2 0		胥隋	腆	胝脾	胄腓	胚腑	胖胼	脉腱	膀腮	胱腥	肛脛腦	育脩腴	肚脣膃	肿脯膈	腋	脱膀	E3EE E43F	7080
ıi.	67	3 0 4 0	脅臉	腾	鵩	臍臙	膣臘	膣臈	腸腫	滅臟	勝慢	膵臧	膾	膸	膽	臀	臂	膺	E44F E45F	7116 7132
至白		- 0											畫	臻	臾	舁	春	舅		
舌舟	67	50	與	舊	舍	舐	舖	舩	舫	舸	舳	艀	艙	艘	艝	艚	頻童	艤	E46F	7148
14	67	60	鵃	艨	艪	艫	舻	觐	艷										E480	7164
44										44	艾	芍	芒	芫	芟	芻	芬	苡		
	67 68	20	苣	苟茵	英	苴茖	茎茲	苺 茱	莓荀	范茹	苻 荐	苹荅	苞茯	茆茫	苜茗	茉荔	苙莅	莚	E490 E49E	7180 7200
	68 68	40	莪 萱 萸	含堇蔆	夾菎菻	莖菽葭	莫 萃 萪	莎菘萼	莇萋蕚	莊菁蒄	奈蒂葷	克萇葫	荳菠菊	葱菲	莠萍兹	莉萢茄	莨萠菇	養葬	E4AE E4BE	7216 7232
	68	60	新	液施蔡	べ高着	段 蓊 尊	益蔗	可兼藝	帯 読	蒟	軍 蓙 蔕	明蓍蔔	蒭蒻蓼	葮蓚蕀	蒂蘑菇	葩蓁蕘	葆蓆蕈	萬麓	E4CE E4DE E4EE	7248 7264 7280
	69:	30	薜	奪蕷	蕊蕾	蕋 薐	蕕藉	薀	薤藏	蕃	Ħ	薊	薨	蕭藥	薔藜	薛藹	一藪蘊	薇蘓	E53F E54F	7300 7316
te tt	69	+ 0	頻	藾		蘆	蘢	蘚	縵		虍	乕	虔	號	虧	副	蚓	中公	E55F	7332
	698	E 1	蚩蛟	蚪蛛	1	蚌蜒	蚶蜆			2 -4	2.2	蛉蜑	蛎蜉	蚫蜍	蛔蛹	蚯蚓	蛩	蛬蜿	E56F E580	7348 7364

	[X]	цí	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		区点
	JI	S	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	C	D	E	F	シフトJIS	12 20
t	697	0	蜷	蜻	蜥	蜩	张	蝠	蝟	蝸	蝌	蝎	蝴	蝗	蟲	蝮	蝙		E590	7380
	6A2			蝓	蝣	蝪	蝿	螢	螟	螂	鳌	蟋	螽	蟀	蟐	雖	螫	蟄	E59E	7400
	6A3	200	螳	墓	蟆	螻	蟯	蟲	蟠	蠏	蠍	蟾	蟶	蟷	蠎	蟒	蠑	蠖	E5AE	7416
	6A4	0	蠕	蠢	*	盘	H	N. S. V. V.	蠢										E5BE	7432
ſπ			5.00	277	3.66		750	37	C.E.		衄	衂								
Ť													街	衙	衞	衢				
仗																	衫	袁		
	6A5	50	*	袞	衵	衽	袵	衲	袂	袗	袒	袮	柏	袢	袍	麦	袰	袿	E5CE	7448
	6A6	0.00	袱	裃	裄	裔	裘	裙	裝	裹	褂	裼	裴	裨	裲	褄	褌	褊	E5DE	7464
	6A7	1.804	褓	襃	褞	褥	褪	褫	襁	襄	褻	褶	褸	襌	禅	檔	襞	X95	E5EE	7480
	6B2		121	襦	襤	襭	襪	襯	襴	襷	-		0.00			.,			E63F	7500
Hi				1,14			""	,,,,,	15.5		襾	覃	覈	覊					10000	
見													,,,,	3.5	覓	覘	覡	観		
	6B3	30	覦	覬	觏	覲	覺	覧	観	觀					-				E64F	7516
角											觚	觜	觝	觧	觴	觸			0.20	
角言												0.					計	詃		
	6B	10	許	訌	訛	訝	訥	訶	詁	詛	詒	詆	署	詼	詭	詬	詢	誅	E65F	7532
	6B		DIS	誄	誰	誠	誑	誥	誦	誚	誣		諍	諂	諚	諌	諳	諧	E66F	7548
	6B	- 7-11	諤	諱	謔	諠	諢	諷	諞	諛	器	*	溢	盐	謖	謐	謗	孟	E680	7564
	6B	22.6	謳	勒	*	謫	漫	謨	譁	潙	譏	議	證	譜	譜	電型	譫		E690	7580
-1	6C		M est	譯	44	譯	譴	*	讀	讌	讎	讓	-	識	蘿	讃			E69E	7600
谷	37.01			H-7-	-	4	HAVE.	7	4,54	Liver			1184	i.on	J. Co.	-	谺	豁	10000	
	6C:	3.0	谿														10.2		E6AE	7616
ij	00,		жи	豈	豌	豎	*												200	1 2 2 3
X.				111	¥/6		33.		豢	琺										
以来す								*	*	TH	哥	豺	貂	貉	貅	貊	貍	貎		
2	6C	4.0	*100	豼	粉	-	_		_	_	7	94	aLI	911	on	911	0.E	2/4	E6BE	7632
貝	00.	10	貔	all	貘	戝	盾	貪	胎	貲	献	貮	貶	賈	賁	戝	-	資	LODE	7032
54	0.00	- 0	-	D-86	P.			-	-		3.	-			-	-	-	_	PAGE	2045
44	6C	50	費	膁	膊	賢	贅	質	黄	嚴	贈	贐	齎	臟	賍	A	贖	+111	E6CE	7648
赤	1			_			_						_					赧		
	6C	60	赭																E6DE	7664
走足				赱	赳	趁	趙		2.				i i					-		
疋								跂	趾	趺	跏	跚	跖	跌	跛	跋	跪	跫	-	
	6C	70	跟	跣	跼	踈	踉	跿	踝	踞	践	踟	蹂	踵	踰	踴	蹊		E6EE	7680
	6 D	20		蹇	蹉	蹌	蹐	蹈	蹙	蹤	蹠	踪	蹦	躍	蹶	鉧	蹼	躁	E73F	7700
	6 D	30	躇	躅	躄	蹐	躊	躓	躑	躔	躙	躪	躡						E74F	7716
身														躬	躰	軆	躱	躾		
	6 D	40	軅	軈															E75F	7732
				77.7	100	-	-	44	#2	±A	44	#75	40	±m	437	# FF	44.	#KK	1 2 2 2	15.00
車	99,00				軋	軛	灵	軼	車四	軫	軾	輊	輅	輕	輒	輙	輓	輜		

	区点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		67 4
	JIS	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	C	D	E	F	シフトJIS	区点
þi.	6D60	轢	轣	艫														E780	7764
华	1				辜	辟	辣	辭	辯									2,55	4.000
辛ご										辷	迚	迥	迢	迪	迯	迩	迴		
7	6D70	逅	迹	迺	逑	逕	逡	逍	逞	逖	逋	逧	逶	逵	逹	迸		E790	7780
Н	6E20	120	遏	遐	遑	遒	逎	遉	逾	遖	遵	遞	遨	遯	遶	隨	遅	E79E	7800
	6E30	邂	連	邁	邀	100	1			-			-		-		-	E7AE	7816
				100	720	7.00	Ŷ		邨	邯	邱	邵	郢	郤	扈	郛	鄂		
	6E40	鄒	鄙	鄆	鄰													E7BE	7832
14	2030	-	-			酉丁	酖	酘	酣	酥	酩	酳	醒	醋	醉	蘇	醢	200	4 9 3 3
	6E50	-	醯	移	献	醴	醮							-				E7CE	7848
7	3.5.4.5	-	1.74		-	H	Lem	Hak	34	釉	释							2,000	
里.										7.00	7.4	盤							
金												_	釰	釟	釡	釛	釼		
	6E60	釵	釶	鈞	釿	鈔	鈬	鈕	鈑	鉞	針	鉅	14.11	鉤	鉈	銕	鈿	E7DE	7864
	6E70	鲍	鉐	銜	鉄	銓	銛	45.5	鉠	銹	銷	维	经	鋺	鍄	錮		E7EE	7880
	6F20		金田	錢	1500	錣	銷	錐		鍜	鍠	鍼	錀	316	32	鎬	鎭	E83F	7900
	6F30	鎔	鎹	鏖	鏗	鏨	鏥	鏘	鏃	鏝	鍃	錐	鏤	鐚	鐔	缴	鐃	E84F	7916
	6F40	鐇	鐐	鐶	銷	鉞	鐵	鐺	鑁	鐾	鑄	鑛	鑠	1.3	鑯	鑪	鈩	E85F	7932
	6F50	鑰	鑵	鎌	鑽	鑚	鑼	쑾	鏝	繋		¥.	100					E86F	7948
"]											門	閇	閻	閔	関	閘	閘		
	6F60	閨	鲎	鬨	間	關	閩	1		闊	濶	関	18	闌	殿	圖		E880	7964
	6F70	制	闡	随	闢			10.20		100								E890	7980
ή.						阡	阨	阮	胜	陂	陌	陏	陋	陷	陜	陞		1	
	7020		陝	陟	陦	陲	陬	隍	险	隕	隗	險	隆	隱	隨	隰	隴	E89E	8000
棐	7030	隶			11.7	100		-			1,72		,,		1,00	74111	,	E8AE	8016
隹		1		隹	雎	雋	雉	雍	襍	雜	霍	雕							
村													雹	霄	霆	쫆	霓		
	7040	套	窓	霏	霖	蹇	福	霮	霰	群	靈	额	M	盤	丑	癊	靉	E8BE	8032
占	7050	靜								24	-	1		-	-			E8CE	8048
#:			靠																
前革				靤	靦	靨													
革							勒	靫	靭	靹	鞅	靼	鞁	靺	鞆	鞋	鞏		
	7060	鞐	鞜	鞨	鞦	鞣	鞳	鞴	韃	쬺	鞿							E8DE	8064
韋					7.5							章	鲷					1	10000
IE.														韭	齎	韲			
許																	竟		
	7070	韶	韵															E8EE	8080
頁			7	頏	頒	頚	頤	頡	頷	頹	顆	顏	顋	顫	顯	-		(G-G)	

	IX.	1	i.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		区点
1	J	1 5	S	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	C	D	E	F	シフトJIS	IC. M
頁	71	2	0		顪	額	顧													E93F	8100
風食								颪	颯	颱	颶	飄	廳	飆							
食															飩	飫	餃	餉	餒		
	71	3	0	餔	餘	餡	餝	餞	餤	餠	餬	餮	餽	餾	饂	饉	饅	饐	饋	E94F	8116
	71	4	0	饑	饒	饌	饕													E95F	8132
首								馗	馘												
香馬			- 1							馥		244			20		~.	400	W.L.		
馬											馭	馮	馼	駟	駛	駝	駘	薦	駭		
	71	5	0	馬交	駱	駲	駻	駸	騁	騏	騅	駢	騙	騫	騷	驅	駿	驀	顯	E96F	8148
	71	6	0	騾	驕	驍	驛	驗	驟	望	鸌	驤	騹		騠		-			E980	8164
骨																骭	般	觡	髀		
	71	7	0	髏	觸	髄	體													E990	8180
高								髞			-		-	-	24.5	#4	-	# 2			
长三					-		-		影	髢	髣	髱	髯	苕	髪	邦	包	髷		100000	
	72	22	0		髻	鬆	¥	鬚	¥	*	麓		-	_		-				E99E	8200
鬧												*	鬧	其	関	酬		idi			
到底			- 1															鬯	-	1	
_	-	-		44	**	-	-	Acre	-	-	_	_		_	_	-	_		鬲	FOAE	0016
鬼	7 2	23	0	魄	魆	魏	魁	魎	題	歷		4	ART	44	Ar	4.0	44.	Att	AH	E9AE	8216
魚					-	4.11			***		魴			***	鮖				鮨	FODE	0000
	72			維		0.00		-	鯏	鯑	鯒	鯣			-			77		E9BE	8232
	72		13	鮀	4.5	- 55	7.7	25.5	鮨	鰆	鰈	馥	鰈		鰮	鰛	鰥	鰤	鰡	E9CE E9DE	8248 8264
鳥	72	26	U	54	鱇	鰲	鱆	鰾	鱚	鱠	鱧	腰	越	鳧	鳧	鳰	鴉	鴈	鳫	Labe	8204
17	7.1			n+	Ada	40	-	nu-	+61	ER.	200	84	Adi							E9EE	8280
	7:			鴃	想	11/12			7553	鴟	鶏鸛	鴕			-			-		EA3F	8300
	7:		40.11	***	4.1	4.4	100.7		態	贈	麒	鶏組	100	賴		-		0.00		EA4F	8316
	7:			襲			17.7	-	1344	na	PART	134	-		100	100	N.M	A.M.	And	EA5F	8332
鹵	4			2.0	and .	Mo		鹹	52											-820	1000
麂									-	麁	座		*	麒	-	-	-				
麦	1										-	-				1			麩		
	7	3 5	0	麸	麪	麭														EA6F	8348
麻				1		1	靡													0.000	1
黄								黄													
禾水									黎	黏	鵜										
黒												黔	黜	點	黝	點	黥	黨	黯		

	1	X	1	4	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0 1	1 1	2 1	3 1	4 1	5	14.7
		J	1	S	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	E	3 (. 1) F	F	シフトJIS	区点
11		7 3	6	0	i	枚 骥	Z I	R #	÷ 25												EA80	836
111											III.	1	H	2.0								}
皷鼠鼻齊齒														皷	學							
島	1															并	山脈	- 67				
水																		弄				
湖																			齊			
in	-	7 2	7	0	6		1 44	47	84	**	47	Ax	a-re-			-	_		-	齒		
411		0		U			一直		命	截	盤			A	齲	i					EA90	8380
新	-																A					
能範爾	4																	2	1.4			
****		4	2 (2		堯	tie :	*	瑤	_	-	-	-	-		-	-		龠			1000
-				+	-	-	-				***	-							317	_	EA9E	8400
	1 2		2 (10	相			銈	100	137	22	昱			曻	-	1	12	(I	ED3F	8900
	UK		3 (12	-			俊		100		1111	0.00		2000			伙	偷	ED4F	8916
	100		4 (像			0.00	兤		冶	1000	1	2.7	100		勛	与	多	E	ED5E	8932
	1 3		50		卲	100	100	1	姓		-	中		盐		1.51	1000		埔	塔	ED6F	8948
	1 3		60		塚	10.5			-	前	1			-3333		147.7	157		寬	寮	ED80	8964
			70		岦	4			品		葎	1.00	100	100	2000	0.00			德		ED90	8980
			20	-	101	心		-1-	您		惕	愠	120	200		愰		- 0247		揵	ED9E	9000
الح	100		3 0		摠		-	***	的	昕	昂			昞		晥		晙	晴	晳	EDAE	9016
12.	16		4 0		略				曹	脸	朗		枻	棄	220	柳	77.7		梢	楨	EDBE	9032
	1		50	21	榉	架	楷	100	横	14.22		楪		櫤	13.79	氿	池	沆	汯	泚	EDCE	9048
lé	100		50	- 1	洄	淫	浯	0.00	涬	淏	-52		林	渹	湜	浠			澈	渐	EDDE	9064
			70	- I	濵	澄	演	瀬	炅	炫			煜		煇	-	10.0	燕	犱		EDEE	9080
E			30	- 1	rete	狄	猤	100	獲			2.2	珣	42.	100	珵	琦	琪	琩	琮	EE3F	9100
			0			璉	璟	無	畯		皜	皞	晶	皦	益	睆	劯	旺	硎	硖	EE4F	9116
			0	- 1	体	雕	礼	神	祥			韄	竑	竧	靖	竫	箞	精	粕	絜	EE5F	9132
	71					綠	籍	1000	27.7	羡				荿	2 4	奉	菜	蒴	粪	惠	EE6F	9148
			0		童	胸			姓					詹	誧	誾	諟	諸	2 40	1	EE80	9164
	7(- 11	12		积	N Ar	赶	赶	机	必	逸	退	郎	都	鄉		釚		EE90	9180
1	70				Art	到	头	T.	孙	33	孙	鈆	鈴	≨ €	鈺	鉀	1.50	2.52	鉙	170	EE9E	9200
	70			10.	皱		就	鉄	紋	親	到	語			結		鋓		200	32	EEAE	9216
	70				辞		44.4		鋑				鎖		4.00	鐱	鑅	鑈	閒	隆	EEBE	9232
	70					隐		_	*					诵		類	飯	飼		館	EECE	9248
					行	類			纷							鸭	鶴				EEDE	9264
	70	1	U	1		1	11	111	iv	V	VI	VII	VIII	LX	X	1	1	,	**		EEEE	9280

用語集

ここでは、ユーザーズマニュアルの中で使っている用語のうち、パソコンを使うために知っておくと便利な用語をアルファベット順→五十音順に並べてあります。

英数字

AIF

Automatic Intelligent Format の略です。

ハードディスク上に発生した不良セクタを探し、不良セクタのあるトラック の代わりにハードディスクの代替領域のトラックを使用できるようにする機 能です。

AIFによりハードディスクに不良セクタが発生してもハードディスクの容量を減らさずに使用することができます。

オプションの内蔵ハードディスクユニット (PC286VHD40) は AIF 機能を装備しています。

ESC/P

Epson Standard Code for Printer の略で、エプソンが提唱するプリンタの コントロールコード体系です。

IPL

Initial Program Loaderの略で、ハードディスクかからオペレーティングシステムを起動するための情報です。

ハードディスクからオペレーティングシステムを立ち上げるようにしたい場合、ファーマットの際にシステムと共に IPL をハードディスクに転送しなければなりません。

05/2

米国マイクロソフト社と米国 IBM 社が共同開発し、マルチタスク環境(複数のアプリケーションソフトを並行して実行できる)を実現したオペレーティングシステムです。MS-DOS が8086用に開発されたのに対し、OS/2は、80286用に開発されたオペレーティングシステムです。

RAM ディスク

RAM (メモリ) に対してフロッピーディスクなどと同じようにデータを読み書きできるようにしたものを RAM ディスクと呼びます。

データが電気的に記録されているため、読み書きの速度はディスク装置に比べて非常に高速です。

RAM ボード

RAM を基板上に実装して、コンピュータの拡張スロットに装着できるようにしたものです。パソコンの持つメモリを増やすはか、専用ソフトウェアと組み合わせることによって、RAM ディスクやキャッシュディスクとして使います。

RS-232C

EIA(米国電子工業会)が定めた、パソコンとモデムの間で情報をやり取りするための規格です。RS-232Cの規格に準拠した信号線を使って、モデムを介して、あるいは直接パソコンどうして情報を交換することができます。

VRAM

Video RAM の略で、CRT ディスプレイなどに表示する文字やグラフィックをデータとして記憶するための RAM のことをいいます。

EPSON PC シリーズでは、テキスト用 VRAM が12KB、グラフィック用 VRAM が256KB 用意されています。

あ

アクセス

近付く、訪れる、といった意味の英語です。パソコンの場合は、ディスク装置がディスクにデータを読み書きすることをいいます。

したがって、フロッピーディスクアクセスランプというのは、フロッピーディスクドライブがフロッピーディスクにデータの読み書きをしていることを 示すランプという意味になります。

アプリケーションソフトある目的を実行するために作られたプログラムです。文章を作成するワード プロセッサ、データを登録し管理するデータベースなど、いろいろな種類の ものがあります。

L

インターフェイス

境界面、境界層という意味の英語です。パソコン本体に周辺装置を接続する ために、パソコンと周辺装置の間に置かれる装置を指します。

例えば、接続ケーブルや拡張ボードのことをインターフェイスケーブル、インターフェイスボードとも呼びます。

■ お

オペレーティングシステムパソコンやいろいろな装置の動作を管理したり制御するためのプログラムです。オペレーティングシステムは、パソコン本体と実行するアプリケーションソフトの間に立って、お互いの情報の行き来を円滑にする働きをしています。

アプリケーションソフトをオペレーティングシステム上で動かせば、パソコン本体や周辺装置はオペレーティングシステムが管理してくれます。また、同じオペレーティングシステム上で作ったほかのアプリケーションソフトのデータを比較的簡単に利用することもできます。

か

拡張フォーマット ハードディスクのフォーマットの形式のひとつです。

ひとつのオペレーティングシステムで複数の領域を確保でき、また立ち上げる領域を選択できる、などの特徴があり、標準フォーマットと比べてハードディスクを有効に活用することができます。

拡張スロット パソコンにいろいろな周辺装置を接続して使う場合に、拡張ボードを接続するためのスロットです。

拡張ボード パソコンの拡張スロットに接続する装置です。基板上にいろいろな部品が実 装されているために、その形から拡張ボードと呼ばれます。

> 拡張ボードには、拡張ボード自身がひとつの装置であるものと、ある装置を パソコンに接続するために拡張スロットに接続するものの2種類があります。

■ き

キャッシュディスク ディスクに対して読み書きしたデータをメモリに保存しておき、次からはディスク上のデータを読む代わりにメモリ上のデータを読むことで読み込みの高速化をするものをいいます。

<

クラスタ

オペレーティングシステムがディスク上のデータを管理する単位です。

クロックスピード

パソコンの中枢部である CPU の動作速度のことです。

クロックスピードが速いほど、コンピュータのデータ処理速度も速くなります。

. .

コマンド

オペレーティングシステムからパソコンに対して仕事を指示するための命令 です。

どのような仕事に対してどのコマンドが対応しているかはオペレーティング システムによって違います。

コントロールコード

プリンタが文字を印字するときに、文字を拡大したり縮小して印字したり、 といった付加的な機能を実行するための命令です。

コントロールコードにはいくつかの体系があり、代表的なものとして PC-PR 系と ESC/P 系の 2 つがあります。

L

磁気ヘッド

フロッピーディスクドライブやハードディスクドライブで、ディスク上のデータを読み書きする装置です。フロッピーディスクドライブでは磁気ヘッドがディスク面に接触してデータを読み書きするのに対し、ハードディスクドライブでは磁気ヘッドはディスク面から少し浮いた状態でデータを読み書きします。

周辺装置

パソコンに接続して使用する装置の総称です。

す

数値演算プロセッサ CPU の補助的な装置として、各種の演算をハード的に高速に行うものです。 本機には数値演算プロセッサとしてi80287が使用できます。

ストリーマ

ハードディスクのデータをバックアップするための装置です。専用のカート リッジテープに20MB、40MBのデータを記憶することができます。

■せ

セクタ

ディスク上の情報を読み書きする単位です。ディスクの種類や使うプログラムによって、1セクタにどれくらいの情報がどのような形で記録されるかが決まります。

トラックを放射状に区切った1つ1つの領域がセクタです。

T

データ通信

複数のコンピュータを接続してデータのやり取りをすることです。パソコン どうしの接続は RS-232C インターフェイスを介して行います。

特に、パソコンどうしの距離が離れている場合は、モデムなどの装置を電話 回線を使ってパソコンを接続します。

ディレクトリ

「人名簿」「電話帳」などの意味を持つ英語です。ここから、ファイルの名前やデータが保存されている場所の記録を指します。ディレクトリに記録された情報から、目的のファイルを探したり、ファイルの大きさなどを知ることができます。

デバイス

装置(device)のことをいい、特にコンピュータの処理の中心ともいえる CPU に情報を送ったり、CPU から情報を受け取って処理をする装置を指します。 CPU に情報を送る装置を「入力デバイス」、CPU から情報を受け取る装置を「出力デバイス」と呼びます。

デバイスドライバ

MS-DOS上でそのままでは使えない装置や機能を使えるようにするプログラムのことをいいます。マウスの動きをアプリケーションソフトに知らせるプログラム (マウスドライバ)、プリンタを使えるようにするプログラム (プリンタドライバ)、効率的に日本語入力を行うプログラム (日本語フロントエンド・プロセッサ) などがあります。

2

トラック

陸上競技で使うトラックと同じ意味で「軌道」を表します。フロッピーディスクやハードディスクのディスク面は同心円状に区切られていて、この部分をトラックと呼びます。

は

バックアップ

パソコンで作成したデータやプログラムがなんらかの事故で壊れても大丈夫 なように、データの子備を作ることです。

U

標準フォーマット

ハードディスクのフォーマット形式のひとつです。容量20M以下のハードディスクのフォーマット形式で、ひとつのオペレーティングシステムにつき、ひとつの領域しか確保できません。

-2.

ファンクションキー キーボードの上部にあるf・1~f・10のキーのことです。文字や数字のキーとは別に特定の命令を直接入力できるように用意されたキーで、キーの役割は、使用するソフトウェアによって決まります。

フォーマット

フロッピーディスクやハードディスクに対してデータの読み書きができるように、オペレーティングシステムでディスク上に領域を作ることです。 フロッピーディスクもハードディスクも最初にフォーマットを行わなければ 使用することはできません。

物理フォーマット

ハードディスクのフォーマット作業の手順のひとつです。

ハードディスク上にデータの記録場所を作る作業で、オペレーティングシス テムによる差はありません。

物理フォーマットを行った後、続いて論理フォーマットを行うとハードディスクが使用可能になります。

不良セクタ

ハードディスク上には製造時からデータ読み書きのエラーが起こりやすい部分があります。このような部分にデータの読み書きをすると、後でデータを読み出せなくなるおそれがあります。このような部分を不良セクタとして登録すると、オペレーティングシステムはその部分にデータの読み書きを行いません。

プロテクトモード

i80286が持っている動作モードのひとつです。

i80286をプロテクトモードで動作させるには、OS/2などのプロテクトモー ド対応のオペレーティングシステムが必要です。

6

ライトプロテクト

フロッピーディスクやファイルなどに対して、データの書き込みや消去をで きなくすることをいいます。

. 4)

リアルモード

i80286が持っている動作モードのひとつです。

MS-DOS などのオペレーティングシステムはリアルモード上で動作します。

リストア

ハードディスクからはかの記憶装置にバックアップしたデータを、元どうり にハードディスクに戻すことをいいます。

リセット

パソコンの電源がオンのときに、電源スイッチを操作せずにパソコンの状態 を電源をオンにした直後と同じにする操作です。本機の場合、黄色のリセットボタンを押すとリセットされます。

電源スイッチのオン/オフがコンピュータ本体に電気的な衝撃を与えるのに 対し、リセットは電気的な衝撃を与えません。

リトラクト

シップディスクともいいます。ハードディスクドライブの磁気ヘッドをシッ ピングゾーンに移動させて固定する作業をいいます。

リトラクトをすることで、多少の振動などが加わっても磁気ヘッドが磁気ディスクを傷つけることを防ぎます。

ろ

論理フォーマット

ハードディスクのフォーマット作業の手順のひとつです。物理フォーマット を実行した後、続いて論理フォーマットを実行します。

ハードディスクのどこからどこまでをどのオペレーティングシステムで使うかを決めたり、ハードディスク上のデータを管理するための情報を書き込みます。

ゎ

割り込み

あるプログラムを実行中、そのプログラムを中断して、別の処理を実行する ことをいいます。

索引

英数字

16ピン系プリンタ 72 24ピン系プリンタ 72 ASCII コード表 183 BUFFERS 167 CONFIG.SYS ファイル 167 CPUスピードスイッチ 25 DEL コード処理 88 DEVICE 167 EMSエミュレータ 63 FILES 167 IBM PC 162 IPL 124,131 JIS 第 1 水準 155 JIS 第 2 水準 155 MS-DOS V2.11 122 MS-DOS V3.1 122 NiCd 電池 17 Nキーロールオーバ 29 OS/2 64 RAM ボード 58 RAM ディスク 60,148 RAMディスクドライバ 60 RS-232C インターフェイス 76 RS-232C コネクタ 78 S1/SOパラメータ 87

あ

アース端子 19
アドバンスドモード 159
アドレス空間 151
アナログ RGB ディスプレイ 30
アナログ RGB ディスプレイコネクタ 31
移動 4
インクジェットプリンタ 71

XON/XOFFパラメータ 86

インフォメーションセンター 15 オートリトラクト 48 オプション 181 オペレーティングシステム 122

か

階層ディレクトリ 140 拡張スロット 99 拡張フォーマット 124 拡張ボード 99 カレンダ時計 155 カレントディレクトリ 166 環境条件 3 漢字コード表 185 キーの役割 28 キーボード 27 起動 5 キャッシュディスク 62,148 IH JIS ⊐ − F 174 クラスタ 125 クリーニング 3 クロスケーブル 77 クロックスピード 25,156 コード表 183 コントロールコード 72

4

サーフェイス 37 サブディレクトリ 142 自己診断機能 16 システムディスク 161 シッピングゾーン 45 シップディスク 46 シフト JIS コード 175 シリアルマウス 90 新 JIS コード 174 スイッチパネルカバー 25 スイッチパネル 25 数値演算プロセッサ93,158 ストップビット長 85 ストレートケーブル 77 セクタ 37 接続ケーブル 81 装置初期化 123,127,134 増設フロッピーディスクドライブコネクタ 42 増設メモリ 58 ソフトウェア 181

†=

立ち上げ時のチェック 5 通信制御 86 通信パラメータ 84 通信方式 83 転送速度 84 ディップスイッチ 105 データ長 84 データフォーマット 84 デバイスドライバ 60 電源ケーブル 19 電源スイッチ 7.22 電源スイッチ 7.22 電源表示ランプ 5.7 ドットインパクトプリンタ 71 トラック 37

な

日本語 Disk BASIC 181 日本語 JIS コード 175 日本語 MS-DOS V2.11 181 日本語 MS-DOS V3.1 181 日本語シフトコード 87 入力用電源コネクタ 19 熱転写プリンタ 71 ノーマルモード 159 は

ハードウェア・オプション 181 ハードディスクアクセスランプ 9 ハードディスクドライブ 45 ハードディスクユニット 49 パスマウス 90 バックアップ 120,121 バンク切り換え方式 59 パリティビット 85 標準フォーマット 124 フォーマット (フロッピーディスク) 37 フォーマット (ハードディスク) 126,133 復改処理 88 物理フォーマット 123,127,134 不良セクタ 144 プリンタ 71 プリンタコネクタ 74 フロッピーディスクアクセスランプ 9.10 フロッピーディスクドライブ 33 フロッピーディスク 34 プロテクトモード 58 ページプリンタ 71 保護シート 39 ポリューム 26

ŧ

マウス 90 マウスコネクタ 91 マウスドライバ 90 マウス割込みレベル 92 メモリアドレス 151 メモリスイッチ 109 モデムケーブル 77



輸送 4

5

ライトプロテクト 36

ラベル

リアルモード 58

リストア 120,121

リセットボタン 23

リトラクト 46

リバースケーブル 77

リピート機能 29

領域確保 123,127,135

冷却用ファン 7

論理フォーマット 123

ゎ

ワイヤドットマトリックスプリンタ 71 ワイルドカード 168





人と情報の対象がをなつめる

EPSON

- ●エプソンPCシリーズに関する技術的なご質問・ご相談に電話でお答えします。 エプソンPCインフォメーションセンター 東京(03)377-3531 大阪(06)397-0915
- ●受付時間/AM9:00~FM5:30 月曜日~金曜日(祝日を除く)

エブソン販売株式会社

●本 社:〒151 東京都渋谷区初台1-53-6 ●ショールーム:新宿NSビル5階

■支店·営業所

●札	幌	(011)222-2821	●金	R	(0762)62-3216
他	台	(022) 263-3691	●#¥	圖	(0542)51-1061
●秋	田	(0188)32-4002	●名 古)	×.	(052) 962 - 7001
• ă	田	(0234)23-8200	●京 :	图	(075) 361-7551
●大	2	(048)644-3400	●大 !	阪	(06) 397-0900
●千	莱	(0472)25-0984	●大 阪	南	(06) 632-3353
●東	京	(03) 348-6801	● /Z.	8	(082) 262-5181
●東京	中央	(03) 258-4841	• K	22	(0878) 23-3646
●横	五	(045)316-4820	●福 1	墨	(092)471-0761
●長	生子	(0262)24-7660	●鹿 児 .	島	(0992)25-7717
●校	本	(0263) 36-7251	●特 販	部	(03) 377-3321
●新	湛	(025) 243-8515			

※電話のかけまちかいか増えておりますので、番号をよくお確めの上おかけくだ all

■製品の修理に関するお問合わせは、下記サービスセンターまでお願いします。

- ●札幌サービスセンター 〒060 札幌市中央区北一条西2丁目札幌時計台ビル6階 (01) 1222-282(●指台サービスセンター 〒980 仙台市青重区一番町4-1-1仙台セントラルビル4階 (022)263-369/ ●東京サービスセンター 〒151 東京都州谷区初台1-53-6 (03) 377 7001 ●松本サーヒスセンター 〒390 松本市中央2 1 27松本本町第一生会ヒル8階 (0263)36-725/ ●名古屋サービスセンター 〒460 名古屋市中区新栄町2-13栄菓―主窓ビル9階 (052)962-7001 ●大阪サービスセンター 〒532 大阪市定川区宮障3-5-24新大阪第一至倉ビル6階 (06) 397-0930 ●広島サービスセンター 〒732 広島市東区光町1-12-16栄景広島ビル5階 (082)262-5181 ●福岡サービスセンター 〒8)2 福岡市博多区博多駅東2-6-23住表博多駅前第二とル7階 (092)471-0761
- ●受付時間/AM9.00~PM5:00 月曜日~金曜日(祝日を除く)

セイコーエフソン株式会社

本 社 〒392 長野県護坊市大和3-3-5


89.5.30

EPSON PC-286VF

ユーザーズマニュアル 1989年 8月 第1版 第2刷発行 セイコーエフソン株式会社 広丘事業所 電子機器事業本部 〒399-07 長野県塩尻市広丘原新田80番地







人と情報の接点をみつめる EPSON